

# Guida generale per l'utente HyperOS

# Indice

Capitolo 1 Per iniziare	1
Informazioni sulla guida per l'utente	1
Panoramica del telefono	1
Inserimento di una scheda SIM	1
Accensione del telefono	3
Completamento della procedura guidata di configurazione	3
Connessione alla rete Wi-Fi	3
Inserimento degli account	4
Copia dei propri dati	4
Accensione o spegnimento dello schermo	4
Capitolo 2 Funzionalità di base	5
Gesti e funzioni di scelta rapida	5
Schermata Home	7
Icone di notifica e icone di stato	9
Centro di controllo	11
Finestre recenti	12
Widget	13
Blocco e sblocco dello schermo	14
Regolazione volume	16
Download delle applicazioni	16
Screenshot e registrazione dello schermo	18
Trasferimento file	21
Carica	22
Capitolo 3 Personalizzazione del telefono	23
Sfondi e temi	23
Suono e vibrazione	24
Display	26
Display sempre acceso e blocco dello schermo	29
Schermata Home	31
Notifiche e centro di controllo	34
Data e ora	37
Lingue e regioni	39
Capitolo 4 Batteria e manutenzione	39
Visualizzazione della capacità della batteria	39
Abilitazione Risparmio batteria	40
Abilitazione della funzione Ultra risparmio della batteria	40
Visualizzazione dettagliata del consumo energetico	40
Visualizzazione della temperatura della batte	41
Abilitazione carica wireless inversa	41
Capitolo 5 Reti e connessione	42
Schede SIM e reti mobili	42
Wi-Fi	43
Capitolo 6 Connessione e condivisione	45
Bluetooth	45
Hotspot portatile	47
Connessione e condivisione	48
Osnitala 7 Talafana a Masaanni	50

Telefono	51
Effettuazione di una chiamata	51
Messaggi	55
Canitolo 8 Entocamora	61
Panoramica della fotocamera	61
Apertura della fotocamera	61
Scatto di una foto	
Scelta della modalità della fotocamera	
Funzioni di base	
Funzioni utili	65
Impostazione di un timer	65
Scatto di un selfie	
Ripresa dei video	
Scatto di una foto in modalità documenti	
Modalità Pro	71
Scatto delle foto in modalità Ritratto	73
Scatto delle foto in modalità Notte	
Scatto delle foto in modalità ad altissima definizione	
Ripresa di video in modalità Video breve	
Scatto di una foto in modalità Panorama	
Ripresa di video in modalità Registra	
Ripresa di video in modalità Slow motion	
Ripresa di video in modalità Time-lapse	
Scatto di una foto in modalità Esposizione prolungata	
Scatto di una foto in modalità Supermoon	
Ripresa di video in modalità Dual video	
Impostazioni della fotocamera	
Altre impostazioni	
Capitolo 9 Galleria	
Panaramica della Calleria	96
Panoramica della Galieria	
Modifica dei video con l'editor video	
Creazione di un collage	
Creazione di una clip	
Modifica di un'immagine con un ritaglio	
Modifica di una foto con Art	
Modifica di un video con gli effetti Video	
Liberazione dello spazio	
Impostazioni della galleria	
Capitolo 10 App	
Calcolatrice	
Orologio	
Bussola	
Download	
File Manager	
Google	
Mi Browser	
Mi Remote	
Mi Video	

Musica	
Note	
Registratore	
Scanner	
Sicurezza	
Servizi e feedback	
ShareMe	
Temi	
Meteo	
Community Xiaomi	
Capitolo 11 Sicurezza e protezione	132
Password e sicurezza	
Stato della sicurezza	
Sicurezza ed emergenza	
Privacy	
Арр	
Geolocalizzazione	
Capitolo 12 Accessibilità	
	140
Azione lisica	
Conside da Functioni parentali	
Capitolo 13 Funzioni speciali	
Utilizzo delle finestre mobili	
Abilitazione barra laterale	
Apertura di un'App in una finestra mobile	
Gestione scelta rapida finestre mobili	
Strumenti	
Impostazione dell'assistente della fotocamera anteriore	
Passaggio sul secondo spazio	
Misurazione della frequenza cardiaca	
Controllo genitori	
Capitolo 14 Riavvio, aggiornamento, reimpostazione e ripristino	166
Spegnimento del telefono	
Riavvio del telefono	
Aggiornamento di HyperOS alla nuova versione	
Aggiornamento delle App di sistema	
Gestione dell'updater delle App di sistema	
Backup e ripristino	
Ripristino alle impostazioni di fabbrica	
Capitolo 15 Informazioni sul dispositivo e sugli account	168
Informazioni sul telefono	
Estensione della memoria	
Account Xiaomi	
Google	
Account e sincronizzazione	
Abilitazione della sincronizzazione automatica dei dati	
Servizi e feedback	
Dichiarazione di esclusione di responsabilità	

# Capitolo 1 Per iniziare

# Informazioni sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto il telefono Xiaomi. Leggere attentamente la guida per l'utente prima di iniziare. Questa è la guida generale per l'utente del telefono per la versione HyperOS. Se non si è sicuri della versione software in esecuzione sul dispositivo, andare su Impostazioni > . Informazioni sul telefono per visualizzare le informazioni sulla versione HyperOS.

Per ulteriori funzionalità di HyperOS, collegarsi al link https://www.mi.com/global/hyperos.

# Panoramica del telefono



1. Fotocamera anteriore	2. slot scheda SIM	3. Porta USB
4. Sensore di impronte digitali	5. Pulsante di accensione/ pulsante di accensione con sensore di impronte digitali	6. Pulsanti del volume
7. Flash	8. Fotocamere posteriori	

#### 

L'illustrazione è solo di riferimento. Il sensore delle impronte digitali potrebbe trovarsi sul **Pulsante di accensione** oppure nella parte inferiore dello schermo.

# Inserimento di una scheda SIM

1. Estrarre lo slot della scheda SIM con lo strumento di espulsione.

- 2. Inserire la scheda SIM nello slot.
- 3. Inserire nuovamente lo slot nel telefono.

- Se si inseriscono due schede SIM, è possibile impostarne una come SIM primaria per i dati mobili e l'altra come SIM primaria per le chiamate, oppure impostare il trasferimento di chiamata tra le due schede SIM.
   Vedere Impostazione una SIM di chiamata predefinita e Impostazione di una SIM dati predefinita per maggiori informazioni.
- Sui diversi modelli, lo slot della scheda SIM potrebbe trovarsi sul lato o nella parte inferiore del telefono: l'aspetto dello slot potrebbe variare.
- Alcuni modelli potrebbero supportare l'inserimento di una scheda SD nello slot della scheda SIM.

#### Ad esempio:



# Accensione del telefono

1. Tenere premuto il **Pulsante di accensione** finché il telefono non vibra.



2. Completare la procedura guidata di configurazione.

### 

La prima volta che si accende il telefono, una procedura guidata di impostazione aiuta a personalizzare il dispositivo, a connettersi a una rete mobile o Wi-Fi, a scegliere di copiare App e dati, ad accedere con un account Google o un account Xiaomi, a impostare il blocco dello schermo, a configurare l'Assistente Google e a configurare altre impostazioni di base.

# Completamento della procedura guidata di configurazione

Se non si completano tutte le impostazioni di base nella procedura guidata di configurazione quando si accende il telefono per la prima volta, viene visualizzata una notifica nell'area notifiche dopo aver avviato il telefono.

Scorrere verso il basso il pannello delle notifiche per visualizzare la notifica di **Configurazione Android**. Toccare la notifica e seguire le istruzioni sul display per completare la procedura guidata di configurazione.

# Connessione alla rete Wi-Fi

- 1. Andare su **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2. Toccare oper abilitare **Wi-Fi**.
- 3. Selezionare una rete disponibile per la connessione.

È necessario inserire una password per la rete Wi-Fi crittografata.

#### **Ö**Suggerimento

È possibile scorrere verso il basso la barra di stato nell'angolo in alto a destra del telefono, quindi toccare 奈 **Wi-Fi** sul **Centro di controllo** per connettersi allo stesso Wi-Fi la volta successiva.

# Inserimento degli account

#### Accesso all'account Google

L'account Google consente di accedere al Cloud Storage di Google e alle applicazioni installate dal proprio account e di utilizzare tutte le funzionalità Android.

- 1. Andare su Olmpostazioni > G Google.
- 2. Toccare Accedi al tuo Account Google.
- 3. Accedere con il proprio account Google.

#### 

Se non si dispone ancora di un account, toccare **Crea account** e creare un nuovo account. Collegarsi a Google per maggiori informazioni.

#### Accesso all'account Xiaomi

L'account Xiaomi consente di accedere a contenuti Mi esclusivi e di sfruttare appieno le App Mi.

- 1. Andare su 🔕 Impostazioni > 🔤 Account Xiaomi.
- 2. Accedere con il proprio account Xiaomi.

#### 

L'account Xiaomi verrà creato automaticamente quando si utilizza un numero di telefono per la prima volta. È anche possibile creare un account Xiaomi con un indirizzo email.

# Copia dei propri dati

Quando si accende il telefono per la prima volta nella configurazione guidata, seguire le istruzioni visualizzate sul display per copiare i dati utilizzando una connessione via cavo o altri metodi.

# Accensione o spegnimento dello schermo

Premere rapidamente il **Pulsante di accensione** per accendere o spegnere lo schermo.

Il telefono spegne automaticamente lo schermo per risparmiare energia, proteggere la privacy e attivare la modalità sospensione quando non viene utilizzato. Il telefono può essere bloccato o sbloccato a seconda delle impostazioni del blocco dello schermo.

# Capitolo 2 Funzionalità di base

# Gesti e funzioni di scelta rapida

È possibile imparare gesti e funzioni di scelta rapida per interagire con il telefono.

# 

Queste funzioni possono variare a seconda del dispositivo.

### Gesti di base

È possibile utilizzare semplici gesti per controllare il telefono e le App.

Gesto	Definizione	Esempi di effetti gestuali
	Тоссо	<ul> <li>Aprire o scegliere un elemento.</li> <li>Inserire testi con la tastiera sul display del telefono.</li> </ul>
	Pressione mantenuta	<ul> <li>Spostamento dell'icona di un'App sulla schermata Home.</li> <li>Attivazione di un elenco per scegliere più elementi.</li> </ul>
	Scorrimento rapido	• Esplorazione rapida di un elenco.
	Scorrimento	<ul> <li>Trascinamento di un elenco verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre informazioni.</li> </ul>

Zoom avanti	<ul> <li>Visualizzazione delle foto con maggiori dettagli.</li> <li>Esplorazione dei siti web in modo chiaro.</li> </ul>
Zoom indietro	• Controllo delle mappe a visualizzazione intera.

# Pulsanti di scelta rapida

Con i pulsanti fisici è possibile eseguire le diverse azioni corrispondenti alle funzioni di base o attivare altre funzioni.

Gesto	Descrizione
6:32	Spegnimento e riavvio
	Tenere premuto il pulsante di accensione finché non appare il menu Spegni e riavvia.
6:32	<b>Aumento del volume</b> Premere il pulsante Volume Su.
6:32	<b>Riduzione del volume</b> Premere il pulsante Volume Giù.
6:32	<b>Screenshot</b> Premere contemporaneamente il pulsante Volume Giù e il pulsante di accensione.
6:32	<b>Avvio dell'Assistente Google *</b> Tenere premuto il pulsante di accensione finché non appare l'assistente Google.

\* La funzione Avvia Assistente Google potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di telefono.

# Screenshot

È possibile utilizzare i gesti uno screenshot completo o parziale.

Gesto	Descrizione
6:32	<b>Screenshot</b> Far scorrere 3 dita verso il basso.
6:32	<b>Screenshot parziale</b> Tenere premuto con 3 dita.

# Nota

Prima di utilizzare i gesti, abilitare le funzioni di scelta rapida. Vedere Abilita funzione di scelta rapida screenshot e Abilita funzione di scelta rapida screenshot parziale per maggiori informazioni.

# Schermata Home



1. Barra di stato	2. Pulsanti di navigazione di sistema	3. Indicatore schermo intero	
Pulsanti di navigazione di sistema			

•	• Toccare per tornare al passaggio precedente.
۲	<ul> <li>Toccare per tornare alla schermata Home.</li> <li>Tenere premuto per utilizzare l'Assistente Google.</li> </ul>
	• Toccare per visualizzare le applicazioni aperte di recente in Recenti.

Vedere Imposta i pulsanti di navigazione di sistema per maggiori informazioni.

### Gesti a schermo intero

Gesto	Descrizione
	<b>Ritorno alla schermata Home</b> Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
	<b>Apertura Recenti</b> Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e fermarsi.
	<b>Tornare indietro</b> Scorrere a sinistra o a destra dal bordo dello schermo.
	<b>Attivazione azione dell'App</b> Scorrere a sinistra o a destra dal bordo dello schermo nell'area superiore.
	<b>Passaggio tra App</b> Scorrere a sinistra o a destra dall'indicatore a schermo intero o dalla parte inferiore dello schermo.

# Nota

È possibile utilizzare questi gesti solo quando si sceglie la modalità gesti a schermo intero. È possibile vedere Imposta i gesti a schermo intero per maggiori informazioni.

# Icone di notifica e icone di stato

Le icone di notifica e le icone di stato informano sugli eventi più recenti, come notizie o messaggi dalle App, e sugli stati del telefono, come il livello della rete o le condizioni della batteria.

# Icone di notifica e icone di stato

5G 11.11	Rete 5G connessa	att	Livello segnale completo
×	Scheda SIM non trovata	Vo LTE	VoLTE abilitato
+	Modalità Aereo abilitata		Rete Wi-Fi connessa
()) ())	Hotspot portatile abilitato		Chiamate
	Chiamata persa		SMS non letti
6	Non disturbare	<u> </u>	Modalità silenziosa
	Vibrazione in modalità silenziosa	$\bigcirc$	Sveglia
	Cuffie	G	Cuffie con microfono collegato
	Indicatore del microfono in uso		Indicatore della fotocamera in uso
*	Bluetooth abilitato	$\triangleleft$	Servizi di geolocalizzazione
+	Risparmio batteria	I	Batteria scarica
	Carica	Įź I	Mi Turbo Charge abilitato

• L'icona di stato della rete può variare a seconda della regione e del provider dei servizi di rete.

• Poiché le funzioni variano tra i diversi modelli, alcune icone di notifica e icone di stato potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli.

#### Visualizzazione delle notifiche

1. Scorrere verso il basso dall'angolo superiore sinistro del telefono per aprire il pannello delle notifiche.

2. Toccare una notifica per visualizzare i dettagli.

#### Eliminazione delle notifiche

1. Scorrere verso il basso dall'angolo superiore sinistro del telefono per aprire il pannello delle notifiche.

2. Scorrere a destra su un promemoria di notifica per eliminarlo.

# · O Suggerimento

Toccare  $(\mathbf{x})$  la parte inferiore del pannello delle notifiche per eliminare tutte le notifiche.

# Centro di controllo

È possibile accedere con la scelta rapida ai collegamenti alle funzioni su **Centro di controllo**.



1. Visualizzazione icone di notifica e di stato	2. Passaggio a <b>Impostazioni</b>	<ol> <li>Inserimento o eliminazione degli interruttori</li> </ol>
4. Toccare per attivare o disattivare la funzione/Tenere premuto per accedere alle impostazioni della funzione	5. Scorrere a sinistra o a destra per visualizzare altri interruttori di scelta rapida	

Attivazione/disattivazione del Centro di controllo

*	Bluetooth	4	Modalità Aereo
÷¢Á	Luminosità automatica	0	Mute
R	Screenshot	T	Torcia
(i)	Blocco dell'orientamento	Ô	Blocco dello schermo
C	Registratore dello schermo	E	Scanner

$\bigcirc$	Modalità di lettura		Modalità scura
C	Non disturbare (DND)		Risparmio batteria
4	Ultra risparmio batteria		Cast
	Mi Share	F	Finestre mobili
3	Vibrazione	0	Hotspot
721	Nearby Share		NFC
	Dolby Atmos	7	Geolocalizzazione
(0)	Modalità Focus	Ċ	Modalità riposo
Â	Modalità alte prestazioni	$\bigcirc$	Mi Remote
((4))	Carica wireless inversa		

Gli interruttori potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

# Apertura del Centro di controllo

Quando si usa la **nuova versione** del Centro di controllo, abbassare la barra di stato a destra per aprire il Centro di controllo. Quando si usa la **vecchia versione** del Centro di controllo, abbassare la barra di stato per aprire il Centro di controllo. Vedere Scegli stile del Centro di controllo per maggiori informazioni.

# **Finestre recenti**

Le finestre **Recenti** consentono di visualizzare le App utilizzate di recente e di passare da un'App all'altra.



# Apertura della App aperte di recente in Recenti

- 1. Aprire finestre **Recenti**.
  - Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo in modalità a schermo intero.
  - Toccare 🔳 quando si utilizzano i pulsanti di navigazione di sistema.
- 2. Toccare la finestra di un'App.

# Rimozione delle App aperte di recente in Recenti

- 1. Aprire finestre **Recenti**.
  - Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo in modalità a schermo intero.
  - Toccare 🔳 quando si utilizzano i pulsanti di navigazione di sistema.
- 2. Scorrere la finestra di un'App verso sinistra o verso destra.

# Nota

È possibile toccare  $\stackrel{\scriptstyle (\times)}{\scriptstyle \times}$  per cancellare tutte le App aperte di recente.

# Widget

**Widget** consente di accedere rapidamente alle funzioni delle App come la funzione Pulitore, le informazioni sull'orologio o le informazioni meteo.

# Aggiunta di un widget alla schermata Home

- 1. Accedere alla modalità di modifica dello schermo.
  - Pizzicare sulla schermata Home.
  - Toccare e tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
- 2. Toccare Widget per visualizzare tutti i widget.
- 3. Scegliere un widget e toccare il widget per aggiungerlo alla schermata Home.
- 4. Toccare 💿 nell'angolo in alto a sinistra del telefono o ingrandire la pagina.

### **Suggerimento**

Se non c'è abbastanza spazio, è possibile trascinare il widget su un'altra pagina della schermata Home.

#### Spostamento di un widget sulla schermata Home

- 1. Tenere premuto un widget finché non viene visualizzata la finestra pop-up.
- 2. Spostare il widget in altre posizioni nella schermata Home.

#### Rimozione di un widget dalla schermata Home

- 1. Tenere premuto un widget finché non viene visualizzata la finestra pop-up.
- 2. Toccare Rimuovi.

# Blocco e sblocco dello schermo

È possibile bloccare e sbloccare lo schermo senza password. In questo caso, è possibile attivare o disattivare facilmente lo schermo. È anche possibile aggiungere un blocco dello schermo e altri tipi di blocco per proteggere il telefono.

#### Blocco dello schermo con il pulsante di accensione

Premere il **Pulsante di accensione**.

#### Blocco dello schermo con i widget

Quando non è pratico premere il pulsante di accensione, toccare l'icona di blocco nella schermata Home per bloccare rapidamente lo schermo.

- 1. Accedere alla modalità di modifica dello schermo.
  - Pizzicare sulla schermata Home.

- Toccare e tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
- 2. Toccare **Widget** per visualizzare tutti i widget.
- 3. Toccare Blocca dalle funzioni rapide.
- 4. Toccare 💿 nell'angolo in alto a sinistra del telefono o ingrandire la pagina.
- 5. Toccare Blocca per bloccare lo schermo.

#### Sblocco dello schermo con un tracciato numerico, un PIN o una password

Se non si conosce o non si desidera un tracciato, un PIN o una password, è possibile visualizzare Impostazione schermata di blocco per maggiori informazioni.

- 1. Premere il **Pulsante di accensione** per riattivare il telefono.
- 2. Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- 3. Disegnare un tracciato o inserire il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

#### Sblocco dello schermo con l'impronta digitale

Tenere premuto il sensore di impronte digitali nella parte inferiore dello schermo o sul lato del telefono, a seconda dei modelli.

#### 

- Impostare il blocco dello schermo prima di aggiungere l'impronta digitale. Se non si dispone dei dati delle impronte digitali, consultare Imposta un blocco con l'impronta digitale per maggiori informazioni.
- Solo il dito registrato con i dati dell'impronta digitale può sbloccare lo schermo.
- La posizione dei sensori di impronte digitali può variare a seconda dei modelli.

#### Sblocco dello schermo con il riconoscimento facciale

Quando non è pratico utilizzare le dita, è possibile ricorrere allo sblocco facciale per sbloccare il telefono con l'identificazione del volto.

Aggiungere una password per il blocco dello schermo prima di aggiungere i dati del riconoscimento facciale. Vedere Impostazione di un blocco facciale per maggiori informazioni.

- 1. Premere il pulsante di accensione per riattivare il telefono.
- 2. Guardare lo schermo finché l'icona del lucchetto non cambia da 🙂 a 📀.
- 3. Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Mantenere lo schermo acceso quando si guarda lo schermo.

# **Regolazione volume**

Premere il pulsante Volume Su oppure il pulsante Volume Giù per regolare il volume.

# Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso la barra di stato per regolare con la barra del volume nel Centro di controllo.

# Download delle applicazioni

# Download delle applicazioni da Google Play Store

**Google Play Store** è preinstallato nella schermata Home. È possibile effettuare il download delle App sul telefono.

- 1. Aprire l'App **Play Store**.
- 2. Scegliere l'App da scaricare.
- 3. Toccare Installa per effettuare il download e installare l'App.

# 

Occorre effettuare l'accesso al proprio account Google. Vedere Accedi al tuo Account Google per maggiori informazioni.

L'icona dell'App viene visualizzata automaticamente nella schermata Home quando viene scaricata.

#### Download delle applicazioni da altre risorse

Quando il telefono consente di effettuare il download delle App da altre risorse, è possibile seguire le istruzioni delle risorse. Se il telefono non consente ad altre risorse di effettuare il download delle App, vedere Consenti l'installazione di App sconosciute per maggiori informazioni.

# Attenzione

Download delle App da risorse sconosciute o inaffidabili potrebbe danneggiare il telefono.

#### Autorizzazione all'installazione di App sconosciute

Questa funzione consente al telefono di effettuare il download e installare altre App da alcune

App.

- 2. Toccare **Installa App sconosciute** per visualizzare tutte le App.
- 3. Scegliere l'App da cui si desidera effettuare il download di altre App.
- 4. Toccare on per abilitare **Consenti da questa risorsa**.

# Attenzione

Il telefono e i dati personali sono più vulnerabili agli attacchi di App sconosciute.

# App e cartelle di App

Le App scaricate e le App preinstallate vengono visualizzate nella schermata Home. È possibile gestire le App e aggiungerle alle cartelle di App personalizzate.

# Apertura di un'App dalla schermata Home

Toccare l'icona di un'App nella schermata Home.

# Spostamento di un'App nella schermata Home

- 1. Tenere premuta l'icona di un'App finché non viene visualizzata la finestra pop-up.
- 2. Spostare l'App in altri punti della schermata Home.

# Rimozione o disinstallazione di un'App dalla schermata Home

- 1. Tenere premuta l'icona di un'App finché non viene visualizzata la finestra pop-up.
- 2. Scegliere **Rimuovere** o **Disinstallare** nella finestra pop-up.

# Creazione di cartelle di App nella schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'App finché non viene visualizzata la finestra pop-up, quindi trascinare l'icona dell'App fino a coprire l'icona di un'altra App nella schermata Home.
   Il sistema mostra automaticamente una cartella di App per le due App.
- 2. Rilasciare l'icona dell'App nella cartella di App.

# Spostamento delle App in una cartella di App

1. Toccare e tenere premuta l'icona di un'App finché non viene visualizzata la finestra pop-up,

quindi trascinare l'icona dell'App in una cartella di App.

2. Rilasciare l'icona dell'App.

#### Assegnazione di un nuovo nome a una cartella di App

- 1. Toccare una cartella di App per aprirla.
- 2. Toccare il nome della cartella e inserire il nuovo testo.
- 3. Toccare lo schermo o 🥏 per confermare il nuovo nome.

# Screenshot e registrazione dello schermo

#### Le tre modalità di screenshot

È possibile effettuare lo screenshot nei tre modi seguenti:

- Premere il pulsante **Volume Giù** e il pulsante di **Accensione** contemporaneamente per lo screenshot. Vedere Abilita funzione di scelta rapida screenshot per maggiori informazioni.
- Far scorrere tre dita verso il basso per lo screenshot. Vedere Abilita funzione di scelta rapida screenshot per maggiori informazioni.
- Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il Centro di controllo e toccare 
   Screenshot per catturare la schermata.

#### Abilitazione della funzione di scelta rapida screenshot

Quando si abilita la funzione, è possibile far scorrere 3 dita verso il basso sul display o premere il pulsante **Volume Giù** e il **pulsante Accensione** contemporaneamente per acquisire una schermata.

1. Andare su limpostazioni > O Altre impostazioni > Funzioni di scelta rapida gestuali

#### > Acquisisci schermata.

- 2. Scegliere l'abilitazione della funzione di scelta rapida screenshot.
  - Toccare on per abilitare **Scorrimento 3 dita verso il basso**.
  - Toccare on per abilitare Volume Giù + Accensione.

#### Screenshot parziale

Quando si effettua lo screenshot parziale, è possibile regolare il riquadro e scegliere una forma.

Prima di utilizzare la funzione, occorre abilitare la funzione di scelta rapida. Vedere Abilita funzione di scelta rapida screenshot parziale per maggiori informazioni.

- 1. Tenere premute tre dita sul display.
- 2. Scegliere una forma nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Muovere il dito per tracciare il riquadro.



4. Toccare Salva.

Abilitazione della funzione di scelta rapida per uno screenshot parziale

Abilitare questa funzione e tenere premute 3 dita sul display per effettuare uno screenshot parziale.

1. Andare su limpostazioni > O Altre impostazioni > Funzioni di scelta rapida gestuali

#### > Screenshot parziale.

2. Toccare on per abilitare **Tenere premute 3 dita**.

#### Screenshot a scorrimento

Quando si vuole catturare una schermata composta da più contenuti, è possibile effettuare uno screenshot a scorrimento per salvare i dati in un unico screenshot lungo.

- 1. Screenshot. Vedere Le tre modalità di screenshot per maggiori informazioni.
- 2. Toccare **Scorri** sul display nell'angolo in alto a destra.
- 3. Scorrere verso l'alto per determinare dove terminare lo screenshot a scorrimento o

attendere che la pagina scorra verso il basso automaticamente.

- 4. Toccare **FATTO**.
- 5. Toccare  $\checkmark$  per salvare lo screenshot a scorrimento.

Se si desidera visualizzare e salvare lo screenshot a scorrimento, occorre assegnare le autorizzazioni di **Editor galleria** a determinate cartelle.

#### Registrazione dello schermo

È possibile utilizzare questa funzione per registrare una riunione o un gioco.

- 1. Scorrere verso il basso la barra di stato per aprire il Centro di controllo.
- 2. Toccare **Registratore dello schermo**.
- 3. Toccare () per avviare la registrazione.
- 4. Toccare () per interrompere la registrazione.

# **Suggerimento**

È possibile abilitare **S Non disturbare** nel Centro di controllo per evitare notifiche impreviste.

# Impostazione del registratore dello schermo

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💽 Altre impostazioni > Registratore dello schermo.

# 2. Impostare il **Registratore dello schermo**.

• Toccare **Risoluzione** per selezionare la risoluzione video.

 Toccare Qualità video per selezionare la qualità video. Una qualità più alta comporta una dimensione maggiore del file.

• Toccare Orientamento per selezionare l'orientamento dei video registrati.

• Toccare **Sorgente sonora** per selezionare i suoni del sistema, il microfono o disattivare l'audio.

• Toccare per abilitare **Frequenza fotogrammi fissa** per migliorare la riproduzione sulle piattaforme di social media.

• Toccare **Frequenza dei fotogrammi** per selezionare i frame rate. Una frequenza di fotogrammi più elevata riduce la sfocatura in movimento.

• Toccare per abilitare **Blocca schermo per terminare**. Termina la registrazione e salva il video quando lo schermo viene bloccato.

• Toccare on per abilitare **Mostra gesti tattili**. Visualizza i gesti con un punto bianco.

 Toccare per abilitare Mostra i tocchi dei pulsanti. Visualizza i tocchi dei pulsanti di navigazione.

# **Trasferimento file**

#### Trasferimento file con l'App ShareMe

È possibile usare l'App **ShareMe** App per trasferire file senza connessione internet.

Prima che i telefoni trasferiscano i file, è necessario installare ShareMe sia sul telefono A che sul telefono B. Vedere Download App per maggiori informazioni.

- 1. Aprire ShareMe su entrambi i telefoni separatamente.
- 2. Toccare **Ricevi** sul telefono B per ricevere file.

Il telefono B visualizza un codice QR fino a quando non stabilisce un collegamento con il telefono A.

- 3. Toccare Invia sul telefono A per selezionare i file da inviare.
- 4. Toccare INVIA sul telefono A per connettersi con il telefono B.
- 5. Trasferimento dei file.
  - Utilizzare il telefono A per scansionare il codice QR sul telefono B per connettersi.

• Attendere finché il telefono A trova il telefono B, quindi toccare il nome del telefono B per effettuare la connessione.

Il telefono A trasferisce automaticamente i file selezionati al telefono B dopo aver stabilito la connessione.

#### 

È possibile toccare **Condividi più file** per condividere più file tra il telefono A e il telefono B.

#### Trasferimento file con un computer

1. Collegare il telefono A e il telefono B a un computer con un cavo disponibile separatamente.

2. Scegliere di utilizzare USB per il **Trasferimento file/Android Auto** nelle finestre pop-up su entrambi i telefoni.

3. Selezionare i file del telefono A, quindi copiare e incollare o trascinare i file nelle cartelle del

telefono B sul computer.

#### Nota

Quando si copiano i file dal telefono A al telefono B, verificare che le cartelle abbiano lo stesso nome su entrambi i telefoni.

# Carica

È possibile caricare il telefono con un alimentatore e un cavo USB. Alcuni modelli supportano anche la carica wireless.

#### Carica del telefono

Quando la batteria è quasi scarica, è necessario caricare il telefono.

- 1. Collegare il cavo USB al telefono.
- 2. Inserire il cavo nell'adattatore.
- 3. Collegare l'adattatore a una presa di alimentazione.
- 4. Scollegare il caricabatterie quando il telefono è completamente carico.

#### **Attenzione**

Controllare che siano disponibili il caricatore e il cavo USB. Per evitare gravi danni ed esplosioni, non utilizzare dispositivi non autorizzati per caricare il telefono.

#### **Carica wireless**

È possibile caricare il telefono con un caricabatterie wireless.

Per garantire la sicurezza della carica, cliccare su https://www.mi.com/global/ per acquistare un caricabatterie wireless e un cavo USB.

1. Collegare l'alimentatore del caricabatterie wireless a una presa di corrente e il cavo USB nel

caricabatterie wireless.

2. Posizionare il telefono al centro del caricabatterie wireless con lo schermo del telefono rivolto verso l'alto.

#### Nota

• La carica wireless potrebbe non essere disponibile per alcuni modelli di telefono. La funzionalità di supporto può variare a seconda del dispositivo.

• La velocità di carica può variare a seconda dell'utilizzo del dispositivo, delle condizioni di carica e di altri fattori.

# Suggerimento

Alcuni modelli di telefono potrebbero supportare anche la carica wireless inversa. Andare su Abilitazione carica wireless inversa per verificare se il proprio dispositivo supporta la funzionalità.

Dopo che il caricabatterie wireless si è connesso al telefono, il telefono visualizza lo stato di carica.

# Capitolo 3 Personalizzazione del telefono

# Sfondi e temi

**Sfondo** e **Temi** consentono di personalizzare il telefono. Utilizzare queste funzioni per modificare gli sfondi, lo stile dei caratteri e altri elementi.

# Modifica dello sfondo

È possibile modificare lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

- 1. Aprire **Sfondi** nelle impostazioni.
  - Aprire **(Temi**, quindi toccare **Sfondi**.
  - Andare su 🙆 Impostazioni > 💟 Sfondo.
- 2. Selezionare un nuovo sfondo, ad esempio un'immagine live.
- 3. Toccare Applica.

4. Scegliere Imposta come schermata di blocco, Imposta come schermata Home, oppure Imposta entrambi.

• Toccare **Imposta come schermata di blocco** per applicare lo sfondo alla schermata di blocco.

- Toccare **Imposta come schermata Home** per applicare lo sfondo alla schermata Home.
- Toccare Imposta entrambi per applicare lo sfondo sia alla schermata di blocco che alla schermata Home.

#### Modifica del tema

È possibile modificare lo sfondo e l'orologio della schermata Home e della schermata di blocco, impostare la tonalità di notifica, il display del telefono, la visualizzazione dei messaggi e di altri elementi e modificare le icone della schermata Home.

- 1. Aprire **(A)Temi** impostazioni.
  - Aprire **(Temi**.)
  - Andare su Impostazioni > < Temi.
- 2. Toccare **Temi** per scegliere un tema.
- 3. Toccare il tema selezionato per vedere i dettagli.
- 4. Download del tema.
  - Toccare **GRATUITO** per effettuare il download di un tema gratuito.
  - Toccare **PREMIUM** per effettuare il download di temi premium.
- 5. Toccare **APPLICA**.

È anche possibile scegliere di applicare il tema alla schermata di blocco, alla schermata Home, al sistema o alle icone.

# Suono e vibrazione

#### **Regolazione volume**

È possibile regolare il volume dei media, della suoneria e della sveglia quando ci si trova in un ambiente silenzioso.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📢 Suono e vibrazione.
- 2. Trascinare i cursori per regolare i volumi di Media, Suoneria, Allarme separatamente.

#### Modifica avvisi acustici per notifiche, suoneria e sveglia

È possibile personalizzare gli avvisi acustici per le notifiche, la suoneria e la sveglia. È possibile impostare le suonerie preinstallate o aggiungere una suoneria da file locali o da suonerie online.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📢 Suono e vibrazione.

- 2. Toccare Notifiche, Suoneria o Allarme per inserire il Suonerie pagina.
- 3. Toccare una suoneria per ascoltarne l'anteprima e selezionarla.

#### **Suggerimento**

Toccare **Scegli suoneria locale** per impostare la suoneria scegliendola da file locali.

#### Regolazione dell'audio dei media in più App

È possibile regolare l'audio per le singole App mentre più App riproducono l'audio contemporaneamente.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📢 Suono e vibrazione > Altre impostazioni.
- 2. Toccare on per abilitare **Regola l'audio multimediale in più App**.

#### Abilitazione della modalità silenziosa

La funzione consente al telefono di silenziare le chiamate e le notifiche.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📢 Suono e vibrazione.
- 2. Toccare on per abilitare **Modalità silenziosa**.

#### Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Muto** nel Centro di controllo.

#### Abilitazione della funzione Non disturbare

Con questa modalità attivata, non vengono ricevuti i promemoria per le chiamate e le notifiche in arrivo.

- 1. Andare su 🔕 Impostazioni > 📣 Suono e vibrazione.
- 2. Toccare **Non disturbare**, quindi toccare **OD** per abilitare **Non disturbare**.

#### Abilitazione Feedback tattile

È possibile ricevere una risposta tattile ai gesti e ai comandi del sistema.

1. Andare su 🔕 Impostazioni > 🚺 Suono e vibrazione.

2. Toccare on per abilitare il feedback tattile.

#### Nota

Trascinare il cursore sottostante per regolare il livello di feedback tattile.

# Display

#### Selezione della Modalità chiara o della Modalità scura

Modalità chiara regola il telefono per adattarlo ad ambienti con luce intensa. Modalità scura applica una combinazione di colori scuri al telefono per adattarsi agli ambienti con scarsa illuminazione.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e luminosità.
- 2. Selezionare la Modalità chiara o la Modalità scura da applicare al sistema.

#### Programmazione modalità Scura

È possibile programmare l'attivazione della Modalità scura quando è notte.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔅 Display e luminosità > Opzioni modalità scura.
- 2. Toccare on per abilitare **Passa alla modalità scura**.
- 3. Scegliere Dal tramonto all'alba o Personalizza.
  - Toccare **Dal tramonto all'alba**. La modalità scura si applica al telefono al tramonto e viene disattivata all'alba.
  - Toccare **Personalizza**. È possibile attivare e disattivare la modalità Scura a orari prestabiliti.

#### Abilitazione della Luminosità automatica

Il telefono regola automaticamente la luminosità in diverse condizioni di luce.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e luminosità > Livello di luminosità.
- 2. Toccare o per abilitare **Luminosità automatica**.

#### Nota

La luminosità dello schermo viene ottimizzata in base alla luce ambientale. È possibile comunque effettuare

lievi regolazioni manuali.

#### Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Luminosità automatica** sul Centro di controllo.

#### Regolazione manuale del livello di luminosità dello schermo

È possibile regolare il livello di luminosità per rendere il telefono più scuro o più luminoso.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e luminosità > Livello di luminosità.

2. Trascinare il cursore della **Luminosità dello schermo** per regolare manualmente la luminosità dello schermo.

#### **Suggerimento**

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per trascinare il cursore nella barra del livello di luminosità nel Centro di controllo.



#### Scelta della combinazione di colori

È possibile regolare il colore dello schermo.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e luminosità > Combinazione di colori.
- 2. Selezionare una combinazione di colori da Vivido, Saturato, Colore originale PRO, oppure

Impostazioni avanzate per ulteriori combinazioni di colori.

#### Abilitazione dei colori adattivi

I colori adattivi si adattano alla luce ambientale.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e Iuminosità > Combinazione di colori.
- 2. Toccare o per abilitare **Colori adattivi**.

È possibile regolare la temperatura di colore in **Temperatura di colore**.

### Scelta della frequenza di aggiornamento

È possibile modificare la frequenza di aggiornamento per ottenere un'esperienza di gioco ad alte prestazioni.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e luminosità > Frequenza di aggiornamento.
- 2. Scegliere Predefinito oppure Personalizza.
  - Toccare Predefinito per regolare dinamicamente la velocità di aggiornamento in base agli scenari per bilanciare le prestazioni con il consumo energetico.
  - Toccare **Personalizza** per selezionare una frequenza di aggiornamento.

#### 

Una frequenza di aggiornamento più elevata rende la visione più fluida, ma aumenta il consumo energetico.

#### Modifica del font

È possibile modificare il font e lo stile del carattere del telefono.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e luminosità > Font.
- 2. Scegli un carattere nella pagina Caratteri.
- 3. Effettuare il download e applicare il font.

#### Modifica delle dimensioni del testo

È possibile modificare le dimensioni del testo per una migliore visione.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😳 Display e Iuminosità > Impostazioni dei caratteri.
- 2. Trascinare il cursore da xxs a XXL per modificare le dimensioni del testo.

#### Abilitazione della rotazione automatica dello schermo

Il telefono adatta automaticamente lo schermo tra la posizione verticale e quella orizzontale quando viene ruotato.

- 1. Andare su lmpostazioni > OAltre impostazioni > Accessibilità > Fisico.
- 2. Toccare on per abilitare **Rotazione automatica dello schermo**.

#### **Suggerimento**

Se si desidera bloccare l'orientamento dello schermo, è possibile disabilitare la Rotazione automatica dello

schermo oppure scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare Blocca l'orientamento sul Centro di controllo.

# Display sempre acceso e blocco dello schermo

#### Abilitazione display sempre acceso

Il display sempre acceso consente di visualizzare elementi quali firma, analogico, caleidoscopio, digitale o sfondo quando lo schermo è bloccato.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🕥 Sfondo > Display sempre acceso.

2. Toccare on per abilitare **Display sempre acceso**.

#### Impostazione dell'ora per la visualizzazione degli elementi

È possibile impostare quando visualizzare gli elementi sul display sempre acceso.

È necessario prima abilitare Display sempre acceso. Vedere Abilita Display sempre acceso per maggiori informazioni.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💟 Sfondo > Display sempre acceso > Visualizza

#### elementi.

2. Scegliere Per 10 secondi dopo aver toccato, Sempre, Smart o Programmato.

#### - Suggerimento

È possibile toccare one per abilitare **Spegni quando è attivo il risparmio energetico** per ridurre il consumo energetico.

#### Personalizzazione del display sempre acceso

È possibile personalizzare i temi e i colori degli elementi visualizzati o applicare al display sempre acceso le funzioni **Firma**, **Analogico**, **Caleidoscopio**, **Digitale** o **Selezionare sfondo**.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💟 Sfondo > Display sempre acceso.

- 2. Toccare le voci corrispondenti, come **Firma**, **Analogico** o **Caleidoscopio** per personalizzare i temi, i colori e altre impostazioni degli elementi visualizzati.
- 3. Toccare **Applica** per applicare gli elementi personalizzati visualizzati.

#### Impostazione della funzione di tempo di risparmio energetico dello schermo

Imposta la durata della funzione di risparmio energetico per bloccare automaticamente lo schermo.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🙆 Blocco dello schermo > Sonno.
- 2. Selezionare un intervallo di inattività.

Lo schermo rimane bloccato se durante questo periodo il telefono non viene attivato.

#### Solleva per attivare

Quando si solleva il telefono, lo schermo si riattiva.

- 1. Andare su limpostazioni > Blocco dello schermo.
- 2. Toccare **O** abilitare **Solleva per attivare**.

#### Toccare due volte per attivare o spegnere lo schermo quando il dispositivo è bloccato

Toccare due volte per spegnere lo schermo solo quando sono applicati i temi preinstallati.

1. Andare su limpostazioni > Blocco dello schermo.

2. Toccare per abilitare Toccare due volte per attivare o disattivare lo schermo quando il dispositivo è bloccato.

#### Impostazione Wallpaper Carousel

Wallpaper Carousel propone ogni giorno immagini straordinarie e storie emozionanti sul telefono.

1. Andare su limpostazioni > Blocco dello schermo > Wallpaper Carousel.

2. Accendere e aggiungere le proprie immagini a Wallpaper Carousel.

# Impostazione modalità Pocket

In modalità Pocket, i gesti tattili vengono bloccati quando il telefono viene riposto in tasca.

1. Andare su limpostazioni > Blocco dello schermo.

2. Toccare per abilitare Visualizza l'animazione di carica dopo che il dispositivo è stato sbloccato.

# **Schermata Home**

#### Modifica delle dimensioni della cartella di App

È possibile personalizzare la schermata Home con cartelle di App di dimensioni diverse.



1. Toccare e tenere premuta la cartella di App nella schermata Home finché non viene visualizzata la finestra pop-up.

- 2. Toccare Modifica cartella per visualizzare le dimensioni disponibili.
- 3. Scegliere Regolare, Ingrandita, e XXL.
- 4. Toccare 🗸.

#### Mascheratura del testo sotto le icone delle App

Non viene mostrato il testo sotto le icone delle App nella schermata Home.

- 1. Andare sulle impostazioni della schermata Home.
  - Andare su 🙆 Impostazioni > 🙃 Schermata Home.
  - Pizzicare sulla schermata Home o toccare e tenere premuto uno spazio vuoto sulla

schermata Home per accedere alla modalità di modifica della schermata. Quindi toccare o per impostare la disposizione della schermata Home.

2. Toccare on per abilitare **Non mostrare il testo**.

#### Impostazione della visualizzazione delle App sulla schermata Home

È possibile scegliere di non visualizzare le applicazioni, di visualizzare le applicazioni utilizzate nel cassetto delle applicazioni o di visualizzare gli elementi dell'interfaccia utente più grandi.



1. Andare su limpostazioni > Schermata Home.

- 2. Toccare **Schermata Home** per scegliere la visualizzazione dell'App nella schermata Home.
  - Toccare **Classica** per non visualizzare le App.
  - Toccare **Con cassetto App** per visualizzare le App utilizzate nel cassetto quando si scorre verso l'alto sulla schermata Home.
  - Toccare **Modalità lite** per applicare elementi dell'interfaccia utente più grandi, per rendere più accessibili le chiamate e per aumentare la sicurezza.

#### 

Per disattivare la **Modalità lite**, andare su 🙆 **Impostazioni** e toccare un punto sotto la barra di ricerca.

#### Impostazione della velocità di animazione

È possibile selezionare la velocità dell'animazione.

1. Andare su lmpostazioni > Schermata Home.
2. Toccare Velocità di animazione per scegliere Rilassata, Equilibrata o Veloce.

## Impostazione dei pulsanti di navigazione di sistema

È possibile interagire con il telefono con i pulsanti di navigazione di sistema.

- 1. Andare su limpostazioni > Schermata Home.
- 2. Toccare **Navigazione del sistema** per selezionare i metodi di navigazione di sistema.
- 3. Scegliere **Pulsanti** per utilizzare i pulsanti di navigazione di sistema. Vedere Navigazione di sistema pulsanti per maggiori informazioni.

### Impostazione dei gesti a schermo intero

È possibile interagire con il telefono con gesti a schermo intero per navigare rapidamente, eseguire più attività contemporaneamente e accedere alle funzionalità.

1. Andare su limpostazioni > Schermata Home.

2. Toccare **Navigazione del sistema** per selezionare i metodi di navigazione di sistema.

3. Scegliere **Gesti** per utilizzare i gesti a schermo intero. Vedere Gesti a schermo intero per maggiori informazioni.

#### 

• È possibile toccare one per abilitare **Nascondi l'indicatore schermo intero** quando si usano i gesti a schermo intero.

• È possibile toccare O per abilitare **Conferma gesto**.

#### Impostazione delle dimensioni delle icone

Se si desidera è anche possibile modificare le dimensioni delle icone.

- 1. Andare su limpostazioni > Sfondo > Dimensione dell'icona.
- 2. Trascinare il cursore per regolare le dimensioni delle icone.

## Impostazione della disposizione della schermata Home

È possibile scegliere di mostrare i numeri delle icone delle App in una pagina della schermata Home. 1. Andare su lmpostazioni > Schermata Home.

2. Toccare **Disposizione della schermata Home** per selezionare la disposizione della schermata Home a 4x6 o 5x6.

## Organizzare gli elementi in Recenti

È possibile impostare la disposizione di visualizzazione dei Recenti.



- 1. Andare su limpostazioni > Schermata Home.
- 2. Toccare Disporre gli elementi in Recenti selezionare Verticalmente o Orizzontalmente.

## Notifiche e centro di controllo

## Abilitazione delle notifiche nella schermata di blocco

Consente la visualizzazione delle notifiche dell'App nella schermata di blocco.



- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📑 Notifiche e barra di stato.
- 2. Toccare Schermata di blocco In Notifiche.
- 3. Toccare 🔘 accanto a un'App per abilitare le notifiche della schermata di blocco.

## - Suggerimento

È possibile toccare Formato per scegliere Mostra notifica e contenuto, Mostra le notifiche ma nascondi i contenuti o Non mostrare le notifiche nella schermata di blocco.

## Abilitazione Notifiche mobili

Consente la visualizzazione delle notifiche delle App sui banner di notifica mobili.



- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔼 Notifiche e barra di stato.
- 2. Toccare Notifiche mobili in Notifiche.
- 3. Toccare () accanto a un'App per abilitare **Notifiche mobili**.

## Nascondere le Notifiche mobili

Scorrere verso l'alto su una notifica mobile per nascondere temporaneamente quelle successive.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📑 Notifiche e barra di stato.
- 2. Toccare Notifiche mobili in Notifiche.
- 3. Toccare O accanto a un'App per abilitare Notifiche mobili.

4. Toccare **Nascondi temporaneamente** per impostare il tempo per nascondere le notifiche mobili.

## Abilitazione dei badge di notifica delle App

Consente la visualizzazione del numero di notifiche arrivate sui badge. Il badge di notifica è un cerchio rosso con un numero indicato al suo interno. Il numero indica il numero di notifiche ricevute.

Badges	

- 1. Andare su lmpostazioni > Notifiche e barra di stato.
- 2. Toccare **Badge** In **Notifiche**.
- 3. Toccare 🔘 accanto a un'App per attivare i badge di notifica.

## Elementi visualizzati nella schermata di blocco dopo lo scorrimento verso il basso

È possibile scorrere verso il basso il pannello delle notifiche nella schermata di blocco. Se si utilizza la nuova versione del Centro di controllo, è anche possibile scorrere verso il basso il Centro di controllo nella parte destra della schermata di blocco e impostare la funzione Casa intelligente.

1. Andare su limpostazioni > li Notifiche e barra di stato > Elementi visualizzati nella

schermata di blocco dopo lo scorrimento verso il basso.

2. Toccare o per abilitare **Tonalità notifica**.

## 

Se si utilizza la nuova versione del Centro di controllo, è possibile toccare per abilitare **Centro di controllo** e toccare per abilitare **Controlli dispositivo intelligente**.

## Visualizzazione delle icone di notifica

Mostra le icone di notifica sulla barra di stato.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📑 Notifiche e barra di stato > Barra di stato.
- 2. Toccare on abilitare Mostra le icone di notifica.

## Selezione dell'indicatore della batteria

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔼 Notifiche e barra di stato > Barra di stato > Indicatore

### della batteria.

2. Selezionare uno stile per l'indicatore della batteria.



### Data e ora

#### Modifica della data e dell'ora

La data e l'ora vengono impostate automaticamente tramite connessione alla rete in base alla propria posizione. È possibile regolare manualmente la data e l'ora.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Altre impostazioni > Data e ora.
- 2. Toccare oper disabilitare **Imposta l'ora automaticamente**.
- 3. Toccare **Data** o **Tempo** per modificare la data o l'ora.
- 4. Toccare OK.

#### Nota

Su alcuni modelli, le diciture nell'interfaccia utente per questa funzione possono variare. Il nome dell'interfaccia utente può essere **Imposta l'ora automaticamente** o **Utilizza l'orario fornito dalla rete** a seconda del dispositivo.

#### Impostazione automatica dell'ora

Il telefono regola automaticamente l'ora con la rete.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Data e ora.
- Toccare per abilitare Imposta l'ora automaticamente o Utilizza l'orario fornito dalla rete in base ai tuoi modelli.

#### Impostazione automatica del fuso orario

Utilizza l'orario fornito dalla rete dell'operatore.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Altre impostazioni > Data e ora.
- Toccare per abilitare Imposta automaticamente il fuso orario o Utilizza il fuso orario fornito dalla rete in base al modello.

#### Nota

Se si disabilita questa funzionalità, è possibile selezionare il fuso orario in base alla propria regione.

#### Utilizzo della posizione per impostare il fuso orario

Il fuso orario automatico è disattivato ed è possibile utilizzare la propria posizione per impostare il fuso orario.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Data e ora.
- 2. Toccare on per abilitare **Usa la posizione** per impostare il fuso orario.

#### Nota

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

#### Selezione del formato dell'ora

- 1. Andare su lmpostazioni > Altre impostazioni > Data e ora > Formato orario.
- 2. Scegliere 12 ore 1:00 PM, 24 ore, 13:00 o Auto (in base alla lingua del sistema).

#### Abilitazione doppio orologio

Il telefono mostra un **Doppio orologio** quando l'ora corrente è diversa da quella del secondo orologio.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Data e ora.
- 2. Toccare oper abilitare **Doppio orologio**.

#### 

- È possibile toccare **Secondo orologio** per scegliere la regione o il fuso orario del secondo orologio.
- Il doppio orologio viene visualizzato nella schermata di blocco, nella schermata Home e nella schermata di

spegnimento.

## Lingue e regioni

Quando si viaggia o ci si trasferisce è possibile modificare lingue e regioni.

## Impostazione della lingua

- 1. Andare su lmpostazioni > Altre impostazioni > Lingue e input > Le lingue.
- 2. Selezionare e impostare la lingua dall'elenco delle lingue.

## Impostazione della regione

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Regione.
- 2. Scegliere e impostare la regione dall'elenco delle regioni.

# Capitolo 4 Batteria e manutenzione

Il telefono consente di verificare lo stato della batteria e di gestire l'utilizzo e la manutenzione della batteria. È possibile accedere alle impostazioni della batteria con due metodi:



• Andare su 📀 Sicurezza > 🗐 Batteria.

## 

Queste funzioni della batteria potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

## Visualizzazione della capacità della batteria

Questa funzione consente di controllare il tempo di utilizzo rimanente e la capacità della batteria.

1. Andare su Consultazione delle impostazioni della batteria. Vedere Consultazione delle impostazioni della batteria per maggiori informazioni.

- 2. Aprire la pagina **Risparmio batteria**.
- 3. Visualizzare la capacità della batteria.
  - **Suggerimento**

Quando il telefono è carico, è possibile visualizzare il tempo rimanente per la carica completa e la capacità effettiva della batteria.

## Abilitazione Risparmio batteria

Utilizzare la modalità Risparmio batteria per risparmiare energia. Ciò può ridurre l'attività in background delle applicazioni, interrompere la sincronizzazione e ridurre al minimo le animazioni del sistema.

1. Andare su Consultazione delle impostazioni della batteria. Vedere Consultazione delle impostazioni della batteria per maggiori informazioni.

2. Sulla pagina Batteria toccare Modalità corrente.

3. Nella finestra pop-up, toccare Risparmio batteria.

## 

È anche possibile scegliere le modalità **Equilibrata** o **Alte prestazioni**. La modalità **Equilibrata** è consigliata per l'uso normale. La modalità **Alte prestazioni** aumenta le prestazioni del telefono, ma consuma più energia.

## **Ö**Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Risparmio batteria** sul Centro di controllo.

## Abilitazione della funzione Ultra risparmio della batteria

Utilizzale la funzione Ultra risparmio della batteria per risparmiare energia quando la batteria del telefono è scarica. Consente di inibire la maggior parte delle funzioni che consumano energia. Rimangono attive solo le funzioni di chiamata, di messaggistica e di connettività di rete.

1. Andare su Consultazione delle impostazioni della batteria. Vedere Consultazione delle impostazioni della batteria per maggiori informazioni.

- 2. Aprire la pagina Risparmio batteria.
- 3. Toccare on per abilitare Ultra risparmio della batteria.

## **Ö**Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Ultra risparmio energetico** sul Centro di controllo.

## Visualizzazione dettagliata del consumo energetico

È possibile controllare la tendenza all'utilizzo della batteria e la percentuale di consumo delle applicazioni.

1. Andare su Consultazione delle impostazioni della batteria. Vedere Consultazione delle impostazioni della batteria per maggiori informazioni.

2. Aprire la pagina **Risparmio batteria**.

3. Toccare il grafico a linee e visualizzare il consumo energetico in dettaglio.

## Visualizzazione della temperatura della batte

È possibile controllare la temperatura della batteria effettiva e quante volte è stata caricata nella giornata.

1. Andare su Consultazione delle impostazioni della batteria. Vedere Consultazione delle impostazioni della batteria per maggiori informazioni.

2. Toccare **Protezione batteria** sulla pagina **Batteria**.

3. Viene visualizzata la temperatura della batteria e quante volte è stata caricata.

## Abilitazione carica wireless inversa

È possibile caricare altri dispositivi che supportano la carica wireless in caso di emergenza.

1. Andare su Consultazione delle impostazioni della batteria. Vedere Consultazione delle impostazioni della batteria per maggiori informazioni.

2. Toccare **Batteria** oppure scorrere verso sinistra per accedere alla pagina **Batteria**.

3. Toccare Caratteristiche aggiuntive, quindi toccare Carica wireless inversa.

4. Toccare on per abilitare **Carica wireless inversa**.

## Suggerimento

Trascinare il cursore del **Limite di carica** per impostare la capacità della batteria. Quando la batteria raggiunge il limite di carica, il telefono interrompe la carica wireless inversa.

## 

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di telefono.

Ora posizionare gli altri telefoni o dispositivi indossabili con funzionalità di carica wireless Qi nella parte posteriore centrale del telefono.



# Capitolo 5 Reti e connessione

# Schede SIM e reti mobili

## Connessione ai dati mobili

È necessario inserire una scheda SIM nel telefono per collegarsi alla rete mobile. È possibile navigare in Internet con le schede SIM disponibili.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🕕 Reti mobili.
- 2. Toccare o per abilitare **Dati mobili**.

## **Ö** Suggerimento

È possibile scorrere verso il basso la barra di stato e toccare **JDati mobili** per abilitare i dati mobili su **Centro di controllo**.

## Interruzione dell'utilizzo di una scheda SIM

Impedisce di ricevere chiamate o di utilizzare la rete mobile con la scheda SIM.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🕕 Reti mobili.
- 2. Toccare un numero di telefono per impostare la scheda SIM.
- 3. Toccare **O** per inibire **Abilitato**.

## 

È possibile disabilitare una scheda SIM solo quando nel telefono sono inserite due schede SIM.

## Impostazione di una SIM dati predefinita

Selezionare una scheda SIM predefinita per l'utilizzo dei dati mobili.

- 1. Andare su limpostazioni > liReti mobili.
- 2. Toccare il numero di una scheda SIM in SIM dati.



### Impostazione di una SIM di chiamata predefinita

Selezionare una scheda SIM predefinita per le chiamate.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🕕 Reti mobili.
- 2. Toccare il numero di una scheda SIM in **Predefinita per le chiamate**.



## Modifica del nome o del numero della scheda SIM

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🕕 Reti mobili.

2. Toccare un numero di telefono per impostare la scheda SIM.

3. Toccare Modifica il nome della carta SIM o Modifica il numero della carta SIM per modificare il nome o il numero.

4. Toccare **OK**.

## Wi-Fi

È possibile andare su la limpostazioni > reterio Wi-Fi per connettersi a una rete Wi-Fi. Vedere Connessione alla rete Wi-Fi per maggiori informazioni.

## 

Quando si attiva Wi-Fi vengono visualizzate le reti disponibili.

### Disconnessione da una rete Wi-Fi

Se occorre connettersi a una nuova rete, è possibile disconnettersi dalla rete Wi-Fi corrente.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🛜 Wi-Fi.
- 2. Toccare 📀 per visualizzare i dettagli della rete Wi-Fi corrente.
- 3. Toccare **Dimentica la rete**.
- 4. Toccare **OK**.

Il dispositivo interrompe automaticamente la connessione alla rete. Potrebbe essere necessario inserire la password quando ci si connette nuovamente alla rete.

### Connessione a una rete Wi-Fi nascosta

Le reti nascoste non trasmettono il proprio nome. Se occorre connettersi a una di queste reti, è necessario inserire le informazioni manualmente. Prima di iniziare, chiedere all'amministratore di rete il nome e la password.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🗇 Wi-Fi.
- 2. Toccare oper abilitare Wi-Fi.
- 3. Toccare Aggiungi rete nella parte inferiore dell'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4. Inserire le informazioni sulla rete Wi-Fi.
  - Nome rete: Digitare il nome della rete.

• **Sicurezza:** Selezionare un'opzione di sicurezza dall'elenco e inserire la password se necessario.

- Privacy: Selezionare un indirizzo di controllo accesso media (indirizzo MAC).
- Rete nascosta: Selezionare se la rete è nascosta.
- 5. Toccare 🗸.

## Gestione dell'accelerazione della rete

Queste funzioni consentono di ottimizzare la connessione e accelerare la rete.

# 1. Andare su limpostazioni > Wi-Fi > Accelerazione della rete.

- 2. Scegliere come gestire l'accelerazione della rete.
  - Toccare Aumento della velocità del Wi-Fi dual band per aumentare la velocità del Wi-Fi collegandosi a reti ausiliarie.

## 

Queste funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli. Le caratteristiche dei diversi modelli possono variare.

## Gestione delle impostazioni avanzate

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🛜 Wi-Fi > Altre impostazioni.
- 2. Gestione delle impostazioni avanzate.
  - Gestisci le reti salvate: Eliminazione delle reti salvate.
  - Installa certificati: Installazione dei certificati Wi-Fi da file locali.

# Capitolo 6 Connessione e condivisione

## Bluetooth

È possibile connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti e altri dispositivi con funzionalità Bluetooth. È anche possibile utilizzare il Bluetooth per condividere i dati tra il proprio telefono e altri dispositivi.

## Associazione di un dispositivo Bluetooth

È possibile connettersi a dispositivi Bluetooth compatibili. Ad esempio, è possibile collegare i telefoni, gli auricolari Bluetooth wireless e dispositivi indossabili.

I passaggi seguenti prendono come esempio la connessione tra i telefoni Xiaomi.

- 1. Andare su lmpostazioni > Bluetooth.
- 2. Toccare on per abilitare **Bluetooth** su entrambi i dispositivi.

I dispositivi disponibili vengono visualizzati quando viene abilitato Bluetooth.

- 3. Toccare il nome del telefono B nel telefono A.
- 4. Toccare Abbina nelle finestre pop-up dei due dispositivi.

### 

- Nelle finestre pop-up, è anche possibile bloccare il dispositivo Bluetooth se non si vuole che si connetta al proprio dispositivo.
- I due dispositivi devono essere abilitati **Bluetooth** e rimanere a una distanza utile. Il telefono ricerca automaticamente i dispositivi, quindi visualizza i nomi di quelli disponibili.

## **Oracle Suggerimento**

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Bluetooth** sul Centro di controllo.

### Disaccoppiamento di un dispositivo Bluetooth

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔧 Bluetooth.
- 2. Toccare oper abilitare **Bluetooth**.

I nomi Bluetooth salvati vengono visualizzati sotto Versione Bluetooth.

- 3. Toccare 🔊 per vedere i dettagli del dispositivo Bluetooth abbinato.
- 4. Toccare **Disaccoppia**.

## Assegnazione di un nuovo nome a un dispositivo

Quando si attiva Bluetooth, altri dispositivi nelle vicinanze possono vedere il nome.

- 1. Andare su lmpostazioni > Bluetooth > Nome del dispositivo.
- 2. Inserire il nome del dispositivo.
- 3. Toccare 🗸.

## Gestione delle impostazioni avanzate

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔧 Bluetooth > Altre impostazioni.
- 2. Gestione delle impostazioni avanzate.
  - Associa dispositivi compatibili: È possibile collegare rapidamente auricolari, altoparlanti e altri dispositivi compatibili.
  - Lista di blocco Bluetooth: Visualizza i dispositivi Bluetooth bloccati.
  - Mostra i dispositivi Bluetooth senza nome: I nomi dei dispositivi Bluetooth non vengono visualizzati e vengono visualizzati solo gli indirizzi MAC.

## Hotspot portatile

### Abilitazione di un Hotspot portatile

Attivando l'hotspot portatile e il telefono permette di fornire l'accesso a Internet ad altri dispositivi.

- 1. Andare su lmpostazioni > Più opzioni di connettività > Hotspot portatile.
- 2. Toccare oper abilitare **Hotspot portatile**.

#### Suggerimento

- È possibile toccare **Condividi il codice QR** per condividere la rete Wi-Fi.
- È possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare la voce **Hotspot** nel Centro di controllo.

## Disabilitazione automatica hotspot

- 1. Andare su lmpostazioni > Più opzioni di connettività > Hotspot portatile.
- 2. Toccare on per abilitare **Disattiva automaticamente l'hotspot**.

#### Modifica del nome e della password dell'hotspot portatile

È possibile modificare il nome e la password dell'hotspot portatile per proteggere la privacy o l'utilizzo dei dati.

1. Andare su lmpostazioni > Più opzioni di connettività > Hotspot portatile.

2. Toccare **Configura l'hotspot portatile** per modificare il nome o la password dell'hotspot portatile.

3. Toccare 🗸.

## Connessione e condivisione

#### Abilitazione Mi Share

Mi Share consente di inviare elementi in modalità wireless ad altri dispositivi vicini.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔊 Più opzioni di connettività > Mi Condividi.
- 2. Toccare oper abilitare **Mi Share**.

#### Nota

Se si condividono degli elementi con altri telefoni, verificare che entrambi abbiano attivato **Mi Share**. Verificare l'elenco dei dispositivi supportati sul sito web ufficiale del marchio selezionato.

#### Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Mi Share** sul Centro di controllo.

#### Abilitazione della funzione Cast

È possibile abilitare **Cast** per proiettare gli elementi dallo schermo del telefono su un monitor esterno più grande.

#### Nota

Occorre disattivare la funzione Hotspot portatile prima di abilitare la funzione Cast.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔊 Più opzioni di connettività > Cast.
- 2. Toccare oper abilitare **Cast**.
- 3. Selezionare un dispositivo disponibile per avviare la trasmissione.

#### Suggerimento

• È possibile andare su () Impostazioni > ) Più opzioni di connettività > Cast > Guida per ulteriori informazioni sul casting.

• È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono, quindi toccare <a>per</a> abilitare **Cast** sul Centro di controllo.

#### Inserimento di una VPN

Una rete privata virtuale (VPN) consente di inviare e ricevere dati attraverso reti condivise o pubbliche. Una VPN crittografa la connessione tra il dispositivo e Internet e può migliorare la funzionalità, la sicurezza e la gestione della rete privata.

## 

Occorre impostare un blocco dello schermo per salvare le impostazioni VPN. Vedere Impostazione schermata di blocco per maggiori informazioni.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔊 Più opzioni di connettività > VPN.
- 2. Toccare Aggiungi VPN nella parte inferiore dello schermo.
- Inserire le informazioni corrispondenti come Nome, Tipo, Indirizzo del server, Identificatore IPSec, Certificato CA IPSec, Certificato del server IPSec, Nome utente, w Password della VPN.
- 4. Toccare ✓ per salvare la VPN.

### Abilitazione della VPN

Occorre impostare un blocco dello schermo per salvare le impostazioni **VPN**. Vedere Impostazione schermata di blocco per maggiori informazioni.

- 1. Andare su lmpostazioni > Più opzioni di connettività > VPN.
- 2. Toccare oper abilitare la **VPN**.
- 3. Scegliere una VPN a cui connettersi.

## 

Se si collega una **VPN** con successo, l'icona **VPN** appare nell'angolo in alto a destra del telefono.

#### Abilitazione della modalità aereo

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🔊 Più opzioni di connettività.
- 2. Toccare o abilitare **Modalità aereo**.

## Nota

Su alcuni modelli, le diciture nell'interfaccia utente per la funzionalità possono essere Modalità aereo o

Modalità aeroplano.

#### Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **Modalità aereo** sul **Centro di controllo**.

#### Abilitazione della NFC

La comunicazione in campo vicino (**NFC**) è una tecnologia di connettività wireless a corto raggio. Questa tecnologia supporta lo scambio di dati o la possibilità di effettuare pagamenti da dispositivi mobili quando il telefono tocca altri dispositivi compatibili o posizionati a pochi centimetri l'uno dall'altro. Avvicinando il dispositivo a un terminale contactless è possibile per utilizzare Mi Pay, abbonamenti per il trasporto pubblico, tessere e altre funzioni NFC.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > SPiù opzioni di connettività.

2. Toccare oper abilitare NFC.

#### Nota

- L'NFC potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di telefono.
- La funzione può variare a seconda dell'operatore.

#### Suggerimento

È anche possibile scorrere il dito verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare **NFC** nel **Centro di controllo**.

#### Pagamenti con NFC

È possibile utilizzare l'App di pagamento NFC per effettuare pagamenti toccando il dispositivo con un lettore di carte di credito compatibile.

Occorre installare un'App di pagamento sul dispositivo, aggiungere una carta di credito e attivare il servizio di pagamento.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > <sup>S</sup>Più opzioni di connettività.
- 2. Toccare oper abilitare **NFC**.
- 3. Toccare Pagamento predefinito per selezionare Portafoglio SIM.

# Capitolo 7 Telefono e Messaggi

# Telefono

L'App Telefono consente di connettersi con la famiglia e gli amici. È possibile effettuare chiamate e salvare i contatti.



# Effettuazione di una chiamata

## Chiamata con Dialpad

- 1. Toccare **C**Telefono.
- 2. Toccare 🔳 per aprire il **Tastiera**.
- 3. Inserire il numero di telefono.
- 4. Toccare una chiamata.

## Chiamata dai Preferiti

- 1. Andare su **C**Telefono > Preferiti.
- 2. Selezionare un contatto preferito per effettuare una chiamata.

## Chiamata dai Recenti

- 1. Andare su **C**Telefono > Recenti.
- 2. Selezionare un contatto e toccare 🗞 per effettuare una chiamata.

## Chiamata dai Contatti

- 1. Andare su **C** Telefono > Contatti.
- 2. Selezionare un contatto.
- 3. Toccare il contatto per visualizzare i dettagli.
- 4. Toccare  $\$  o il numero di telefono per effettuare una chiamata.

## Videochiamate

È possibile effettuare videochiamate dalla Tastiera o dalle schede Recenti e Contatti.

• Su **Tastiera**, dopo aver inserito il numero di telefono, toccare **Videochiamata** per effettuare una videochiamata.

å*	Create new contact				
å	Add to a contact				
	Video call				
	Send a message				
:		153			$\otimes$
	1	2 ABC		3 Def	
	4	5 JKL		6 <sup>MNO</sup>	
P	7 DRS	8 TUV		<b>9</b> wxyz	
	*	0		#	
		🗞 Call			

• Sulla scheda **Recenti**, toccare il numero di telefono di un contatto recente, quindi toccare **Videochiamata** per effettuare una videochiamata.



• Sulla scheda **Contatti** scegliere un contatto e toccare **Videochiamata** per effettuare una videochiamata.



## 

- Per utilizzare questa funzione occorre effettuare l'accesso al proprio account Google.
- Non tutti i dispositivi supportano le videochiamate. Il destinatario ha la possibilità di accettare la videochiamata o di rispondere come una normale chiamata vocale.

### Risposta a una chiamata

Scorrere in alto ( per rispondere a una chiamata.

#### Silenziamento di una chiamata

Premere il **Pulsante Volume Su** o **il pulsante Volume Giù** quando il telefono squilla.

### Rifiuto di una chiamata

Scorrere verso il basso 🕓 fino a visualizzare 😶 per rifiutare una chiamata.

## Gestione di una chiamata con un'altra chiamata in corso



Mute	Silenziamento della chiamata	
Tastiera	Inserimento dei numeri durante una chiamata	
Altoparlante	Vivavoce	
Inserimento chiamata	Inserimento delle chiamate all'elenco dei contatti	
Sospensione	Messa in attesa della chiamata corrente	

Inserimento di un contatto ai Preferiti

- 1. Andare su **C** Telefono > Preferiti.
- 2. Toccare Aggiungi un preferito e scegli un contatto a Preferiti.

## Visualizzazione delle chiamate recenti

- 1. Andare su **C** Telefono > Recenti.
- 2. Scorrere verso l'alto per visualizzare le chiamate più recenti.

## Creazione di un contatto

- 1. Andare su **C**Telefono > Contatti.
- 2. Toccare Crea nuovo contatto.
- 3. Inserire le informazioni come il nome, l'organizzazione e il numero di telefono di un contatto.
- 4. Toccare Salva.

## Visualizzazione della cronologia delle chiamate

È possibile visualizzare tutte le chiamate in entrata, le chiamate in uscita e le chiamate perse.

- 1. Toccare **C**Telefono.
- 2. Toccare : nell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Cronologia delle chiamate.

## Gestione delle impostazioni delle chiamate telefoniche

- 1. Toccare **C**Telefono.
- 2. Toccare : nell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare **Impostazioni** per visualizzare tutte le impostazioni del telefono.
- 4. Gestire le impostazioni delle Chiamate telefoniche.
  - **ID chiamante e spam**: È possibile impostare l'ID chiamante e l'ID spam per identificare le chiamate di lavoro e impedire le chiamate spam sospette.
  - Accessibilità: L'accessibilità comprende la funzione della modalità TTY. La modalità TTY è un'abbreviazione che si riferisce a tutti i tipi di telescriventi. La modalità TTY costituisce un ausilio per le persone con problemi di udito o con difficoltà di parola.

- **Composizione assistita**: La composizione assistita prevede e aggiunge un codice paese quando si effettua una chiamata all'estero.
- Numeri bloccati: Inibizione delle chiamate o dei messaggi dai numeri bloccati.
- Account di chiamata: È possibile gestire gli account di chiamata, il trasferimento di chiamata, l'avviso di chiamata e le impostazioni delle chiamate in entrata.

• **Opzioni di visualizzazione**: È possibile impostare la visualizzazione dei contatti e dei temi del telefono.

• Luoghi vicini: Quando si cerca da **C**Telefono, questa funzione deve avere accesso alla posizione per trovare i luoghi vicini che corrispondono alla richiesta, anche se non sono presenti nei contatti.

• **Risposte rapide**: È possibile impostare la visualizzazione dei pulsanti per terminare la chiamata e inviare SMS.

- Suoni e vibrazioni: È possibile cambiare la suoneria per le chiamate e regolare il volume.
- Segreteria telefonica: È possibile impostare le notifiche e il numero di messaggi vocali.
- Annuncio dell'ID chiamante: Il nome e il numero del chiamante vengono riprodotti ad alta voce per le chiamate in entrata.
- **Capovolgi per silenziare:** È possibile posizionare il telefono a faccia in giù su una superficie piana per silenziare le chiamate in arrivo.

## Messaggi

È possibile usare **Messaggi** per inviare e ricevere testi, foto, video e messaggi audio. È possibile, inoltre, condividere GIF, adesivi, posizioni, contatti e file con altri utenti.



1. Inserimento allegato	2. Tenere premuto per registrare	3. Inserimento emoji
	un messaggio vocale	

### Invio di un messaggio

È possibile inviare un messaggio di testo a un contatto per iniziare una conversazione.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Toccare Inizia chat per iniziare una nuova conversazione.
- 3. Scegliere un contatto a cui inviare un messaggio.

## 

Se si inseriscono due schede SIM, è possibile scegliere una delle due per inviare il messaggio.



### Invio messaggi MMS a un gruppo

Il servizio di messaggistica multimediale (MMS) consente di inviare un messaggio con contenuti multimediali a un gruppo di contatti. Il servizio multimediale comprende immagini, audio, contatti

telefonici e video.

- 1. Aprire 🗢 Messaggi.
- 2. Toccare **Inizia chat** per iniziare una nuova conversazione.
- 3. Toccare Creare un gruppo e aggiungere uno o più contatti al nuovo gruppo MMS.
- 4. Toccare **Avanti** nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 5. Inserire un nome per il gruppo, quindi toccare **Avanti** per creare il gruppo.
- 6. Toccare il campo di testo per inviare un messaggio MMS o toccare le icone degli allegati per aggiungere un contenuto multimediale.
- 7. Toccare ≥.

### Visualizzazione di un messaggio

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Selezionare un messaggio.
- 3. Toccare il messaggio per visualizzare la conversazione.

#### Risposta a un messaggio

Quando si riceve un messaggio da altre persone, è possibile inviare un messaggio di risposta.

I messaggi vengono visualizzati in un'unica conversazione.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Toccare un messaggio a cui rispondere nell'elenco dei messaggi.
- 3. Toccare il campo di testo per inviare un messaggio.
- 4. Toccare  $\triangleright$  per inviare il messaggio.

#### Appuntare una conversazione

È possibile appuntare una conversazione in cima all'elenco dei messaggi. Questa funzione aiuta a contattare la persona corrispondente in modo comodo.

È possibile appuntare fino a 5 messaggi.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Tenere premuto il dito su una conversazione.
- 3. Toccare **Д**.

### Archiviazione di una conversazione

- È possibile salvare le conversazioni nella cartella archivio.
- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Tenere premuto il dito su una conversazione.
- 3. Toccare 💽.

## **Ö** Suggerimento

È anche possibile scorrere una conversazione verso sinistra o verso destra per archiviarla.

## Inserimento di un contatto da un messaggio

Quando si riceve un messaggio da una persona conosciuta, è possibile aggiungere il mittente all'elenco dei contatti.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Tenere premuto il dito su una conversazione.
- 3. Toccare inell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 4. Toccare **Aggiungi contatto** e aggiungi nome o altre informazioni.

## Silenziamento delle notifiche di messaggio di un mittente

Sul pannello delle notifiche non si riceveranno più notifiche dal mittente del messaggio.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Tenere premuto il dito su una conversazione.
- 3. Toccare nell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 4. Toccare **Disattiva notifiche**.

5. Toccare oper disabilitare **Mostra notifiche**.

#### Blocco di spam o conversazioni

È possibile bloccare i messaggi indesiderati e spam e filtrare i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Tenere premuto il dito su una conversazione.
- 3. Toccare nell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 4. Toccare Blocca.
- 5. Toccare OK.

### 

Lo spam o la conversazione vengono spostati in Spam e bloccati.

#### Abbinamento di un dispositivo

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Toccare  $\blacksquare$  nell'angolo superiore sinistro del telefono.
- 3. Toccare Associazione del dispositivo.
- 4. Toccare Scanner di codici QR.
- 5. Scansionare il codice QR visualizzato su messages.google.com/web.

### Selezione di un tema

È possibile modificare l'aspetto per i diversi ambienti in cui ci si trova. Ad esempio, il tema Scuro è adatto all'ambiente notturno.

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Toccare  $\blacksquare$  nell'angolo superiore sinistro del telefono.
- 3. Toccare Scegli il tema.
- 4. Selezionare Leggero, Buio o Default del sistema tema.

5. Toccare **OK**.

#### Visualizzazione di una conversazione archiviata

- 1. Aprire 🗨 Messaggi.
- 2. Toccare  $\blacksquare$  nell'angolo superiore sinistro del telefono.
- 3. Toccare Archiviato.
- 4. Toccare una conversazione per visualizzare i dettagli.

#### Visualizzazione di una conversazione spam o bloccata

- 1. Aprire 🗢 Messaggi.
- 2. Toccare  $\blacksquare$  nell'angolo superiore sinistro del telefono.
- 3. Toccare **Spam e bloccati**.
- 4. Toccare una conversazione spam o bloccata per visualizzarne i dettagli.

#### 

 $\dot{E}$  possibile toccare Sblocco per sbloccare la conversazione.

#### Gestione delle impostazioni dei messaggi

- 1. Aprire 🤜 Messaggi.
- 2. Toccare (2) nell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Impostazioni dei messaggi per visualizzare tutte le impostazioni dei messaggi.
- 4. Gestire le impostazioni dei Messaggi.
  - Notifiche: È possibile scegliere di visualizzare gli indicatori di notifica o consentire un suono quando ricevi messaggi.
  - Ascolto segnali acustici dei messaggi in uscita: Quando si invia un messaggio SMS o MMS tramite l'App Messaggi viene generato un segnale acustico come conferma.
  - Anteprime automatiche: La funzione si serve dei dati dei messaggi, mantenendoli privati.

• **Protezione da spam**: La funzione può impedire la ricezione di messaggi spam per proteggere i dati.

# Capitolo 8 Fotocamera

# Panoramica della fotocamera

È possibile ottenere una visualizzazione completa della configurazione della fotocamera.



1. Flash	2. Obiettivo Google	3. Altro
4. Area di visualizzazione inquadratura	5. Livelli di zoom	6. Galleria
7. Pulsante dell'otturatore	8. Pulsante di commutazione	9. Modalità fotocamera
10. Fotoritocco e filtri	11. HDR	12. Stili fotografici Leica

## 

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli di telefono. La configurazione della fotocamera e la posizione delle icone possono variare a seconda dei modelli.

# Apertura della fotocamera

È possibile aprire la **Fotocamera** con le seguenti modalità:

• Toccare **•** Fotocamera sulla Schermata Home.

• Toccare e tenere premuto **o** e scorrere verso sinistra per aprire la **Fotocamera** quando lo schermo è bloccato.

## <u>Ö</u> Suggerimento

Non è possibile vedere la propria **Galleria** se si avvia la **Fotocamera** dalla **Schermata di blocco** senza inserire la password.

## Scatto di una foto

La modalità fotocamera predefinita è **Foto**. È possibile scorrere verso sinistra o verso destra per scegliere altre modalità di scatto.

- 1. Aprire la **O** Fotocamera.
- 2. Regolare le funzioni di base della fotocamera secondo le proprie esigenze. Vedere Caratteristiche di base per maggiori informazioni.
- 3. Toccare O per scattare una foto.

## Scelta della modalità della fotocamera

**Foto** è la prima modalità operativa all'apertura della **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra o verso destra sul display della fotocamera per selezionare le seguenti modalità:

- **Documenti:** Per scattare una foto per un documento. Vedere Scatto di una foto in modalità documenti per maggiori informazioni.
- **Dual video**: Per registrare un video con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente. Vedere Ripresa di video in modalità dual video per maggiori informazioni.
- Esposizione prolungata: Per scatta una foto con esposizione prolungata. Vedere Scatto di una foto in modalità esposizione prolungata per maggiori informazioni.
- Effetti cinema: Per registrare un video in modalità con effetti Cinema e applicare altri effetti magici della fotocamera. Vedere Ripresa di video in modalità Effetti cinema per maggiori informazioni.
- **Notte**: Per scattare una foto o registrare un video in condizioni di scarsa illuminazione. Vedere Scatto di una foto in modalità Notte per maggiori informazioni.
- Panorama: Per scattare una foto a un paesaggio panoramico o altre scene. Vedere Scatto

di una foto in modalità panoramica per maggiori informazioni.

- **Ritratto**: Per applicare gli effetti **Cinema**, **Fotoritocco** o **Filtro** alle foto. Vedere Scatto di una foto in modalità Ritratto per maggiori informazioni.
- **Pro**: Per scattare foto e registrare video professionali. Vedere Modalità Pro per maggiori informazioni.
- Video breve: Per registrare video della durata massima di 10 secondi e applica gli effetti filtro. Vedere Ripresa di video in modalità Video breve per maggiori informazioni.
- **Slow motion**: Per registrare un video con effetto slow-motion. Vedere Ripresa di video in modalità Slow motion per maggiori informazioni.
- **Supermoon**: Per scattare una foto alla luna. Vedere Scatto di una foto in modalità Supermoon per maggiori informazioni.
- **Time-lapse**: Per riprendere un video e condensarlo con una velocità maggiore. Vedere Ripresa di video in modalità Time-lapse per maggiori informazioni.
- Video: Per registrare un video. Vedere Ripresa di un video per maggiori informazioni.

• **VLOG**: Per utilizzare scene per vlog diverse. Vedere Ripresa di video in modalità VLOG per maggiori informazioni.

• Modalità Regista: Aumenta la brillantezza cinematografica con un solo tocco.

#### 

- Alcune modalità della fotocamera potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.
- Le funzionalità della fotocamera possono variare a seconda dei modelli.

## Funzioni di base

È possibile utilizzare le funzioni di base per regolare la luminosità e l'esposizione della foto e utilizzare lo zoom per personalizzare gli scatti.

#### Impostazione della messa a fuoco

#### 1. Aprire la **O** Fotocamera.

2. Toccare lo schermo per visualizzare l'anello di messa a fuoco e l'impostazione dell'esposizione.

3. Toccare l'area di messa a fuoco.

### Regolazione dell'esposizione

Quando si scatta una foto in un ambiente poco illuminato o sovraesposto, regolare l'esposizione per mettere a punto la luminosità della foto.

1. Aprire la **S Fotocamera**.

2. Toccare lo schermo per visualizzare l'anello di messa a fuoco e l'impostazione dell'esposizione.

3. Trascinare 🔆 verso l'alto o verso il basso accanto all'anello di messa a fuoco per regolare l'esposizione.

## Zoom

1. Aprire la 🕑 Fotocamera.

2. Pizzicare lo schermo per ingrandire o rimpicciolire l'area di visualizzazione inquadratura.

## Suggerimento

In alcuni modelli, è anche possibile attivare lo zoom a livelli, ad esempio 0,6X, 1X e 2X, per ingrandire o rimpicciolire l'area inquadrata. Per uno zoom più preciso, pizzicare lo schermo al livello di zoom 2X e trascinare il cursore a sinistra o a destra per ingrandire o rimpicciolire.

## Attivazione del flash

Quando si scatta una foto in un ambiente con poca illuminazione, attivare il flash per rendere le immagini più chiare.

- 1. Aprire la **S Fotocamera**.
- 2. Toccare 🐁.
- 3. Selezionare i tipi di flash.
  - Toccare 🖕 per abilitare il flash automatico.
  - Toccare  $\frac{1}{2}$  per abilitare il flash dopo aver toccato  $\bigcirc$ .
  - Toccare 🖕 per attivare permanentemente il flash.

## Scansione dei codici QR

1. Aprire la 🕑 Fotocamera.

2. Puntare la fotocamera sul codice QR, quindi toccare la notifica visualizzata.

## 

Se si desidera abilitare **Scansiona i codici QR**, Vedere Abilitazione dei suggerimenti intelligenti per maggiori informazioni.

# Funzioni utili

È possibile utilizzare funzionalità come **Griglia** e **Tilt-shift** per migliorare l'inquadratura o **Timer** e **Otturatore vocale** per scattare foto di gruppo.

## 

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli di telefono.

## Applicazione degli stili fotografici Leica

È possibile applicare gli stili fotografici **Look autentico Leica** o **Look vibrante Leica** per scattare foto in stile Leica. **II Look autentico Leica** preserva un vero contrasto tra luce e buio e un bilanciamento preciso del bianco dell'immagine per evitare distorsioni della luce e del colore. **II Look vibrante Leica** esegue leggere regolazioni dell'illuminazione e della saturazione per creare ombre luminose e nitide e applica colori vividi per rendere più vivaci le scene in foto e video.

- 1. Aprire la **Stocamera**.
- 2. Toccare per scegliere il Look vibrante Leica o Look autentico Leica stile.

## 

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

## Regolazione delle proporzioni

- 1. Aprire la **I** Fotocamera.
- 2. Toccare 🗸 in alto.
- 3. Toccare Proporzioni.
- 4. Scegliere un formato, come 1:1, 3:4, 9:16, Pieno o Widescreen.

## Impostazione di un timer

È possibile impostare un conto alla rovescia per avere il tempo di scattare una foto.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Toccare  $\checkmark$  in alto.
- 3. Toccare **Timer**.
- 4. Scegliere **3S**, **5S** o **10S**.
- 5. Toccare O per avviare il timer.

### Abilitazione otturatore vocale

Otturatore vocale consente di controllare l'otturatore con la voce per scattare una foto.

- 1. Aprire la 🕑 fotocamera.
- 2. Toccare 🗸 in alto.
- 3. Toccare **Otturatore vocale**.

Ora è possibile dire "Cheese!" per scattare una foto.

## Visualizzazione della griglia

È possibile utilizzare la griglia per allineare o comporre la foto.

- 1. Aprire la **S Fotocamera**.
- 2. Toccare 🗸 in alto.
- 3. Toccare 🛱 **Griglia** per visualizzare la griglia.

## **Suggerimento**

Toccare 🚄 per scegliere tra i diversi tipi di griglia.

## Abilitazione della funzione Macro

Macro consente di scattare foto o registrare video di un oggetto a distanza ravvicinata.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Toccare 🗸 in alto.
- 3. Toccare 🐑 Macro per abilitare la modalità Macro.

## 

Alcuni modelli potrebbero anche supportare la funzione **Super macro**. La funzione può variare a seconda del dispositivo.

## Abilitazione della funzione Tilt-shift

È possibile usare **Tilt-shift** per mettere a fuoco alcune aree dell'inquadratura sfocarne altre.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Toccare  $\checkmark$  in alto.
- 3. Toccare O Tilt-shift per abilitare la modalità Tilt-shift.

## 

- È possibile toccare 🍥 per la modalità tilt-shift circolare o 🔤 per la modalità tilt-shift lineare.
- È possibile spostare l'area dell'effetto tilt-shift nel punto che si desidera sfocare o mettere a fuoco.

## Abilitazione scatti in sequenza

È possibile usare **Scatti in sequenza** per scattare una serie di foto nell'intervallo impostato. È possibile usare **Scatti in sequenza** nelle modalità **Pro** e **Foto**.

- 1. Aprire la **I** Fotocamera.
- 2. Toccare 🗸 in alto.
- 3. Toccare 🖒 Scatti in sequenza abilitare la modalità di scatto in sequenza.
- 4. Toccare *a* per mostrare i cursori relativi a **Numero di foto** e **Intervallo**.
- 5. Impostare il numero e l'intervallo.

## Disabilitazione dell'HDR automatico

L'alta gamma dinamica (HDR) consente di scattare foto in ambienti ad alto contrasto. La funzione HDR conferisce alle foto maggiori dettagli di luci e ombre.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Toccare HDR.
- 3. Toccare Hor.

## Suggerimento

La fotocamera attiva l'HDR automaticamente per impostazione predefinita. È anche possibile toccare HDR

per rendere l'HDR sempre attivo.

## Abilitazione della fotocamera con intelligenza artificiale (Al)

La fotocamera con intelligenza artificiale (AI) identifica soggetti e inquadrature in modo intelligente ottimizzando le impostazioni. L'AI è in grado di identificare una varietà di soggetti, come cieli azzurri, neve, alba e tramonto, verde e documenti.

- 1. Aprire la **Stocamera**.
- 2. Toccare  $\checkmark$  in alto.
- 3. Toccare Al per abilitare la fotocamera Al.

Quando si scatta una foto, la fotocamera Al mostra le icone identificate.

Ad esempio, se la fotocamera identifica l'oggetto come una pianta, applica gli effetti adatti.



## Inserimento di un filtro cinema

Il filtro cinema crea dei video con un'atmosfera cinematografica.

È possibile utilizzare i **filtri cinematografici** in modalità **Pro** quando si riprende un video.
- 1. Aprire la **I** Fotocamera.
- 2. Selezionare la modalità **Pro**.
- 3. Toccare 💩.
- 4. Scegliere un filtro cinema.

### Abilitazione della Stabilizzazione video

È possibile usare **Stabilizzazione video** per migliorare la fluidità di una ripresa.

È possibile usare **Stabilizzazione video** In modalità **video**.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare la modalità Video.
- 3. Toccare

## 

Alcuni video supportano le modalità **Stabilizzazione video** e **Stabilizzazione video PRO**. La funzione può variare a seconda del dispositivo.

### Inserimento effetti fotoritocco e filtri

La modalità **Fotoritocco** aiuta ad abbellire la parte del corpo che si desidera. I **Filtri** permettono di applicare un effetto filtro.

È possibile utilizzare le funzioni **Fotoritocco** e **Filtri** nelle modalità **Foto** e **Ritratto** e aggiungere gli effetti **Fotoritocco** e **Bokeh** quando si riprende un video.

- 1. Aprire la **S Fotocamera**.
- 2. Toccare 🐵 per scegliere di aggiungere gli effetti Fotoritocco e Filtri .
  - Toccare Fotoritocco e trascinare il cursore per regolare l'effetto di abbellimento.
  - Toccare Filtri e scegliere un effetto filtro.

## 

Alcuni modelli supportano i filtri Leica.

### Regolazione della risoluzione video e della frequenza dei fotogrammi

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Selezionare la modalità Video.
- 3. Toccare  $\checkmark$  in alto.
- 4. Scegliere la risoluzione video e la frequenza dei fotogrammi.

#### 

È possibile regolare la risoluzione video e la frequenza dei fotogrammi nelle modalità **Pro** E **video** quando si riprende un video.

## Scatto di un selfie

Usare la fotocamera anteriore per scattare un selfie in modalità **Foto** o **Ritratto** o per registrare un video. I passaggi seguenti prendono la modalità **Foto** come esempio.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Toccare () per passare alla fotocamera anteriore.
- 3. Toccare  $\bigcirc$  per scattare un selfie.

#### **Suggerimento**

È possibile toccare (3) per applicare gli effetti **Fotoritocco** e **Filtri**. Vedere Inserimento effetti Fotoritocco e Filtri per maggiori informazioni.

#### Ripresa dei video

Ripresa di video per immortalare le scene più belle e i momenti più importanti.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare la modalità Video.
- 3. Toccare e per avviare la ripresa.
- 4. Toccare per fermare la ripresa.

#### Suggerimento

Quando si registra un video, è possibile toccare 
per mettere in pausa la ripresa e toccare per continuare. È anche possibile toccare per scattare una foto durante la registrazione di un video.

## Scatto di una foto in modalità documenti

In modalità documenti è possibile scattare una foto di un documento come un certificato, un foglio PowerPoint o una lavagna. È possibile modificare la distorsione dell'obiettivo e regolare la prospettiva, aiutando così a scattare una foto allineata. La Modalità documenti consente, inoltre, di aggiungere filigrane per proteggere lo scatto da copie non autorizzate.



Quando si tocca **Documenti** per la prima volta l'opzione non è presente. È possibile toccare **Documenti** di nuovo dopo il download.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Selezionare la modalità **Documenti**.
- 3. Puntare la fotocamera sul soggetto e attendere che la fotocamera identifichi l'area del

documento nella cornice gialla.

4. Toccare O per scattare una foto.

### **Suggerimento**

- È possibile toccare 🕕 per modificare il testo della filigrana di protezione.
- È possibile andare su 🏷 Galleria per visualizzare e regolare l'area del documento.

## **Modalità Pro**

È possibile regolare il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, la velocità dell'otturatore, la sensibilità ISO, la verifica dell'esposizione, gli obiettivi e altre funzioni per realizzare foto e video professionali.

### Funzionalità Pro

Le funzionalità Pro consentono di regolare diversi parametri per ottenere gli effetti desiderati. È possibile scattare foto e video creativi con il proprio stile. Le seguenti sono funzionalità Pro:

- Toccare WB per selezionare gli effetti di bilanciamento del bianco. Quando si scattano foto in ambienti diversi, è possibile applicare gli effetti WB corrispondenti, per esempio luce a incandescenza, illuminazione diurna e nuvolosità.
- Toccare F e trascinare il cursore per regolare la messa a fuoco. Quando la fotocamera è vicina a un soggetto, trascinare il cursore verso il lato sinistro. Quando la fotocamera è lontana da un soggetto, trascinare il cursore verso destra.
- Toccare **S** e trascinare il cursore per regolare la velocità dell'otturatore. Quando si riprende una scena fissa o un ritratto, ridurre la velocità dell'otturatore. Quando si riprende un oggetto in movimento, aumentare la velocità dell'otturatore.
- Toccare **ISO** e trascinare il cursore per regolare la sensibilità ISO. Quando si scatta una foto in condizioni di scarsa illuminazione, aumentare il valore ISO. Quando si scatta una foto in condizioni di alta luminosità, diminuire il valore ISO.
- Toccare **EV** e trascinare il cursore per regolare la verifica dell'esposizione. Quando si scatta una foto in condizioni di scarsa illuminazione, aumentare il valore EV. Quando si scatti una foto in condizioni di alta luminosità, ridurre il valore EV.

### 

Alcuni obiettivi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli di telefono.

<b>O</b>	Misura la luce nell'area centrale dell'inquadratura.
Ð	Misura la luce nell'intera inquadratura.
Ó	Misura la luce in un punto dell'inquadratura.

• Toccare per selezionare la **Modalità di misurazione**.

### <u>Ö</u> Suggerimento

• È possibile andare su 🕑 Fotocamera > Pro > Altro per abilitare Verifica dell'esposizione.

La funzione evidenzia le aree sottoesposte in blu e quelle sovraesposte in rosso e aiuta così a regolare l'esposizione.

È possibile andare su Fotocamera > Pro > Altro per abilitare Puntamento della messa a fuoco.
 Questa funzione evidenzia in rosso l'area a fuoco e aiuta così a regolare la messa a fuoco.

## Scatto delle foto in modalità Pro

1. Aprire la 💿 Fotocamera.

2. Selezionare la modalità **Pro**.

3. Regolare le funzionalità Pro come WB, F, S, ISO, EV, OBIETTIVO e Modalità di misurazione.

Vedere Funzionalità Pro per maggiori informazioni.

4. Toccare O per scattare una foto.

### Ripresa di video in modalità Pro

- 1. Aprire la **O Fotocamera**.
- 2. Selezionare la modalità **Pro**.
- 3. Toccare □<sup>a</sup> per passare alla registrazione video.
- 4. Regolare le funzionalità Pro. Vedere Funzionalità Pro per maggiori informazioni.
- 5. Toccare 🛑 per avviare la ripresa.
- 6. Toccare per fermare la ripresa.

### 

Quando si registra un video, è possibile toccare 
per mettere in pausa la ripresa e toccare per continuare. Toccare anche 
per scattare una foto mentre si registra un video.

## Scatto delle foto in modalità Ritratto

È possibile usare la modalità **Ritratto** per applicare gli effetti **Cinematografico**, **Fotoritocco** e **Filtri**.

È possibile attivare questa funzionalità per aggiungere uno sfondo sfocato alle foto.



- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare la modalità **Ritratto**.
- 3. Aggiungere gli effetti.
  - Toccare per abilitare la **Modalità corpo intero**. Questa funzione utilizza modalità dell'obiettivo adatte a scattare una foto a corpo intero. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
  - Toccare per abilitare la **Modalità corpo intero**. Questa funzione utilizza modalità dell'obiettivo adatte a scattare una foto a corpo intero. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
  - Toccare per abilitare la modalità **Ritratto HD smart**. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
  - Toccare 
    per applicare un effetto cinematografico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
  - Toccare 
    per applicare uno stile di **Obiettivo Pro**. Questa funzione consente di utilizzare stili di obiettivi da 35 mm a 90 mm per soddisfare tutte le esigenze fotografiche. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
  - Toccare ④ e trascinare il cursore per regolare l'apertura. Un valore di apertura più basso crea uno sfondo più sfocato dietro il ritratto.

- Toccare 🐵 per applicare l'effetto Fotoritocco al ritratto e aggiungere filtri.
- 4. Toccare O per scattare una foto.

## **Suggerimento**

Toccare  $\bigcirc$  per scattare le foto con la fotocamera anteriore.

## Scatto delle foto in modalità Notte

La modalità Notte cattura più dettagli e rende più luminose le foto in condizioni di scarsa illuminazione.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare Notte.
- 3. Toccare 🔘.

### 

Alcuni modelli supportano la ripresa di video in modalità Notte.

## Scatto delle foto in modalità ad altissima definizione

La modalità ad altissima definizione permette di acquisire immagini ad altissima risoluzione e aiuta la post-elaborazione delle stesse.

La seguente modalità riprende per esempio immagini a 50MP.

- 1. Aprire la **Stocamera**.
- 2. Selezionare **Altro**.
- 3. Toccare l'icona per l'altissima definizione 🔝 o **50MP**.
- 4. Toccare O per scattare una foto.

### 

La modalità ad altissima definizione supporta lo scatto di foto a **50MP**, **64MP**, **108MP**o altre modalità Ultra HD. Le funzionalità e i parametri possono variare a seconda dei modelli.

## Ripresa di video in modalità Video breve

È possibile applicare diversi effetti per realizzare un video breve da 1 a 15 secondi.

Quando si tocca Video breve per la prima volta l'opzione non è presente. È possibile toccare

Video breve di nuovo dopo il download.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare 🕅 Film breve, quindi toccare 💽 Video breve.
- 4. Impostare le riprese.
  - Toccare 🞵 per aggiungere musica di sottofondo.
  - Toccare i per applicare l'effetto velocità.
  - Toccare 🐵 e scegliere gli effetti Fotoritocco, Filtri o Caleidoscopio.
- 5. Toccare per avviare la ripresa.
- 6. Toccare per fermare la ripresa.
- 7. Toccare  $\odot$  per salvare la registrazione del video.

#### Scatto di una foto in modalità Panorama

In modalità Panorama è possibile scattare foto di un paesaggio di ampie dimensioni o foto di gruppi numerosi.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare **Altro**.
- 3. Toccare 🔲 **Panorama**.
- 4. Puntare la fotocamera sulla scena iniziale della foto panoramica.
- 5. Toccare O per avviare la foto panoramica.
- Mantenere la fotocamera allineata con la freccia e muoverla in base alla direzione della freccia durante la ripresa.
- 7. Toccare per terminare la foto panoramica.

#### Nota

- È possibile toccare ) per cambiare la scena iniziale dal livello orizzontale al livello verticale. Toccare per cambiare la direzione di partenza da sinistra a destra o dal basso verso l'alto.
- · Se la foto panoramica viene completata seguendo tutta la linea di riferimento, questa termina

automaticamente. È possibile andare su 🎦 Galleria per visualizzare e modificare la foto.

## Ripresa di video in modalità Registra

La modalità **Regista** consente di realizzare video cinematografici e brillanti con un solo tocco.

- 1. Aprire la **O** Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare **modalità Regista**.
- 4. Regolare le funzionalità quali WB, F, ISO, EV, Risoluzione e Frequenza dei fotogrammi.

5. Toccare foi per impostare la configurazione multicam. È possibile impostare il telefono come fotocamera o monitor.

6. Toccare e per avviare la ripresa.

#### Ripresa di video in modalità Slow motion

È possibile registrare un video al rallentatore in modalità **Slow motion**.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare  $\geq$  Slow motion.
- 4. Toccare oper avviare la ripresa.
- 5. Toccare per fermare la ripresa.

#### Ripresa di video in modalità Time-lapse

La modalità Time-lapse registra un video per diversi minuti o addirittura per ore e poi condensa i video con una velocità maggiore. Questa modalità permette di catturare la bellezza del cambiamento, come le nuvole che si muovono, l'alba, il tramonto e i fiori che sbocciano.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare 🖒 Lasso di tempo.
- 4. Impostare le riprese.
  - Toccare 🔘 scegliere Velocità E Durata.

- Ingrandire o rimpicciolire la foto.
- Toccare 💿 per regolare i parametri. Vedere Funzionalità Pro per maggiori informazioni.
- 5. Toccare e per avviare la ripresa.
- 6. Toccare per fermare la ripresa.

### <u>Ö</u> Suggerimento

È possibile utilizzare un treppiede per tenere ferma la fotocamera durante le riprese.

### Ripresa di video in modalità Effetti cinema

È possibile registrare un video in modalità con Effetti cinema e applicare altri effetti magici della fotocamera.

Quando si tocca **Effetti cinema** per la prima volta l'opzione non è presente. È possibile toccare **Effetti cinema** di nuovo dopo il download.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare Film.
- 3. Toccare 💩 per scegliere un effetto filmato.
- 4. Seguire le istruzioni relative a ciascun effetto.
- 5. Toccare oper avviare la ripresa.
- 6. Toccare per fermare la ripresa.

## Scatto di una foto in modalità Esposizione prolungata

La modalità Esposizione prolungata mantiene l'otturatore aperto per un certo periodo di tempo. Quando si riprende una cascata, una strada affollata o una luce in movimento, l'esposizione prolungata cattura la scia degli oggetti.

Quando si tocca **Esposizione prolungata** per la prima volta l'opzione non è presente. È possibile toccare **Esposizione prolungata** di nuovo dopo il download.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare **Esposizione prolungata**.

- 4. Selezionare una scena corrispondente.
- 5. Toccare  $\bigcirc$  per iniziare la ripresa.
- 6. Toccare 🔵 per fermare la ripresa.

#### Suggerimento

È possibile utilizzare un treppiede per tenere fermo il telefono durante le riprese e ottenere così una foto nitida.

### Scatto di una foto in modalità Supermoon

Questa funzione consente di scattare splendide foto alla luna.

Quando si tocca **Supermoon** per la prima volta, l'opzione non è presente. Toccare **Supermoon** di nuovo dopo il download.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare **Supermoon**.
- 4. Toccare e trascinare il cursore per regolare il livello di zoom da 5X a 60X.
- 5. Toccare  $\bigcirc$  per scattare una foto.

#### Nota

I livelli di zoom possono variare a seconda dei modelli.

#### **Ö** Suggerimento

Toccare (6) per aggiungere alla foto la silhouette di un aereo, rami di alberi e altri disegni o testo.

### Ripresa di video in modalità Dual video

La modalità Dual video divide in due porzioni la ripresa nell'area di visualizzazione inquadratura. È possibile visualizzare e registrare una scena con la fotocamera posteriore e anteriore contemporaneamente.

- 1. Aprire la 🕑 Fotocamera.
- 2. Selezionare Altro.
- 3. Toccare 👿 Film breve, quindi toccare 🕞 Dual video.

4. Toccare (\*\*) per regolare le posizioni della ripresa anteriore e posteriore nell'area di visualizzazione inquadratura.

- 5. Toccare oper avviare la ripresa.
- 6. Toccare per fermare la ripresa.

### **Suggerimento**

Toccare  $\mathbb{R} \xrightarrow{\mathbb{R}} \mathbb{P}$  per allargare una vista e restringere l'altra.

### Impostazioni della fotocamera

È possibile andare su Telecamera > > Impostazioni per aprire Impostazioni della fotocamera.

#### Inserimento di una filigrana

È possibile proteggere le foto con filigrane o aggiungere alla foto altre informazioni come l'ora, la posizione o la temperatura.

- 1. Aprire la **•** Fotocamera.
- 2. Toccare 🗸 In Foto modalità, quindi toccare Filigrana.
- 3. Selezionare l'inserimento dei tipi di filigrana.
  - È possibile selezionare Aggiungi il timestamp sulle foto.
  - È possibile selezionare Filigrana del dispositivo.
  - Toccare Filigrana personalizzata per aggiungere la filigrana. Prima di aggiungere la filigrana personalizzata, è necessario selezionare innanzitutto la Filigrana del dispositivo.
  - Toccare Leica per selezionare Tempo e Coordinate per la propria filigrana.

#### 

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

#### Abilitazione della Messa a fuoco con tracciamento del movimento

Questa funzione consente una messa a fuoco automatica di persone o animali in movimento. È possibile toccare due volte qualsiasi soggetto nell'area di visualizzazione inquadratura per tracciarne il movimento. 1. Aprire la **•** Fotocamera.

2. Toccare **v** nella modalità **Foto** quindi toccare **Messa a fuoco con tracciamento del movimento**.

## 

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

## Abilitazione dei Suggerimenti intelligenti

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare Suggerimenti intelligenti.

3. Selezionare i suggerimenti intelligenti. Solitamente le funzioni sono abilitate per impostazione predefinita.

### Abilitazione della notifica di orientamento

La fotocamera segnala l'orientamento quando il telefono è parallelo al terreno.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare on per abilitare **Notifica di orientamento**.

### Abilitazione della correzione della distorsione nelle foto ultra panoramiche

### Nota

La funzionalità **Correggi la distorsione nelle foto ultra panoramiche** è abilitata per impostazione predefinita.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare on per abilitare Correggi la distorsione nelle foto ultra panoramiche.

### Abilitazione dell'acquisizione in movimento

La funzione di tracciamento del movimento serve a ridurre al minimo la sfocatura nelle foto di bambini, animali domestici e altri soggetti in movimento.

#### 1. Aprire Impostazioni fotocamera.

2. Toccare oper abilitare **Acquisizione in movimento**.

#### 

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

#### Abilitazione della modalità notte automatica

La modalità notte automatica rileva le condizioni di scarsa illuminazione e migliora automaticamente la qualità dell'immagine.

#### 1. Aprire Impostazioni fotocamera.

2. Toccare per abilitare **Modalità notte automatica**. Solitamente la funzione è abilitata per impostazione predefinita.

#### Abilitazione rimozione dei nei

Rimuove i nei quando si utilizzano gli effetti di levigazione della pelle.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare Impostazioni selfie.
- 3. Toccare o per abilitare **Rimuovi i nei**.

### Abilitazione formato HEIF

Questo formato dei file immagine ad alta efficienza consente di risparmiare spazio di archiviazione.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare oper abilitare Formato HEIF.

### 

Nella modalità HEIF non è possibile scattare foto dal vivo e rimuovere le filigrane.

#### Impostazione qualità delle immagini

1. Aprire Impostazioni fotocamera.

2. Toccare Qualità dell'immagine per scegliere Alta, Standard o Bassa.

## Impostazione della funzione dei pulsanti del volume

È possibile personalizzare i pulsanti di scelta rapida del volume.

1. Aprire Impostazioni fotocamera.

2. Toccare Funzione dei pulsanti del volume per scegliere Otturatore, Timer, Zoom o Volume.

### Abilitazione di un otturatore supplementare

Attivare questa funzione e trascinare il pulsante di scatto verso l'alto per creare un otturatore aggiuntivo.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare on per abilitare **Otturatore supplementare**.

### Abilitazione dello scatto della foto con un tocco

Permette di toccare l'area di visualizzazione inquadratura per scattare una foto.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare per abilitare **Toccare per scattare una foto**.

### Personalizzazione della fotocamera

È possibile modificare la disposizione, il colore e il suono della fotocamera.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare **Personalizzazione** per scegliere le tipologie personalizzate.
  - Toccare **Disposizione delle funzionalità** per riorganizzare le icone sulla schermata iniziale della fotocamera e la schermata delle funzionalità **Altro**.

• Toccare Modalità della fotocamera per selezionare la scheda "Altro". o il pannello "Altro".



### Salvataggio delle informazioni sulla posizione

Quando si scatta una foto vengono salvate le informazioni sulla posizione. È possibile andare su **Galleria** per visualizzare le informazioni sulla posizione nelle informazioni dettagliate della foto.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare on per abilitare **Salva le informazioni sulla posizione**.

 $\leftarrow$ 

Camera modes

#### Abilitazione del suono dell'otturatore

La fotocamera emette un suono quando si tocca l'otturatore.

1. Aprire Impostazioni fotocamera.

2. Toccare per abilitare **Suono dell'otturatore**. Solitamente la funzione è abilitata per impostazione predefinita.

#### Abilitazione della modalità Tasca

Il sistema blocca i gesti tattili quando si mette il telefono in tasca.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare on per abilitare **Modalità in tasca**.

#### Conservazione delle impostazioni

È possibile conservare la modalità usata in precedenza anziché ripristinare automaticamente le preferenze predefinite.

1. Aprire Impostazioni fotocamera.

2. Toccare **Conserva le impostazioni** per scegliere di abilitare o disabilitare le impostazioni precedenti.

- Toccare per abilitare **Modalità fotocamera**. **Modalità fotocamera** conserva la modalità utilizzata in precedenza insieme alla selezione della fotocamera anteriore o posteriore.
- Toccare per abilitare Fotoritocco. Fotoritocco conserva le preferenze di fotoritocco selezionate durante la sessione precedente. La funzione è abilitata per impostazione predefinita.
- Toccare per abilitare Fotocamera AI. Fotocamera AI conserva lo stato della fotocamera AI impostato durante la sessione precedente. La funzione è abilitata per impostazione predefinita.

## Impostazione dell'anti banding

Quando si scatta la foto o si riprende un video di uno schermo elettronico, è possibile impostare l'anti banding per ridurre i disturbi dell'immagine.

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare Anti banding per scegliere Off, 50Hz, 60Hz o Auto.

## Ripristino alle impostazioni di default

- 1. Aprire Impostazioni fotocamera.
- 2. Toccare Ripristina le impostazioni di default.
- 3. Toccare **OK**.

## Altre impostazioni

### Impostazione della fotocamera per scattare un selfie

- 1. Aprire la **S Fotocamera**.
- 2. Toccare () per passare alla fotocamera anteriore.
- 3. Andare su 🜄 > 🎯 Impostazioni per aprire Impostazioni della fotocamera.

- 4. Toccare **Impostazioni selfie** e scegliere di configurare le impostazioni della fotocamera.
  - Toccare on per abilitare **Rispecchia fotocamera anteriore**.
  - Toccare on per abilitare **Regola gli effetti del trucco per gli uomini**.

#### Impostazione della fotocamera in modalità Video

- 1. Aprire la **S Fotocamera**.
- 2. Selezionare la modalità Video.
- 3. Andare su 🔽 > 🎯 Impostazioni per aprire Impostazioni della fotocamera.
- 4. Impostare la fotocamera.
  - Toccare **Codificatore video** per selezionare un codificatore video ad alta compatibilità o ad alte prestazioni.
  - Toccare per abilitare **Consenti il tagging dei video**. È possibile toccare **Tag** durante la ripresa di un video per tornare al momento contrassegnato durante la riproduzione.

#### Impostazione della fotocamera in modalità Pro

- 1. Aprire la **S Fotocamera**.
- 2. Selezionare la modalità **Pro**.
- 3. Toccare □ per passare alla registrazione video.
- 4. Toccare , quindi toccare Istogramma. Istogramma consente alla fotocamera di mostrare un feedback sull'esposizione in tempo reale durante lo scatto. Vedere Configura le impostazioni della fotocamera in modalità video per ulteriori informazioni quando si registra un video.

# **Capitolo 9 Galleria**

## Panoramica della Galleria

Aprire Calleria per visualizzare tutti i contenuti multimediali visivi memorizzati sul telefono. È possibile visualizzare, modificare e gestire immagini e video.



## Foto

È possibile visualizzare foto e video organizzate per giorni, mesi o anni.

### Visualizzazione delle immagini

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Toccare un'immagine per visualizzare i dettagli.
- 3. Scorrere a sinistra o a destra per visualizzare altre immagini.

### Modifica delle immagini

È possibile ritagliare la foto secondo proporzioni diverse, aggiungere filtri, doodle, testo o cornici ed effettuare altre regolazioni per migliorare la foto.

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Fotografie.
- 2. Selezionare un'immagine.
- 3. Toccare 🖉 per modificare l'immagine.
- 4. Scegliere Base o Al per applicare effetti diversi.

- Toccare 🔍 Auto per applicare effetti automatici alla foto.
- Toccare 
  Raccolto per ritagliare l'immagine con una dimensione diversa.
- Toccare 
  Filtro per aggiungere effetti di colore.
- Toccare Regola per regolare l'esposizione, la luminosità, il contrasto, la saturazione, la vivacità, il calore, la tinta, le luci, la dissolvenza, la grana, la nitidezza e la vignettatura dell'immagine.
- Toccare **O Doodle** per creare doodle o aggiungere forme diverse.
- Toccare **Testo** per aggiungere markup o testo.
- Toccare Der Applicare mosaici all'immagine.
- Toccare 
  Cornice artistica per aggiungere una cornice alla foto. Sono supportate solo le immagini scattate da prodotti Xiaomi realizzati in collaborazione con Leica.
- Toccare Cancella per rimuovere il disordine visivo.
- Toccare O Cielo per aggiungere un cielo sullo sfondo.
- Toccare O Etichetta per rendere i selfie più belli con tanti adesivi divertenti.
- Toccare 
  Cornice per aggiungere una cornice all'immagine e modificare le proporzioni.
- 5. Toccare ✓ per salvare le modifiche.
- 6. Toccare Salva.

#### Suggerimento

Tenere premuto 🗊 per vedere l'immagine originale e rilascia per vedere l'immagine modificata.

#### Gestione delle immagini

È possibile aggiungere le foto agli album, impostare la foto come sfondo e visualizzare o modificare le informazioni della foto.

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Fotografie.
- 2. Selezionare un'immagine.
- 3. Toccare  $\bigcirc$  per gestire l'immagine.
  - Toccare **Aggiungi all'album** per spostare l'immagine in un album.
  - Toccare Riconosci testo per identificare i testi. Ora è possibile copiare e rivedere il testo,

condividere il file di testo o salvare il file nell'App 💋 Appunti.

#### 

Questa funzione attualmente supporta le lingue: Bahasa Indonesia, spagnolo, italiano, francese, tedesco, portoghese, cinese e inglese.

- Toccare **Regola** per rendere l'immagine un documento.
- Toccare Filigrana protettiva per aggiungere filigrane all'immagine.
- Toccare Imposta come sfondo per impostare l'immagine come sfondo.
- Toccare **Rinomina** per modificare il nome dell'immagine.

• Toccare **Google Lens** per identificare la foto. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

• Toccare Dettagli per visualizzare e modificare le informazioni sull'immagine.

#### Riproduzione dei video

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Selezionare un video da riprodurre.
- 3. Scorrere a sinistra o a destra per riprodurre altri video.

#### Modifica dei video

È possibile ritagliare un video per modificarne la durata, aggiungere musica di sottofondo, filtri o effetti di testo e apportare altre modifiche.

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Selezionare un video.
- 3. Toccare  $\bigotimes$  per modificare il video.
  - Toccare o per regolare la velocità del video.
  - Toccare Editor per tagliare il video in segmenti.
  - Toccare Filtri per aggiungere effetti visivi.
  - Toccare Migliora per regolare l'esposizione, la luminosità, il contrasto, la saturazione, la

vivacità, il calore, la tinta, le luci, la dissolvenza, la grana, la nitidezza e la vignettatura del video.

- Toccare **Didascalie** per aggiungere testo.
- Toccare **Colonna sonora** per aggiungere musica di sottofondo.
- Toccare **Proporzioni** per modificare le proporzioni.
- Toccare Pro per passare a Video editor per mettere a punto il video. Vedere Modifica un video con l'editor video per maggiori informazioni.
- 4. Toccare Salva.

#### Gestione dei video

È possibile aggiungere i video agli album, impostare i video come sfondo, comprimere i video e visualizzare o modificare le informazioni dei video.

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Selezionare un video.
- 3. Toccare  $\bigcirc$  per gestire il video.
  - Toccare **Aggiungi all'album** per aggiungere il video a un album privato o ad un altro album.
  - Toccare Imposta lo sfondo del video per impostare il video come sfondo.
  - Toccare **Comprimi video** per comprimere il video.
  - Toccare Rinomina per cambiare il nome del video.
  - Toccare **Dettagli** per visualizzare e modificare le informazioni sul video.

#### Condivisione foto e video

È possibile condividere le foto e i video con la famiglia, gli amici e altre piattaforme multimediali.

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Scegliere un'immagine o un video.
- 3. Toccare 🗹.
- 4. Scegliere una piattaforma dove condividere la selezione.

### Inserimento di una foto o un video nei preferiti

Se si scattano molte foto, è possibile utilizzare la funzione per contrassegnare le foto o i video preferiti. Tutti gli oggetti preferiti sono archiviati nell'album **Preferiti** ed è possibile visualizzarli e modificarli.

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Scegliere un'immagine o un video.
- 3. Toccare 父.

### 

È possibile andare su 🏷 Galleria > Album per visualizzare le foto e i video preferiti nell'album Preferiti.

#### Eliminazione foto e video

- 1. Andare su Calleria > Fotografie.
- 2. Scegliere un'immagine o un video.
- 3. Toccare 🖞.
- 4. Toccare Elimina nella finestra pop-up.

### Suggerimento

È anche possibile tenere premuto un elemento per selezionare più foto o video da eliminare.

## Album

Le foto vengono organizzate automaticamente per categorie, come Preferiti, Fotocamera, Screenshot e Registrazioni dello schermo e Video. È possibile visualizzare gli album organizzati o creare nuovi album.

### Creazione di un album

È possibile creare album e aggiungere foto agli album per dividere in categorie le foto e i video.

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Album.
- 2. Toccare 🕂 nell'angolo inferiore destro del telefono.
- 3. Inserire il nome dell'album.
- 4. Seguire le istruzioni per aggiungere foto o video all'album.

## **Ö** Suggerimento

È anche possibile scegliere di non aggiungere foto o video all'album.

### Assegnazione di un nuovo nome a un album

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Album.
- 2. Tenere premuto l'album da rinominare.
- 3. Toccare **I** Rinomina.
- 4. Inserire il nuovo il nome dell'album.
- 5. Toccare **OK**.

## 

Non è possibile rinominare il nome dell'album predefinito come **Tutte le foto**, **Preferiti**, **Video** e **Screenshot e registrazioni dello schermo**.

### Nascondere gli album

È possibile nascondere gli album per proteggere la privacy. Gli album nascosti non vengono visualizzati sulla scheda **Impostazioni**.

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Album.
- 2. Tenere premuto l'album che si desidera nascondere.
- 3. Toccare 💌 Nascondi.
- 4. Toccare **OK** nella finestra pop-up.

## 

Se si desidera visualizzare gli album nascosti, è possibile vedere Visualizzazione album nascosti per maggiori informazioni.

## Eliminazione degli album

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Album.
- 2. Tenere premuto il dito sull'album che si desidera eliminare.
- 3. Toccare 🖞 Elimina.
- 4. Toccare **OK** nella finestra pop-up.

### Gestione degli album

È possibile spostare gli album in altri album, creare foto o video negli album mostrati in **Fotografie** e cambiare la copertina dell'album.

- 1. Andare su 🎦 Galleria > Album.
- 2. Tenere premuto il dito su un album per scegliere l'album.
- 3. Toccare 💮 Altro per gestire l'album.
  - Toccare Mostra in foto per visualizzare le immagini mostrate sull'album Tutte le foto.
  - Toccare **Passa ad altri album** per spostare l'album in altri album.
  - Toccare Cambia la copertina dell'album per selezionare una nuova immagine come copertina dell'album.

## Modifica dei video con l'editor video

L'editor video consente di ritagliare i video, regolare il contrasto o la luminosità, modificare la velocità di riproduzione e applicare altre funzioni ed effetti.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Video editor.
- 4. Selezionare uno o più video.
- 5. Toccare 🗸 per importare i video.
- 6. Utilizzare gli strumenti di editing video per modificare il video.
  - Toccare Modelli per selezionare un modello.
  - Toccare Editor per aggiungere transizioni o nuovi video e tagliare il video in segmenti.
  - Toccare Filtri per aggiungere un effetto filtro al video.
  - Toccare Migliora per regolare l'esposizione, la luminosità, il contrasto, la saturazione, la vivacità, il calore, la tinta, le luci, la dissolvenza, la grana, la nitidezza e la vignettatura del video.
  - Toccare Didascalie per aggiungere testi o crediti.
  - Toccare Colonna sonora per regolare i livelli del volume e aggiungere musica o audio di

sottofondo al video.

- Toccare **Proporzioni** per regolare le proporzioni del video.
- 7. Toccare **Salva**.

## Creazione di un collage

È possibile combinare più foto in un'unica immagine e comporre un'immagine creativa.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Collage.
- 4. Selezionare da 1 a 6 foto.
- 5. Toccare 🗸 per importare le foto.
- 6. Selezionare uno stile di collage.
  - Toccare Manifesto per selezionare un collage in stile poster.
  - Toccare **Disposizione** per selezionare un layout. Quindi è possibile toccare **Margini** per aggiungere margini e toccare **Proporzioni** per modificare le proporzioni dell'intero collage.
  - Toccare **Rullino** per selezionare un collage in stile rullino.
- 7. Toccare Salva.

## Creazione di una clip

È possibile condividere delle foto dalla Calleria creando una presentazione delle immagini con effetti video e musica.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Clip.
- 4. Selezionare da 3 a 20 foto e toccare ✓ per importare le foto.
- 5. Utilizzare gli strumenti di editing per modificare la clip.
  - Toccare Modelli per selezionare un modello.
  - Toccare Audio per aggiungere musica o audio di sottofondo alla clip.

- Toccare **Modifica** per aggiungere altre foto o eliminare alcune foto.
- 6. Toccare Salva.

#### 

È possibile scegliere di creare un video da **10 secondi** o un **Video più lungo** nella parte centrale superiore del telefono.

## Modifica di un'immagine con un ritaglio

La funzionalità Ritaglia scontorna automaticamente i soggetti da un'immagine e cambia lo sfondo dietro i soggetti.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Ritaglia.
- 4. Selezionare 1 foto.
- 5. Attendere che il sistema identifichi i soggetti nella foto.
- 6. Selezionare uno sfondo da applicare dietro i soggetti.
- 7. Toccare Salva.

### Modifica di una foto con Art

È possibile conferire uno stile artistico a una foto.

- 1. Aprire **Calleria**.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Art.
- 4. Scegli uno stile artistico.

• Toccare **Basso livello di polimerizzazione** per aggiungere uno sfondo geometrico futuristico.

- Toccare Incisione per aggiungere un'atmosfera di stampa antica.
- Toccare Schizzo per trasformare gli sfondi in schizzi.
- Toccare Acquerello per aggiungere sfondi in stile acquerello.
- Toccare **RGB** per aggiungere un effetto cyberpunk retrò.

- Toccare **Tendine** per aggiungere un effetto di segmenti verticali sfalsati.
- Toccare Finestra appannata per aggiungere sfocature.
- Toccare **Tech** per aggiungere un tocco futuristico.
- 5. Selezionare 1 foto.
- 6. Attendere che il sistema applichi lo stile artistico.

### 

È possibile modificare lo stile corrente scegliendone uno artistico.

7. Toccare Salva.

## Modifica di un video con gli effetti Video

Utilizzare gli effetti video per applicare effetti interessanti ai ritratti video.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

- 1. Aprire Calleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Effetti video.
- 4. Toccare **Inizia** e selezionare 1 video.
- 5. Toccare **Avanti** per importare il video.
- 6. Tenere premuti gli effetti video per applicare i diversi effetti al video.
- 7. Toccare Salva.

## Liberazione dello spazio

La funzione Libera spazio elimina le foto dalla Galleria per liberare spazio di archiviazione.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare : nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Libera spazio.

Il sistema avvia la scansione della Galleria automaticamente.

- 4. Toccare Visualizza o Visualizza dettagli.
- 5. Selezionare le foto che si desidera eliminare.

- 6. Toccare Elimina le foto selezionate.
- 7. Toccare **Elimina** nella finestra pop-up.

## Ordinamento e impostazione del formato di visualizzazione degli album

È possibile ordinare gli album per nome, ora di creazione o ora dell'ultimo aggiornamento.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare **Album** in fondo.
- 3. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 4. Toccare Ordina e visualizza.
- 5. Ordinare e impostare il formato di visualizzazione degli album.

• Toccare **Ordinare** per ordinare gli album in modalità **Personalizzata**, per **Nome**, per data di **Oreazione** o per data di **Ultimo aggiornamento**.

• Toccare **Visualizzazione elenco** per visualizzare gli album in formato elenco.

## Impostazioni della galleria

## Abilitazione Selezione foto migliore

HyperOS analizza foto simili e contrassegna le foto migliori.

**Seleziona la foto migliore** è abilitato per impostazione predefinita. È anche possibile disabilitare la funzione e rimuovere i contrassegni dalle foto.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Impostazioni.
- 4. Toccare on per abilitare **Seleziona la foto migliore**.

### Visualizzazione degli album nascosti

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare **Album** in fondo.
- 3. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.

4. Toccare Impostazioni.

#### 5. Toccare Visualizza gli album nascosti.

#### **Ö**Suggerimento

Se si desidera nascondere gli album, vedere Nascondere gli album per maggiori informazioni.

#### Abilitazione del riconoscimento del testo sulle immagini

Grazie a questa funzione il sistema riconosce il testo all'interno delle immagini e seleziona o esegue altre azioni con il testo.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Impostazioni.
- 4. Toccare on per abilitare **Riconosci il testo sulle immagini**.

#### 

Per riconoscere il testo sulle immagini, vedere Gestione delle immagini per maggiori informazioni.

#### Impostazione della condivisione sicura

La condivisione sicura consente di condividere foto e video senza informazioni sulla privacy, come posizione, modello di telefono o metadati.

- 1. Aprire 🎦 Galleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Impostazioni.
- 4. Toccare **Condivisione sicura**.
- 5. Impostare la condivisione sicura.

 Toccare per abilitare Condividi senza informazioni sulla posizione per impostazione predefinita per rimuovere le informazioni sulla posizione dalle foto condivise.
 Condividi senza informazioni sulla posizione per impostazione predefinita è abilitato per impostazione predefinita.

• Toccare per abilitare **Condividi senza metadati per impostazione predefinita** per rimuovere modello del dispositivo, metadati e altre informazioni. **Condividi senza metadati** 

per impostazione predefinita è abilitato per impostazione predefinita.

#### Conversione del formato HEIF prima dell'invio

Il sistema converte le immagini HEIF in JPEG prima dell'invio.

- 1. Aprire Calleria.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Impostazioni.
- 4. Toccare Omerabilitare Converti HEIF prima dell'invio. Solitamente la funzione è

abilitata per impostazione predefinita.

# Capitolo 10 App

### Nota

Per utilizzare le App, è necessario fornire alcune autorizzazioni, come l'accesso alle informazioni sulla posizione e alla fotocamera. È possibile concedere autorizzazioni limitate alle App e ritirare il consenso in qualsiasi momento.

## Calcolatrice

È possibile usare **Calcolatrice** per eseguire calcoli aritmetici di base con la calcolatrice standard. La calcolatrice può essere utilizzata anche per le funzioni trigonometriche, i radianti angolari, le radici e i calcoli finanziari e valutari.

### Utilizzo della calcolatrice

- 1. Aprire 📒 Calcolatrice.
- 2. Selezionare la calcolatrice desiderata.
  - Toccare **Calcolatrice** per utilizzare la calcolatrice di base per i calcoli aritmetici di base.

Я	Calculator	Converte	r :
			U
AC	∢	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	-
1	2	3	+
<b>'</b> 8 <sub>2</sub>	0		=

• Toccare & per passare alla calcolatrice scientifica per le funzioni trigonometriche, i radianti angolari e le radici.



• Toccare **Convertitore** per utilizzare la calcolatrice Convertitore per convertire valute e più unità di misura.



#### Copia, eliminazione o cancellazione dei numeri

- 1. Aprire 📒 Calcolatrice.
- 2. Toccare i numeri per usare la calcolatrice.
- 3. Selezionare per copiare, eliminare o cancellare i numeri.
  - Toccare e tenere premuto il risultato del calcolo sul display, quindi toccare Copia. Ora è possibile incollare il risultato.
  - Toccare < per eliminare l'ultima cifra se si inserisce erroneamente un numero.
  - Toccare **C** per eliminare l'ultima voce oppure toccare **AC** per eliminare tutte le voci.

## Orologio

### Inserimento di una sveglia

È possibile impostare sveglie per qualsiasi ora del giorno e ripeterle in uno o più giorni della settimana.

Alarm			÷
06:00 AN Daily	1		
07:00 AM Monday to Frid	<b>1</b> ay		
08:00 AN	1		
			+
Alarm	Clock	5topwatch	Timer

## 1. Aprire **Orologio**.

- 2. Toccare (+) nella pagina iniziale per aggiungere una sveglia.
- 3. Regolare l'ora della sveglia.
- 4. Impostare la suoneria, la frequenza di ripetizione e altri elementi.
- 5. Toccare 🗸.

Accanto all'ora della sveglia viene visualizzato <a></a></a>.

### Suggerimento

Per modificare l'ora della sveglia preimpostata, toccare la sveglia per cambiare l'ora.

#### Disattivazione della sveglia

È possibile disattivare la sveglia una sola volta nel giorno impostato o disattivare la ripetizione della sveglia.

- 1. Aprire **Orologio**.
- 2. Toccare o accanto all'ora della sveglia.
- 3. Disattivare la sveglia una volta o disattivare la ripetizione della sveglia.

## Inserimento di un orologio personalizzato

È possibile aggiungere orologi di diversi paesi e regioni per confrontare l'ora.

1. Aprire **Orologio**.

- 2. Toccare **(**).
- 3. Toccare +.
- 4. Cercare un paese o una città.
- 5. Toccare la posizione per aggiungere un orologio personalizzato alla pagina iniziale.

#### Utilizzo del cronometro

Utilizzare il cronometro per misurare la durata di un'attività, come una partita o un evento.



- 2. Toccare **1**.
- 3. Toccare 🕟 per iniziare.
- 4. Toccare per mettere in pausa il cronometro.

#### Nota

È possibile toccare 
per contrassegnare segmenti temporali diversi, toccare 
per continuare oppure toccare 
per reimpostare il cronometro.

#### Impostazione di un timer

È possibile utilizzare il timer per eseguire il conto alla rovescia a partire da un'ora specifica. È possibile impostare timer con durata da un secondo a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi.

- 1. Aprire **Orologio**.
- 2. Toccare X.
- 3. Impostare il periodo di tempo.
- 4. Toccare per avviare la temporizzazione.

#### Nota

Il timer si arresta automaticamente al termine del conto alla rovescia. È anche possibile toccare • per mettere in pausa il timer, toccare • per continuare oppure toccare • per reimpostare il timer.

## Bussola

È possibile usare **Bussola** per mostrare la direzione, la posizione e l'elevazione.



## Utilizzo della bussola

## 1. Aprire **Bussola**.

2. Posizionare il telefono su una superficie orizzontale o verticale per vedere il quadrante della bussola.

## **Suggerimento**

È possibile avere l'inquadratura in tempo reale fornita dalla fotocamera quando si tiene il telefono in verticale.

## Utilizzo della livella

Con la livella è possibile misurare se una superficie è orizzontale o verticale.

1. Aprire Bussola.

2. Scorrere a sinistra dalla pagina iniziale per utilizzare il telefono come livella.

3. Posizionare il dispositivo su una superficie orizzontale o verticale per visualizzare il quadrante della livella.

##
Quando il colore dei cerchi diventa verde, il telefono è orizzontale o verticale rispetto alla superficie.

# Download

È possibile usare 🕗 **Download** per gestire le App scaricate e altri file.

## Inserimento di un nuovo elemento scaricato

- 1. Aprire **V** Download.
- 2. Toccare + nell'angolo in basso a destra.
- 3. Inserire un link HTTP o HTTPS nella casella.
- 4. Toccare **Download**.

## **Suggerimento**

È possibile scorrere verso sinistra la pagina iniziale per visualizzare i download completati.

## Eliminazione di un file scaricato

- 1. Aprire **V** Download.
- 2. Scorrere verso sinistra o toccare 🕑 per aprire la pagina di download nella pagina iniziale.
- 3. Selezionare per eliminare un file scaricato.
  - Tenere premuto con un dito l'elemento, quindi toccare 🗂.
  - Toccare l'elemento, quindi toccare 🗉.

## **File Manager**

File manager è un esploratore di file semplice e potente. Consente di gestire facilmente l'archiviazione di file sul dispositivo, l'archiviazione collegata alla rete e l'archiviazione cloud. È possibile, inoltre, sapere subito dopo l'apertura dell'App quanti file e App sono presenti sul dispositivo.

## Visualizzazione dei documenti

Toccare **(**) per visualizzare i documenti. Questi sono suddivisi in varie categorie, come immagini, video, documenti, musica, APK, Bluetooth e download e archivi. Toccare la categoria corrispondente per individuare un documento.

## Statistiche di archiviazione

Toccare **E** per controllare quali file occupano la memoria interna del dispositivo e vedere tutti gli elementi nelle cartelle principali.

## Condivisione dei file

- 1. Aprire 📄 File Manager.
- 2. Selezionare un file, quindi toccare il file.
- 3. Toccare 🖸 Invia per condividere il file su piattaforme diverse.

## Spostamento dei file in un'altra cartella

- 1. Aprire **File Manager**.
- 2. Selezionare un file, quindi toccare il file.
- 3. Toccare Sposta per spostare il file in altre cartelle.

## Eliminazione dei file

- 1. Aprire 📄 File Manager.
- 2. Selezionare un file, quindi toccare il file.
- 3. Toccare 🗂 Elimina per eliminare il file.

# Gestione dei file

È possibile rendere i file privati, aggiungere i file alla cartella **Preferiti**, copiarli, rinominarli e apportare altre modifiche.

- 1. Aprire 📄 File Manager.
- 2. Selezionare un file, quindi toccare il file.
- 3. Toccare  $\bigcirc$  Altro per gestire il file.
  - Toccare **Copia** per copiare il file in altre cartelle.
  - Toccare Rendi privato per rendere il file privato.
  - Toccare Aggiungi ai preferiti per aggiungere il file alla cartella Preferiti in Aggiungi ai preferiti di Archiviazione interna.

- Toccare **Rinomina** per rinominare il file.
- Toccare Apri in un'altra App per aprire il file con altre App.
- Toccare Dettagli per visualizzare le informazioni dettagliate del file.

## Liberazione dello spazio

- 1. Aprire 📄 File Manager.
- 2. Toccare inell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Pulisci.

Il sistema esegue automaticamente la scansione dei file spazzatura in File cache, File obsoleti, Pacchetti, Residui e Memoria.

- 4. Selezionare i file che si desidera eliminare.
- 5. Toccare **Pulisci**.

# Google

Il servizio Google supporta molte applicazioni. Per saperne di più su come utilizzare le App, vedere https://support.google.com. Per effettuare il download di altre App, è possibile andare sull'App **Play Store** o sul sito ufficiale di Google.

# Assistente

È possibile usare 💽 Assistente per portare a termine le operazioni più velocemente. Invece di eseguire le operazioni manualmente con centinaia di tocchi sul display, è possibile utilizzare i comandi vocali. Assistente è intelligente e ben integrato con HyperOS.

Vedere Assistant.google.com per maggiori informazioni.

## Calendario

È possibile usare D Calendario per visualizzare le informazioni sulla programmazione, impostare promemoria e aggiungere attività o eventi.

# Contatti

È possibile usare 🎦 Contatti per conservare tutte le informazioni di contatto in un unico punto e raggiungere più persone contemporaneamente. È possibile organizzare, rivedere e unire i

contatti, creare mailing list personali e inviare rapidamente messaggi ai gruppi di persone che si contattano più spesso, senza dover inserire gli indirizzi singolarmente.

## Drive

Con **Orive** è possibile aprire, visualizzare, rinominare e condividere file salvati sul proprio account cloud Drive.

Vedere support.google.com/drive per maggiori informazioni.

## Meet

Con **Meet** è possibile effettuare facilmente videochiamate individuali.

Vedere support.google.com/meet per maggiori informazioni.

## Gmail

Gmail consente di inviare e ricevere e-mail con il servizio di posta elettronica basato sul web di Google.

Vedere support.google.com/mail per maggiori informazioni.

## Google

Con **G Google** è possibile trovare contenuti online d'interesse e attivare il proprio feed per ricevere contenuti personalizzati.

Vedere support.google.com/websearch per maggiori informazioni.

## **Google One**

Con **1 Google One** è possibile eseguire automaticamente il backup del telefono e gestire lo spazio di archiviazione sul cloud di Google.

 È possibile utilizzare l'account Google per eseguire automaticamente il backup di foto, contatti, messaggi e altre informazioni importanti. Se si rompe, si perde o si aggiorna il telefono, è possibile ripristinare tutto su un nuovo dispositivo HyperOS.

## 

Ogni account Google offre di 15 GB di spazio libero.

• È possibile gestire lo spazio di archiviazione dell'account Google in Drive, Gmail e Foto.

### Maps

È possibile usare **? Maps** per ottenere indicazioni stradali e altre informazioni basate sulla posizione.

## Attenzione

Per utilizzare 💽 Maps è necessario abilitare i servizi di localizzazione.

Vedere support.google.com/maps per maggiori informazioni.

### News

News è un aggregatore di notizie personalizzato che organizza ed evidenzia ciò che accade nel mondo in base ai propri interessi.

Vedere support.google.com/news/publisher-center per maggiori informazioni.

### Foto

Con **Foto** è possibile archiviare ed eseguire il backup di foto e video automaticamente sul proprio account Google.

Vedere support.google.com/photos per maggiori informazioni.

## **Play Store**

In **Play Store** è possibile trovare nuove App, film e programmi TV, musica, libri, riviste e giochi.

Vedere support.google.com/play per maggiori informazioni.

### Podcast

Con **Podcast** è possibile riprodurre gli episodi più recenti dei propri programmi preferiti, esplorare i consigli sui podcast e gestire le attività di ascolto.

Vedere support.google.com/googleplay/podcasts per maggiori informazioni.

### YouTube

È possibile usare **•** YouTube per guardare e caricare video direttamente dal proprio dispositivo.

Vedere support.google.com/youtube per maggiori informazioni.

**YT Music** 

Da **O YT Musica** è possibile eseguire lo streaming e sfogliare playlist, album e artisti.

## **Mi Browser**

Mi Browser è un browser Web completo, veloce e sicuro per dispositivi mobili. È possibile usare Mi Browser per navigare sul Web, sfogliare notizie, cercare informazioni, guardare video, fare acquisti e partecipare a giochi online. È anche possibile usare Mi Browser per scaricare immagini e video dai social media, utilizzare strumenti di gestione dei file e impostare cartelle private.

## Ricerca o apertura di un indirizzo web

- 1. Aprire 🖸 Mi Browser.
- 2. Toccare 🛆 **Home** per aprire la schermata Home.
- 3. Digitare sulla barra di ricerca per cercare o aprire un indirizzo Web.

## Gestione dei file

È possibile inviare, nascondere, eliminare e visualizzare le informazioni dettagliate.

- 1. Aprire 🖸 Mi Browser.
- 2. Toccare 🔄 File per visualizzare tutti i file.
- 3. Toccare e tenere premuto il file che si desidera gestire.
- 4. Scegliere Invia, Nascondi, Elimina o Altro.

## Apertura dei giochi on-line

È possibile giocare on-line senza caricare un'App di gioco.

- 1. Aprire 🕗 Mi Browser.
- 2. Toccare 🖾 Giochi per aprire la pagina Giochi.
- 3. Toccare un gioco per giocare.

## Visualizzazione dei segnalibri e della cronologia

È possibile visualizzare i segnalibri memorizzati e la cronologia di navigazione.

1. Andare su 💋 Mi Browser > QProfilo.

2. Toccare 🏠 per visualizzare i segnalibri e la cronologia.

## Abilitazione della modalità incognito, della modalità scura o della modalità desktop

- 1. Andare su 🕗 Mi Browser > QProfilo.
- 2. Scegliere di abilitare Modalità incognito, Modalità scura o Modalità desktop.
  - **Modalità Incognito**: La modalità incognito consente di navigare sul web in modo sicuro e privato senza lasciare traccia delle ricerche o nella cronologia di navigazione.
  - **Modalità scura**: Una combinazione di colori scuri può migliorare l'esperienza visiva in ambienti con scarsa illuminazione.
  - Modalità desktop: La modalità desktop consente di esplorare le pagine web in modo simile al desktop di un computer.

## **Mi Remote**

Mi Remote è un'App di controllo remoto universale che funziona con la porta IR Blaster (Infrared Blaster) del telefono. Mi Remote supporta i dispositivi Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida e altri. È possibile controllare i dispositivi disponibili, tra cui TV, set-top box, lettori DVD, smart box, condizionatori, proiettori, fotocamere e altri dispositivi presenti in casa.

## Utilizzo di Mi Remote per controllare i dispositivi

Con l'App Mi Remote è possibile utilizzare il telefono come un telecomando.

Di seguito viene illustrato un esempio su un set-top box.

1. Aprire 💮 Mi Remote.

2. Toccare **Aggiungi dispositivo remoto** per visualizzare i tipi di dispositivi disponibili, come TV, ventilatori o smart box.

- 3. Selezionare Set-top box e scegliere un fornitore di servizi.
- 4. Toccare Accendi e seguire le istruzioni sul display per collegare i dispositivi remoti.
  - Nota

Mi Remote fa non supporta alcuni dispositivi. Verificare le caratteristiche sulla base di situazioni reali.

## Mi Video

▶ **Mi Video** è un potente lettore video locale. Con **Mi Video** è possibile riprodurre, scaricare, trasmettere in streaming e gestire i video da un unico punto. È possibile ingrandire e ridurre facilmente i video riprodotti.

## Riproduzione dei video

- 1. Aprire **Mi Video**.
- 2. Toccare 🗀 Locale per visualizzare i file locali.
- 3. Toccare Der aprire la pagina dei video.

È possibile visualizzare i video locali nelle categorie Video, Cartelle e Playlist.

4. Toccare un video per riprodurlo.

## Riproduzione dei brani

- 1. Aprire **Mi Video**.
- 2. Toccare 🗀 Locale per visualizzare i file locali.
- 3. Toccare 🗾 per aprire la pagina della musica.
- 4. Toccare un brano musicale per riprodurlo.

# Funzionalità utili nei pannelli laterali

Quando si riproduce un video, è possibile servirsi di funzionalità utili per aggiungere ulteriori effetti al video.

lcone	Funzione	Icone	Funzione
•	Blocco dello schermo.	0	Screenshot.
$\langle \rangle$	Riproduzione in loop del video.	$\left( \leftrightarrow \right)$	Allargamento del video.
	Visualizzazione del video in una tonalità di notifica.	-	Rotazione dello schermo.
····	Altre funzioni	$\overleftrightarrow$	Condivisione del video.

	Trasmissione del video.	5	Selezione della traccia audio.
	Impostazione dei sottotitoli.	口シ	Disattivazione del video.
<u>}                                    </u>	Navigazione della playlist.		Attivazione della riproduzione in background.
1.0×	Regolazione della velocità di riproduzione.	A	Loop AB

# Gestione della scelta rapida in Mi Video

Gesto	Funzione				
In	Toccare due volte per tornare indietro di 5 secondi.				
	Toccare due volte per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.				
This	Toccare due volte per andare avanti rapidamente di 5 secondi.				
fue	Scorrere verso l'alto o verso il basso nella parte sinistra dello schermo per regolare la luminosità.				
m	Scorrere verso l'alto o verso il basso nella parte destra dello schermo per regolare il volume.				

# Gestione dei video

È possibile condividere, rinominare, eliminare e nascondere i video.

- 1. Aprire **Mi Video**.
- 2. Selezionare un video, quindi tenere premuto il video.
- 3. Gestire i video.
  - Toccare 1 Condividi per condividere il video su diverse piattaforme.
  - Toccare **I Rinominare** per rinominare il video.
  - Toccare (i) **Proprietà** per visualizzare le informazioni dettagliate del video.
  - Toccare 🔊 Nascondi per rendere il video privato.
  - Toccare **T** Elimina per eliminare il video.

## **Musica**

È possibile usare **J** Musica per eseguire lo streaming e sfogliare playlist, album e artisti. È anche possibile riprodurre la musica salvata sul telefono.

### Riproduzione dei propri brani

- 1. Aprire 🗾 Musica.
- 2. Sfogliare i brani nella pagina Canzoni, Artisti, Album o Cartelle.
- 3. Selezionare la musica da riprodurre.

### Accesso all'account Xiaomi

È possibile accedere al proprio account Xiaomi per sincronizzare le informazioni e preferenze musicali personali.

- 1. Aprire 🗾 Musica.
- 2. Toccare 🗟 per aprire le impostazioni dell'account.
- 3. Toccare **Registrazione** per accedere al proprio account Xiaomi.

#### Impostazione della musica

È possibile impostare il timer di sospensione, filtrare i file e applicare altre impostazioni.

1. Aprire *U***Musica**.

2. Toccare 😴 per aprire le impostazioni dell'account.

3. Andare su **Impostazioni > Impostazioni avanzate** per trovare servizi e impostazioni.

• Toccare	per	abilitare	Timer	di	spegnimento	per	fermare	la	riproduzione	dopo	un
certo tempo.											

• Toccare **Cuffie ed effetti audio** per abilitare **Dolby Atmos** e regolare l'equalizzatore grafico.

• Toccare oper abilitare **Per dimensione** o **Per lunghezza** e trascinare il cursore per regolare il filtro dei file audio.

### Abilitazione della modalità scura

Modalità scura crea un effetto visivo confortevole in ambienti scarsamente illuminati.

- 1. Aprire **J** Musica.
- 2. Toccare 🗟 per aprire le impostazioni dell'account.
- 3. Toccare oper abilitare **Modalità scura**.

## Note

È possibile prendere appunti corredati da testo, immagini, audio e mappe mentali.

### Creazione di una nota

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Toccare 😑 nella pagina 🖃 per creare una nota.
- 3. Inserire il testo.
- 4. Toccare  $\checkmark$  per salvare la nota.

### Suggerimento

- All'interno di una nota è possibile aggiungere audio, immagini, schizzi, liste di controllo e altri elementi.
- È anche possibile applicare uno stile di intestazione, un grassetto o un corsivo, un elenco puntato o numerato e altri elementi per modificare i formati.

### Note vocali

1. Aprire 💋 Note.

- 2. Toccare 🕂 per aggiungere una nota.
- 3. Toccare III e parlare al telefono.
- 4. Toccare per interrompere la registrazione.
- 5. Inserire il titolo della nota vocale.
- 6. Toccare 🗸 per salvare la nota vocale.

### Suggerimento

È possibile tenere premuto 🕂 per creare una nota vocale.

### Eliminazione di una nota

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Tenere premuta una nota in **E**.
- 3. Toccare Elimina.

### Gestione delle note

È possibile nascondere, appuntare, eliminare, spostare le note e creare una cartella per suddividere in categorie le note.

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Tenere premuto per scegliere una o più note.
- 3. Scegliere come gestire le note.
  - Toccare **Nascondi** per nascondere la nota.
  - Toccare **Appunta** per appuntare la nota.
  - Toccare **Elimina** per eliminare la nota.
  - Toccare **Sposta in** per spostare la nota in una nuova cartella.

#### Ripristino delle note cancellate

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Toccare 😑 nella pagina iniziale.
- 3. Toccare o per visualizzare tutte le cartelle.

- 4. Toccare fip per visualizzare tutte le note eliminate.
- 5. Toccare la nota che si desidera ripristinare, quindi toccare 🝳 **Ripristina**.

## Creazione di una nuova cartella

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Toccare 🗐 nella pagina iniziale.
- 3. Toccare 💿 per visualizzare tutte le cartelle.
- 4. Toccare Nuova cartella.
- 5. Inserire il nome della cartella.
- 6. Toccare **OK**.

### Ricerca delle note

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Toccare la barra di ricerca nella pagina 🚍 e inserire le parole chiave della nota.
- 3. Localizzare la nota.

### Visualizzazione delle note nascoste

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e rilasciare.
- 3. Inserire la password di protezione della privacy.
- 4. Toccare una nota nascosta per visualizzare i dettagli.

# Creazione di un elenco di controllo delle attività secondarie

È possibile utilizzare le Note come promemoria per ricordare attività di routine e quotidiane.

- 1. Aprire 💋 Note.
- 2. Scorrere verso sinistra o toccare 🗹 Attività in fondo alla pagina iniziale.
- 3. Toccare 👴 per creare un elenco di controllo delle attività secondarie.
- 4. Inserire il testo dell'attività secondaria.

5. Toccare Fatto.

## Nota

• È possibile impostare un promemoria e un intervallo di ripetizione di ciascun elenco di controllo delle attività secondarie.

• Se si desidera aggiungere altre attività secondarie, toccare 🕗.

## Registratore

È possibile usare **Registratore** per registrare un evento, una riunione, appunti personali, lezioni in aula, idee creative e altro ancora.

### Registrazione di un audio



- 2. Toccare O per iniziare.
- 3. Toccare u per interrompere la registrazione.
- 4. Toccare 🕗 per salvare la registrazione.

### Suggerimento

- Il nome della registrazione viene generato per impostazione predefinita. È possibile modificare il nome a proprio piacimento.
- È possibile toccare per contrassegnare segmenti specifici, toccare per mettere in pausa la registrazione e toccare per continuare la registrazione.

#### Visualizzazione delle registrazioni

- 1. Aprire **Registratore**.
- 2. Toccare la registrazione che si desidera visualizzare.

## Suggerimento

È anche possibile condividere, contrassegnare o velocizzare la riproduzione della registrazione.

### Impostazione del registratore

- 1. Aprire **Registratore**.
- 2. Toccare 🔘 nell'angolo in alto a destra del telefono.

- 3. Scegliere come gestire le impostazioni del registratore.
  - Toccare O per abilitare **Modalità auricolare** per riprodurre l'audio utilizzando l'auricolare.
  - Toccare on per abilitare **Disattiva la suoneria durante la registrazione**.
  - Toccare on per abilitare **Registrazione del nome manuale**.
  - Toccare Formato di registrazione per selezionare M4A, MP3 o WAV.
  - Toccare Elimina le registrazioni sincronizzate per eliminare le registrazioni sincronizzate.
  - Toccare **Elementi eliminati di recente** per gestire gli elementi eliminati. Gli elementi eliminati vengono conservati nel cestino per un massimo di 30 giorni.
  - Toccare **Cancella dati** per eliminare elementi memorizzati nella cache, i dati delle App e le impostazioni personalizzate.

# Scanner

È possibile aprire e **Scanner** e posizionare il codice QR all'interno della cornice per scansionare diversi tipi di codici QR e codici a barre.

# **Attenzione**

Non utilizzare la funzione Scanner per fotografare elementi che contengono le proprie informazioni personali.

# **Or Suggerimento**

Attivare il flash quando ci si trova in un ambiente poco illuminato.

# Sicurezza

È possibile usare **Sicurezza** per ripulire la memoria del telefono, gestire App e autorizzazioni, filtrare e bloccare chiamate e messaggi spam e proteggere il telefono da virus nascosti o App dannose.

## Blocco App

**Blocco App** aiuta a proteggere la privacy. Vedere Blocco App per maggiori informazioni.

## Batteria e prestazioni

Utilizzare 🗐 Batteria per testare il consumo energetico e ottimizzare gli elementi relativi alla

batteria. Vedere Capitolo 4 Batteria e manutenzione per maggiori informazioni.

### Lista di blocco

Lista di blocco filtra automaticamente tutti i tipi di chiamate e messaggi di spam, phishing e marketing.
Lista di blocco visualizza la cronologia dei messaggi SMS filtrati e delle chiamate in arrivo.

#### Nota

I numeri di telefono evidenziati indicano messaggi o chiamate non letti. I numeri di telefono passano da rossi a neri dopo aver letto i messaggi corrispondenti o la cronologia delle chiamate.

#### Inserimento nella Lista di blocco

È possibile aggiungere numeri di telefono alla lista di blocco.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🛑 Lista di blocco.
- 2. Toccare () nell'angolo angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare O per attivare l'inserimento nella Lista bloccati.

### Gestione delle chiamate in entrata bloccate

È possibile visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata bloccate o sbloccare una chiamata in entrata bloccata.

- 1. Andare su 🔇 Sicurezza > 🖊 Lista di blocco.
- 2. Scegliere una chiamata bloccata.
- 3. Toccare il numero di telefono per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- 4. Gestione delle chiamate in entrata bloccate.

 Toccare una chiamata nella cronologia delle chiamate per comporre un numero o inviare un messaggio.

• Toccare Sblocca per sbloccare il numero.

#### Suggerimento

Tenere premuto un numero di telefono per eliminare più elementi.

#### Gestione della Lista di blocco

Utilizzare i numeri di telefono, i prefissi e le posizioni per stabilire le condizioni di blocco.

Occorre che la Lista di blocco sia abilitata preliminarmente.

- 1. Andare su 🔇 Sicurezza > 🛑 Lista di blocco.
- 2. Toccare 🔘 nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Gestione della lista di blocco.

Toccare Numeri bloccati per bloccare le chiamate e i messaggi provenienti da numeri specifici.

• Toccare Eccezioni per consentire chiamate e messaggi da numeri specifici.

### Impostazioni della lista di blocco delle chiamate

È possibile scegliere di bloccare le chiamate provenienti da diversi gruppi di persone e dai contatti.

- 1. Andare su 🔇 Sicurezza > 🛡 Lista di blocco.
- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare **Lista di blocco delle chiamate** scegliere di bloccare le chiamate.
  - Toccare O per attivare Blocca chiamate dagli sconosciuti.
  - Toccare O per attivare **Blocca chiamate inoltrate**.
  - Toccare O per attivare Blocca chiamate dai contatti.
  - Toccare O per attivare Blocca chiamate dai numeri nascosti.

### Aumento della velocità

Utilizzare **Aumenta velocità** per aiutare il telefono a funzionare più velocemente. Questa funzione elimina la cache e la memoria delle applicazioni di terze parti, delle applicazioni di sistema e delle applicazioni bloccate in esecuzione.

#### Cleaner

Utilizzare **Teleaner** per eliminare gli elementi inutili memorizzati sul telefono e far funzionare il telefono in modo rapido e produttivo.

### Eliminazione dei file spazzatura

**Cleaner** analizza il contenuto dei file di cache, dei file obsoleti, dei pacchetti di installazione, dei file residui e della memoria cache. È possibile eliminare tutti gli elementi inutili.

- 1. Aprire 🚺 Sicurezza.
- 2. Toccare **Teleaner** per avviare una scansione automatica dei file spazzatura.
- 3. Selezionare gli elementi che si desidera eliminare.
- 4. Toccare il pulsante sotto per eliminare gli elementi selezionati.

### Impostazione promemoria

È possibile ricevere una notifica di avviso per utilizzare **Cleaner** quando i file spazzatura raggiungono il limite.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 📋 Più pulito.
- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare on per abilitare il **Promemoria per la pulizia**.
- 4. Impostare il limite di dimensione dei file spazzatura e programmare la frequenza degli avvisi.

## Utilizzo dei dati

Utilizzare **Utilizzo dei dati** per gestire il proprio piano dati. Questo tiene traccia dell'utilizzo dei dati e aiuta a limitare l'uso dei dati mobili, dei dati in background o del Wi-Fi da parte delle App.

## Pulizia profonda

Utilizzare **=** Pulizia profonda per eliminare gli elementi superflui o non necessari e liberare la memoria del telefono.

• Elimina foto ridondanti: rileva foto duplicate e immagini di scarsa qualità nella propria Salleria.

• **Disinstalla le applicazioni che usi raramente**: elimina le applicazioni utilizzate raramente e libera spazio.

- Cancella i dati delle App: cancella i dati non importanti di ogni App.
- Elimina i file di grandi dimensioni: elimina i file di grandi dimensioni che non sono

importanti.

• Elimina i video non necessari: elimina i video non necessari.

### Impostazioni del Cleaner

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 蓸 Cleaner
- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Scegliere come gestire le impostazioni del Cleaner.
  - Toccare per abilitare **Promemoria per la pulizia**, quindi impostare un limite per la dimensione del cestino e una pianificazione.
  - Toccare on per abilitare Scansiona la memoria App.
  - Toccare on per abilitare **Mostra scelta rapida dalla schermata Home**.

### Doppie App

**Doppie App** consente di clonare un'App esistente sul proprio dispositivo e utilizzarla in modo indipendente con un account diverso. Vedere Doppie App per maggiori informazioni.

### **Funzione Cleaner di Facebook**

Utilizzare **f** Cleaner Facebook per pulire immagini, video, GIF o file cache.

## Game Turbo

**Game Turbo** aumenta la stabilità della connessione per i giochi limitando la larghezza di banda dei download in background e riducendo il ritardo della rete. Questa funzione cancella la memoria riservata ai processi in background per liberare più spazio per i giochi ed evitare di essere disturbati dalle notifiche.

### Apertura dei giochi con Game Turbo

1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.

2. Scorrere verso l'alto o verso il basso nella parte sinistra dello schermo per selezionare un gioco.

3. Toccare Inizia a giocare per avviare il gioco con Game Turbo.

### Inserimento dei giochi in Game Turbo

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.
- 2. Toccare 🚽 per visualizzare i giochi.
- 3. Toccare **a** accanto ai giochi a cui aggiungere i giochi a **Game Turbo**.

Gestione delle impostazioni generali del Booster

- 1. Andare su 🔇 Sicurezza > 🥅 Game Turbo > 💿.
- 2. Toccare Impostazioni generali.
- 3. Scegliere come gestire le impostazioni generali del Booster.
  - Toccare per abilitare **Game Turbo** per migliorare l'esperienza di gioco.
  - Toccare per abilitare Scelte rapide in-game. Scorrere dal bordo laterale superiore dello schermo per visualizzare i giochi.
  - Toccare per abilitare Consigli sui contenuti per ricevere consigli sui contenuti relativi ai giochi.
  - Toccare **m** per abilitare **Rimuovi i giochi aggiunti dalla schermata Home**.
  - Toccare **Disinstalla i giochi** per scegliere di disinstallare i giochi contemporaneamente.
  - Toccare **m** per abilitare **Scelta rapida dalla schermata Home**.
  - Toccare Aggiungi gioco per aggiungere i giochi a Game Turbo.

Impostazione della modalità ad alte prestazioni

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo > 💿.
- 2. Toccare Modalità alte prestazioni per impostare la modalità ad alte prestazioni.
  - Toccare Modalità alte prestazioni per scegliere di abilitare Ottimizzazione Wi-Fi o Controlli tattili ottimizzati. Ottimizzazione Wi-Fi riduce il ritardo della rete Wi-Fi. Controlli tattili ottimizzati aumenta la risposta al tocco e la sensibilità.
  - Toccare per abilitare Ottimizzazione delle prestazioni per evitare surriscaldamenti e problemi legati all'hardware.
  - Toccare Eccezioni di memoria per aggiungere App alle eccezioni e impedire che vengano

ottimizzate.

 Toccare per abilitare Aumento velocità Mi WiFi per aumentare la velocità di connessione dal 10% al 20% quando il telefono è connesso ai router Mi/Redmi.

## Impostazione della funzione non disturbare durante il gioco

Questa funzione limita le funzionalità di sistema, i pulsanti e i gesti a schermo intero selezionati quando si sta giocando.

- 1. Andare su 🔇 Sicurezza > 🥅 Game Turbo > 🧿.
- 2. Toccare **DND Gioco** per impostare la funzione non disturbare durante il gioco.
  - Toccare Esperienza migliorata per scegliere di abilitare Disattiva la luminosità automatica, Disattiva la modalità Lettura, Limita i gesti screenshot o Non aprire l'area notifiche.
  - Toccare 🖿 per abilitare Limita pulsanti e gesti.

## Gestione delle impostazioni della GPU

Durante il gioco le impostazioni della GPU consentono di selezionare o personalizzare prestazioni quali la **Qualità dell'immagine**, la **Frequenza dei fotogrammi più alta** e le **Prestazioni di gioco**.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.
- 2. Toccare **Personalizza** nella parte inferiore del telefono.
- 3. Toccare Impostazioni della GPU per scegliere le modalità GPU: Predefinita, Risparmio energia, Equilibrata, Alta qualità o Personalizzata.

## 

Personalizzata consente di personalizzare Frequenza dei fotogrammi, Risoluzione, Anti aliasing, Filtraggio anisotropico, Qualità del filtraggio delle texture e Ottimizzazione della grafica.

## Impostazione dei controlli tattili

I controlli tattili aiutano a selezionare o personalizzare le prestazioni tra Modalità classica (predefinita), Modalità Pro, Precisione di mira e Stabilità del tocco.

1. Andare su 🔇 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.

- 2. Toccare **Personalizza** nella parte inferiore del telefono.
- 3. Toccare Altre impostazioni scegliere la modalità Controlli tattili.
  - Toccare Modalità classica (predefinita).
  - Toccare Modalità Pro. Modalità Pro è progettata per giocatori professionisti.
  - Toccare Personalizza per personalizzare Risposta allo scorrimento, Sensibilità ai tocchi continui, Precisione di mira e Stabilità del tocco.

#### Impostazione dell'area resistente al tocco

Questa funzione riduce la sensibilità al tocco in prossimità dei bordi per evitare di attivare i controlli tattili.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.
- 2. Toccare **Personalizza** nella parte inferiore del telefono.
- 3. Toccare Altre impostazioni per scegliere Area resistente al tocco.

#### Impostazione della grafica potenziata

Questa funzione contribuisce ad aumentare il contrasto e a migliorare i dettagli dei giochi.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.
- 2. Toccare **Personalizza** nella parte inferiore del telefono.
- 3. Toccare Altre impostazioni per scegliere Immagini migliorate.

#### Ripristino alle impostazioni di default

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🥅 Game Turbo.
- 2. Toccare **Personalizza** nella parte inferiore del telefono.
- 3. Toccare Altre impostazioni scegliere Ripristina le impostazioni di default.
- 4. Toccare **Ripristina**.
- 5. Toccare **OK**.

#### Nascondere le App

Utilizzare Nascondi App per nascondere le icone delle App in modo che non vengano più

visualizzate nella schermata Home.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🍥 Nascondi App.
- 2. Toccare on accanto a un'App per nascondere l'icona dell'App.

#### Apertura delle App nascoste

1. Pizzicare con due dita allargando sulla schermata Home.

Viene visualizzata una cartella delle applicazioni nascoste.

2. Toccare un'App nascosta.

#### Nota

Se Blocco App è abilitato, è necessario inserire la password quando si apre una cartella nascosta.

#### **Gestione Nascondi App**

- 1. Andare su 📀 Sicurezza > 🐼 Nascondi App.
- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Gestire Nascondi App.

• Toccare per abilitare **Nascondi notifiche** per non mostrare le notifiche delle App nascoste.

• Toccare on per abilitare **Blocco App** per proteggere i file privati.

### **Gestione delle App**

È possibile andare su **()** Sicurezza > **Gestisci App** per aggiornare e disinstallare le App o gestire le autorizzazioni. Vedere Gestisci App, Doppie App e Autorizzazioni per maggiori informazioni.

#### **Privacy**

Utilizzare **Privacy** per gestire le App che richiedono autorizzazioni sensibili, monitorare il modo in cui le App utilizzano le autorizzazioni sensibili e gestire altre autorizzazioni relative alla privacy. Vedere Protezione della privacy per maggiori informazioni.

#### Secondo spazio

È possibile andare su 😧 Sicurezza > 📑 Secondo spazio per creare un secondo spazio per separare e proteggere i propri dati.

Per attivare il Secondo spazio, vedere Attiva Secondo spazio per maggiori informazioni.

## Scansione di sicurezza

Utilizzare **C** Scansione di sicurezza per scansionare il telefono alla ricerca di App e virus pericolosi. La funzione risolve tempestivamente i problemi legati al Wi-Fi, ai pagamenti, alla privacy e ai virus.

### Utilizzo della scansione di sicurezza

Utilizzare la Scansione sicurezza per scansionare il sistema e ottenere suggerimenti per eliminare i file spazzatura e controllare le nuove funzionalità.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🍊 Scansione di sicurezza.
- 2. Toccare i suggerimenti per liberare spazio o visualizzare le nuove funzionalità.

## Scansione prima dell'installazione

Viene controllata la presenza di virus e malware nelle App prima dell'installazione.

- 1. Andare su 🚺 Sicurezza > 🍊 Scansione di sicurezza.
- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare on per abilitare **Scansione prima dell'installazione**.

### Risoluzione dei problemi

Utilizzare **Risolvere problemi** per scansionare e risolvere problemi di prestazioni, di rete, di impostazioni, di batteria e altri problemi del telefono.

## 

Se viene rilevato qualche problema, toccare Invia per segnalare problemi o suggerimenti in Servizi e feedback.

### Test di rete

### Individuazione e soluzione dei problemi di rete

Quando si verificano problemi di rete, utilizzare 📀 Test rete per eseguire una verifica della rete.

Dopo i risultati del test, seguire le istruzioni sul display per risolvere i problemi di rete.

### Chiusura applicazioni connesse

Il test mostra tutte le applicazioni connesse a Internet. Toccare un'App per forzarne l'arresto.

# Servizi e feedback

È possibile segnalare ai nostri sviluppatori eventuali problemi riscontrati. I suggerimenti su come migliorare HyperOS sono i benvenuti. Ci impegniamo a risolvere i problemi segnalati nei prossimi aggiornamenti.

## Apertura Servizi e feedback

È possibile accedere a **Servizi e feedback** procedendo secondo uno dei due metodi seguenti:

- Toccare 2 Servizi e feedback In Strumenti.
- Toccare 🔽 Feedback In 🙆 Impostazioni.

### Invio feedback

- 1. Aprire **2** Servizi e feedback.
- 2. Toccare Invia feedback.
- 3. Scegliere Problemi o Suggerimenti per descrivere i problemi.
  - Toccare **Problemi** e descrivere i problemi.
  - Toccare Suggerimenti e condividere come si potrebbe migliorare HyperOS.
- 4. Selezionare l'argomento del feedback.
- 5. Selezionare quanto spesso si verifica il problema e l'ora esatta in cui si è verificato di recente.
- 6. Toccare Invia.

### 

Quando si invia un feedback, è possibile aggiungere un'immagine o un video, inserire il numero di telefono o l'e-mail oppure aggiungere dei log.

## ShareMe

È possibile usare ShareMe per eseguire il backup o trasferire file tra dispositivi HyperOS o tra dispositivi mobili. Vedere trasferimento file con l'App ShareMe per maggiori informazioni.

# Temi

**Temi** permette di conferire al telefono un nuovo aspetto. Temi è la piattaforma di personalizzazione ufficiale di HyperOS. Essa contiene migliaia di temi di alta qualità. Oltre ai temi, agli sfondi, alle suonerie e ai font già noti, è possibile trovare molte altre opzioni di personalizzazione per la Schermata di blocco e la schermata Home.

# Meteo

È possibile usare **Meteo** per controllare il meteo nella posizione corrente e in altre posizioni. È possibile visualizzare le previsioni a 5 giorni e a un'ora e vedere l'inquinamento atmosferico e altre informazioni.

# Visualizzazione delle informazioni meteo

È possibile aprire **Meteo** per visualizzare le informazioni meteo attuali e quelle previste per i 5 giorni successivi nella propria posizione. Nella pagina iniziale è anche possibile controllare le previsioni a 24 ore, la velocità e la direzione del vento, la temperatura percepita, l'indice UV e la pressione.

## Inserimento di una città nell'elenco meteo

Nell'elenco meteo è possibile aggiungere diverse città e visualizzare le relative informazioni meteo.

- 1. Aprire 🦰 Meteo.
- 2. Toccare 🕂 nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale.
- 3. Cercare la città.
- 4. Toccare 🛨 per aggiungere la città alla pagina iniziale.

# Eliminare una città dall'elenco meteo

- 1. Aprire 🦰 Meteo.
- 2. Toccare 🕂 nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale.

Appare l'elenco delle città.

- 3. Tenere premuto il nome di una città.
- 4. Toccare 🛈 Elimina.

## Gestione delle impostazioni Meteo

Permette di impostare la visualizzazione delle unità meteo preferite, l'ora di aggiornamento delle informazioni meteo e gli effetti sonori quando il tempo cambia.

- 1. Aprire **Meteo**.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale.
- 3. Toccare Impostazioni per visualizzare tutte le impostazioni.
- 4. Gestire le impostazioni meteo.
  - Unità: consente di impostare le unità di misura preferite della temperatura, della velocità del vento o della pressione atmosferica.
  - Aggiorna automaticamente di notte: consente all'App di aggiornare le informazioni meteo tra le 23:00 e le 7:00.
  - Effetti sonori: avvisa dei cambiamenti del tempo con effetti sonori.

## **Community Xiaomi**

**Xiaomi Community** è un forum ufficiale per gli utenti Xiaomi. Aiuta e fornisce le ultime notizie sui prodotti Xiaomi e sugli aggiornamenti HyperOS. Nella Xiaomi Community è possibile chattare con i fan di Xiaomi.

### Visualizzazione delle ultime notizie

È possibile visualizzare le ultime notizie e commenti su Xiaomi e HyperOS provenienti dagli account ufficiali o dagli utenti della community.

- 1. Aprire 🤮 Xiaomi Community.
- 2. Toccare **Home** per visualizzare le ultime novità.
- 3. Toccare la notizia di interesse per vedere maggiori dettagli.

## **Oracle Suggerimento**

È anche possibile inserire commenti sotto le notizie.

## Creazione di un post

È possibile pubblicare e condividere riflessioni e idee con altri utenti nella comunità che hanno gli stessi interessi.

- 1. Aprire 🧾 Xiaomi Community.
- 2. Toccare 2 per pubblicare un post, un thread, un video, un sondaggio o un Q&A.
- 3. Inserire il testo che si desidera condividere.
- 4. Toccare Invia.

### <u>Ö</u> Suggerimento

È anche possibile selezionare un forum, aggiungere un argomento, aggiungere foto, video e altri file multimediali al proprio post. Altri utenti che hanno gli stessi interessi potranno trovare facilmente il post.

## Partecipazione a un forum

È possibile iscriversi al forum di interesse e visualizzare le ultime notizie e informazioni del forum.

- 1. Aprire 🤛 Xiaomi Community.
- 2. Toccare w FORUM per visualizzare i propri forum.
- 3. Toccare Tutti i forum per vedere tutti i forum.
- 4. Scegliere il forum a cui si desidera partecipare, quindi toccare **Entra** accanto al forum.

# Capitolo 11 Sicurezza e protezione

# Password e sicurezza

È possibile impostare una password per proteggere il telefono. Quando si accende o si riattiva il telefono, occorre inserire la password per sbloccarlo.

## Impostazione schermata di blocco

1. Andare su lmpostazioni > Impronte digitali, dati facciali e blocco schermo > Schermata di blocco.

- 2. Selezionare un tipo di Schermata di blocco.
  - Toccare **Modello** per disegnare un tracciato numerico semplice con il dito per bloccare il telefono. Vedere Impostazione un tracciato numerico di blocco per maggiori informazioni.
  - Toccare **Pin** per inserire da 4 a 16 numeri per bloccare il telefono. Vedere Impostazione di un PIN di blocco per maggiori informazioni.

• Toccare **Password** per inserire 4 o più lettere o numeri per bloccare il telefono. Vedere Impostazione di un blocco facciale per maggiori informazioni.

## Impostazione di un tracciato numerico di blocco

1. Andare su lmpostazioni > Impronte digitali, dati facciali e blocco schermo > Schermata di blocco.

- 2. Toccare Tracciato numerico.
- 3. Disegnare un tracciato numerico di sblocco, quindi toccare Avanti.
- 4. Disegnare nuovamente tracciato numerico di sblocco e toccare **Conferma**.

### 

Se non si desidera impostare altri metodi di blocco, toccare Annulla.

### Impostazione di un PIN di blocco

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Impronte digitali, dati facciali e blocco schermo >

### Schermata di blocco.

- 2. Toccare **Pin**.
- 3. Inserire da 4 a 16 cifre.
- 4. Toccare **Continua** quindi toccare **OK** per confermare la password.

### Nota

Se non si desidera impostare altri metodi di blocco, toccare Annulla.

## Impostazione di un blocco con password

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🞯 Impronte digitali, dati facciali e blocco schermo >

### Schermata di blocco.

- 2. Toccare **Password**.
- 3. Inserire 4 o più cifre o lettere.
- 4. Toccare **Continua** quindi toccare **OK** per confermare la password.

### 

Se non si desidera impostare altri metodi di blocco, toccare Annulla.

## Impostazione del blocco con le impronte digitali

Occorre impostare **Schermata di blocco** prima di impostare **Sblocco con impronta digitale**. È possibile vedere Impostazione schermata di blocco per maggiori informazioni.

1. Andare su limpostazioni > limpronte digitali, dati facciali e schermata di blocco > Sblocco con impronta digitale.

- 2. Verificare la propria identità sbloccando lo schermo.
- 3. Aggiungere l'impronta digitale sul lettore di impronte.
- 4. Toccare Fatto.

# 

La posizione del sensore di impronte digitali può variare nei diversi modelli. I sensori delle impronte digitali potrebbero trovarsi sui lati del telefono o nella parte inferiore dello schermo.

# **Oracle Suggerimento**

Verificare che il dito e lo schermo siano puliti.

## Impostazione del blocco con riconoscimento facciale

È necessario impostare **Modello** prima di impostare **Sblocco facciale**. È possibile vedere Impostazione schermata di blocco per maggiori informazioni.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > <a>[]</a> Impronte digitali, dati facciali e schermata di blocco >

## Sblocco facciale.

- 2. Verificare la propria identità sbloccando lo schermo.
- 3. Toccare **Avvia** per aggiungere i dati di riconoscimento facciale.
- 4. Toccare Fatto.

## Sblocco con un dispositivo Bluetooth

È possibile sbloccare il telefono con dispositivi Bluetooth quali alcuni dispositivi indossabili realizzati da Xiaomi.

È necessario impostare la schermata di blocco prima della configurazione di **Sblocca con dispositivo Bluetooth**. È possibile vedere Impostazione schermata di blocco per maggiori informazioni. 1. Andare su limpostazioni > impronte digitali, dati facciali e schermata di blocco > Sblocca con dispositivo Bluetooth.

- 2. Toccare oper abilitare **Sblocca il dispositivo**.
- 3. Verificare la propria identità sbloccando lo schermo.
- 4. Toccare **Consenti** per attivare il Bluetooth nella finestra pop-up.
- 5. Toccare un dispositivo disponibile per connettersi.

## Utilizzare una password di protezione della privacy

La password di protezione della privacy viene utilizzata per le applicazioni che potrebbero contenere informazioni sensibili.

- 1. Andare su Impostazioni > Impronte digitali, dati facciali e schermata di blocco > Password di protezione della privacy.
- 2. Toccare on per abilitare Utilizza la password di protezione della privacy.

## Ricerca del dispositivo

È possibile abilitare **Utilizza Trova il mio dispositivo** per trovare, bloccare o reimpostare il telefono in caso di smarrimento.

1. Andare su limpostazioni > limpronte digitali, dati facciali e schermata di blocco > Privacy.

2. Toccare **Trova il mio dispositivo**.

3. Toccare per abilitare **Utilizza Trova il mio dispositivo**. **Utilizza Trova il mio dispositivo** di solito è abilitato per impostazione predefinita.

4. Toccare l'App **Trova il mio dispositivo** o utilizzare la pagina web **Trova il mio dispositivo** per trovare il telefono.

## 

L'App Trova il mio dispositivo non funziona finché non si aggiunge un account Google.

# Stato della sicurezza

È possibile andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy per visualizzare le informazioni

su Trova dispositivo, Aggiornamento sicurezza e Google Play Protect.

# 

**Google Play Protect** controlla regolarmente le App e il telefono per individuare eventuali comportamenti dannosi. Si verrà informati su eventuali rischi per la sicurezza riscontrati.

# Sicurezza ed emergenza

In caso di necessità, è possibile utilizzare il telefono in modo rapido e semplice per chiedere aiuto e avvisare i contatti di emergenza.

# Inserimento delle informazioni mediche

Inserire i propri dati identificativi, il nome, l'indirizzo, il gruppo sanguigno, le allergie e altre informazioni mediche per far comunicare rapidamente ai soccorritori le informazioni personali.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > OSicurezza ed emergenza > Informazioni mediche.
- 2. Toccare Nome, Gruppo sanguigno, Allergie, Farmaci, Indirizzo, Note mediche o

**Donatore di organi** per aggiungere le proprie informazioni mediche.

# Inserimento di un contatto di emergenza

È possibile aggiungere dei contatti di emergenza per aiutare i soccorritori a interpellare la famiglia e gli amici.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > OSicurezza ed emergenza > Contatti di emergenza.
- 2. Toccare Aggiungi contatto.
- 3. Scegliere un contatto o creare un nuovo contatto.
- 4. Toccare il contatto per aggiungerlo all'elenco dei contatti di emergenza.

# **Suggerimento**

Toccare  $\mathbf{Q}$  per cercare un contatto.

# Utilizzo di una chiamata di emergenza

Dopo aver abilitato la funzione, premere il pulsante di Accensione 5 volte o più rapidamente per riprodurre un forte suono quando SOS emergenza sta iniziando.

Quando si imposta SOS emergenza per la prima volta, una guida su schermo aiuta a configurare

la funzione. Le impostazioni comprendono la possibilità di riprodurre l'avviso di conto alla rovescia, di impostare le azioni di emergenza, di condividere le informazioni in caso di emergenza e altro ancora.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Sicurezza ed emergenza > SOS emergenza.

2. Toccare **()** per abilitare **Utilizza SOS emergenza**.

Utilizza SOS emergenza di solito è abilitato per impostazione predefinita.

### **Riproduzione allarme acustico**

Dopo aver abilitato la funzione, il telefono riproduce un forte suono all'avvio di SOS emergenze.

È necessario abilitare preliminarmente **Utilizza SOS emergenza**.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Sicurezza ed emergenza > SOS emergenza.
- 2. Toccare **()** per abilitare **Riproduci il suono della sveglia**.

### Gestione delle azioni di emergenza

È necessario abilitare preliminarmente Utilizza SOS emergenza.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Sicurezza ed emergenza > SOS emergenza.
- 2. Gestire le azioni di emergenza.
  - Toccare **()** per abilitare **Chiama i servizi di emergenza**. È possibile aggiungere una chiamata di emergenza.

### 

Se si inserisce un numero non di emergenza, il telefono deve essere sbloccato per poter utilizzare **SOS emergenza**. La chiamata potrebbe non ricevere risposta.

- Toccare per abilitare **Condividi le informazioni con i contatti di emergenza**. In caso di emergenza, vengono condivise automaticamente la posizione in tempo reale e altre informazioni.
- Toccare per abilitare **Registra video di emergenza**. Questa funzione permette di registrare, eseguire il backup e condividere un video di emergenza.

### Abilitazione degli Avvisi di crisi

Questa funzionalità segnala le calamità naturali e le emergenze pubbliche che interessano la zona in cui ci si trova.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Sicurezza ed emergenza > Avvisi di crisi.
- 2. Toccare **()** per abilitare **Avvisi di crisi**.

#### Invio della posizione per le emergenze

Quando si chiami o si invia un messaggio a un numero di emergenza, il telefono può inviare automaticamente la posizione ai partner che rispondono alle emergenze.

1. Andare su Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Servizio di localizzazione di emergenza.

2. Toccare **()** per abilitare **Utilizza il servizio di localizzazione di emergenza**.

Utilizza il servizio di localizzazione di emergenza di solito è abilitato per impostazione predefinita.

### Abilitazione degli avvisi di terremoto

Quando il telefono rileva un terremoto nelle vicinanze, riceverà un avviso con la stima iniziale della magnitudo e della distanza dalla sua posizione.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > OSicurezza ed emergenza > Avvisi di terremoto.
- 2. Toccare per abilitare **Avvisi di terremoto**.

#### Abilitazione avvisi di emergenza wireless

È possibile ricevere avvisi su minacce alla vita e alla proprietà, bollettini sul rapimento di bambini e informazioni di test dal sistema di allerta per la sicurezza.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > OSicurezza ed emergenza > Avvisi di emergenza wireless.

2. Toccare per abilitare **Consenti avvisi**. **Consenti avvisi** di solito è abilitato per impostazione predefinita.

3. Selezionare i tipi di avviso.

• Toccare per abilitare **Minacce estreme**. La funzione segnala le minacce estreme alla vita e alla proprietà.

• Toccare per abilitare **Minacce gravi**. La funzione segnala gravi minacce alla vita e alla proprietà.

• Toccare per abilitare **Avvisi AMBRA**. La funzione segnala i bollettini di emergenza sui rapimenti di bambini.

• Toccare per abilitare **Test avvisi**. La funzione consente di ricevere i test dell'operatore e i test mensili dal sistema di allerta per la sicurezza.

### 

È possibile toccare **Cronologia degli avvisi di emergenza** per visualizzare gli avvisi precedenti.

## Impostazione delle preferenze di avviso

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Sicurezza ed emergenza > Avvisi di emergenza

### wireless.

- 2. Impostare le preferenze di avviso.
  - Toccare per abilitare **Vibrazione** in caso di allerta. **Vibrazione** è solitamente abilitato di default.
  - Toccare **Promemoria di avviso** per selezionare una frequenza di promemoria dell'avviso.

# **Privacy**

### Visualizzazione del pannello di controllo della privacy

Visualizza il grafico temporale per vedere quando le App hanno utilizzato un'autorizzazione nelle ultime 24 ore.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy.

2. Toccare **Privacy**, quindi toccare **Pannello di controllo della privacy** per visualizzare quali autorizzazioni sono state utilizzate di recente.

3. Toccare un'autorizzazione per visualizzare il grafico temporale.

### Nota

Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

#### Gestione delle autorizzazioni

1. Andare su 🔕 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy.

2. Toccare **Privacy**, quindi toccare **Gestore dei permessi** per controllare l'accesso dell'App ai propri dati.

- 3. Toccare un'autorizzazione per visualizzare le applicazioni che hanno l'autorizzazione.
- 4. Toccare un'App per modificare l'autorizzazione dell'App.

#### Visualizzazione della password

**Mostra password** visualizza brevemente i caratteri durante la digitazione.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy.
- 2. Toccare **Privacy**, quindi toccare **(D)** per abilitare **Mostra password**.

#### Utilizzo del completamento automatico con Google

Il completamento automatico con Google salva e completa la digitazione di password, carte di credito o indirizzi quando necessario.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy.

2. Toccare **Più sicurezza e privacy**, quindi toccare **Servizio di compilazione automatica di Google**.

3. Toccare **()** per abilitare **Utilizza la compilazione automatica con Google**.

#### Abilitazione della cronologia delle posizioni di Google

È possibile controllare tramite il proprio dispositivo la propria geolocalizzazione.

Occorre aggiungere un account Google o utilizzare myaccount.google.com per gestire alcune impostazioni in assenza di un account.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy.
- 2. Toccare **Privacy**, quindi toccare **Accesso alla posizione**.
- 3. Toccare Servizi di localizzazione, quindi toccare Cronologia delle posizioni di Google per
vedere la pagina Controlli delle attività.

4. Toccare Attiva.

### Gestione attività

I dati salvati nel proprio account consentono di avere esperienze più personalizzate in tutti i servizi Google. È possibile scegliere quali impostazioni salvare nel proprio account Google. È possibile andare su Impostazioni > Sicurezza e privacy > Più sicurezza e privacy > Controlli delle attività per gestire Attività Web e App, Cronologia delle posizioni, Cronologia di YouTube e Personalizzazione degli annunci.

### Ripristino ID annunci

Genera un nuovo ID annunci che le App potranno successivamente utilizzare.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy > Privacy > Annunci.
- 2. Toccare Reimposta ID pubblicità.
- 3. Toccare **OK**.

#### Nota

È anche possibile toccare **Disattiva la personalizzazione degli annunci** per visualizzare annunci non basati sui propri interessi.

#### Abilitazione della funzione Utilizzo e diagnostica

La funzionalità condivide i dati per migliorare l'esperienza del dispositivo HyperOS.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Sicurezza e privacy > Più sicurezza e privacy.
- 2. Toccare **Utilizzo e diagnostica** per visualizzare informazioni su utilizzo e diagnostica.
- 3. Toccare **()** per abilitare **Utilizzo e diagnostica**.

#### Autorizzazioni speciali

È possibile monitorare il modo in cui le App utilizzano le autorizzazioni sensibili:

• Accesso a tutti i file: Consente a un'App di leggere, modificare ed eliminare tutti i file sul dispositivo o su qualsiasi spazio di archiviazione collegato.

• **App di amministrazione dei dispositivi**: Consente all'App di amministratore di eliminare tutti i dati, modificare la schermata di blocco, bloccare lo schermo o disabilitare alcune funzioni di blocco dello schermo.

• Visualizza sopra le altre App: Consente la visualizzazione di un'App in cima alle altre applicazioni in uso.

- Accesso Non Disturbare: Consente a un'App di attivare la funzione Non disturbare.
- App per la gestione dei contenuti multimediali: Consente a un'App di modificare o eliminare i file multimediali creati con altre applicazioni senza chiedere l'autorizzazione dell'utente.

• Modifica le impostazioni di sistema: Consente a un'App di modificare le impostazioni di sistema.

- Notifiche del dispositivo e delle App: Consente a un'App di accedere alle notifiche.
- **Picture-in-picture**: Consente a un'App di creare una finestra immagine all'interno di un'immagine mentre l'App è aperta o dopo averla chiusa. Ad esempio, per continuare a guardare un video.
- Accesso a SMS Premium: Consente a un'App di accedere agli SMS Premium.
- Dati senza limitazione: Consente a un'App di utilizzare i dati senza limitazioni.
- Installa App sconosciute: Consente a un'App di installare applicazioni sconosciute. Tuttavia, la funzionalità potrebbe rendere il telefono più vulnerabile agli attacchi di App sconosciute.
- **Sveglie e promemoria**: Consente a un'App di impostare sveglie e di programmare azioni in un momento predeterminato. Questa funzione consente di eseguire l'App in background, consumando più batteria.
- Accesso all'uso: Consente a un'App di tenere traccia delle altre App e della frequenza di utilizzo, nonché dell'operatore, delle impostazioni della lingua e di altre informazioni dettagliate.
- Servizi di assistenza VR: Consente l'esecuzione di un'App come servizio di assistenza VR.
- **Controllo Wi-Fi**: Consente a un'App di attivare o disattivare il Wi-Fi, scansionare e connettersi alle reti Wi-Fi, aggiungere o rimuovere reti o avviare un hotspot solo locale.

## Altre autorizzazioni

È possibile gestire altre autorizzazioni relative alla privacy. Vedere Gestisci altri permessi per maggiori informazioni.

# Арр

È possibile andare su limpostazioni > o App per gestire le App e le relative autorizzazioni, impostare **Doppie app** e impostare **Blocco App**.

# Gestione delle App di sistema

Permette di gestire i servizi e le impostazioni di un'App di sistema. Le App di sistema includono Musica, Registratore, Impostazioni chiamate, Fotocamera, Galleria, Sicurezza, Aggiornamento delle App di sistema e Xiaomi Nube.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Impostazioni dell'App di sistema.
- 2. Toccare un'App di sistema per gestire le impostazioni.

# Gestione delle App

### Disinstallazione delle App

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Gestisci App.
- 2. Toccare un'App, quindi toccare **Disinstallare** nella parte inferiore del telefono.
- 3. Toccare **OK**.

### Impostazione delle App predefinite

Imposta le App predefinite per gli usi di base, come la composizione del numero di telefono, i messaggi e la fotocamera.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Gestisci App.
- 2. Toccare i nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare Altre impostazioni, quindi toccare App predefinite.
- 4. Selezionare una funzione di base e impostare un'App predefinita per questa funzione.

Ad esempio, è possibile toccare Navigatore per selezionare Chrome o Mi Browser come App

predefinita per navigare nelle pagine web.

#### Gestione scelte rapide dalla schermata Home

È possibile scegliere di abilitare le scelte rapide dalla schermata Home delle App di sistema come **Temi**, **File Manager**, **Servizi e feedback**, **Download**, **Musica** e **Mi Video**.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > **OApp** > Gestisci scelte rapide della schermata Home.
- 2. Toccare on accanto a un'App per abilitare la scelta rapida dalla schermata Home.

L'icona dell'App viene visualizzata nella schermata Home.

#### **Doppie App**

**Doppie App** consente di clonare un'App esistente sul proprio dispositivo e utilizzarla in modo indipendente con un account diverso.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Doppie App.
- 2. Toccare Crea.
- 3. Toccare 🔘 accanto a un'App per creare una doppia App.
- 4. Toccare Attiva.

#### Nota

Un'altra App uguale sarà visualizzata accanto al nome di un'App. Ogni volta che il sistema richiede un'azione da un'App che ha una doppia App, verrà chiesto quale App utilizzare.

#### Autorizzazioni

#### Abilitazione avvio automatico

La funzione consente alle App di avviarsi automaticamente all'accensione del telefono.

Alcune App potrebbero indicare erroneamente che HyperOS ne ha impedito l'avvio. Controllare le autorizzazioni concesse alle singole App.

1. Andare su limpostazioni > (i) App > Avvio automatico in background.

2. Toccare on accanto a un'App per abilitare l'avvio automatico.

#### Gestione delle autorizzazioni

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Autorizzazioni.
- 2. Toccare Autorizzazioni per accedere a Gestore dei permessi.

Autorizzazioni come Calendario, Telecamera o Contatti vengono visualizzati sotto forma di elenco di autorizzazioni.

- 3. Toccare un elemento per verificare quali applicazioni utilizzano l'autorizzazione.
- 4. Toccare un'App per gestire l'autorizzazione.

### Gestire altre autorizzazioni

- 1. Andare su limpostazioni > OApp > Autorizzazioni.
- 2. Toccare Altre autorizzazioni per gestire altre autorizzazioni.
  - Toccare un'App per verificare o modificare le autorizzazioni nella pagina App.
  - Toccare un'autorizzazione per verificare o modificare le impostazioni di sistema nella pagina **Autorizzazioni**.

# Installazione tramite USB

Questa funzione consente di installare un'App sul dispositivo tramite USB.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Autorizzazioni.
- 2. Toccare Installazione tramite USB e seguire le istruzioni sul display.

### Blocco App

### Protezione delle App con Blocco App

**Blocco App** controlla le App installate sul dispositivo e consiglia le App che richiedono protezione per la prima volta.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Blocco App.
- 2. Toccare **Attiva**.
- 3. Impostare la password **Tracciato numerico**.
- 4. Scegliere di aggiungere o meno un account Xiaomi.

5. Selezionare le App e toccare **Utilizza blocco App**.

## 

È possibile anche attivare lo sblocco tramite impronta digitale.

### Aggiunta App a Blocco App

Utilizzare **Blocco App** per proteggere i dati delle singole App e la privacy.

- 1. Andare su limpostazioni > O App > Blocco App.
- 2. Inserire la password per aprire **Blocco App**.
- 3. Scegliere un'App e toccare on per bloccarla.

### **Suggerimento**

Toccare il campo di ricerca nella parte superiore dello schermo per cercare le App.

### Disabilitazione Blocco App

Rimuove la protezione da tutte le App insieme alla password di Blocco App.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Blocco App.
- 2. Toccare 🙆 nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Toccare oper disabilitare **Blocco App**.
- 4. Toccare **OK**.

### Gestione delle impostazioni di Blocco App

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Blocco App.
- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Gestire le impostazioni del Blocco App.
  - Toccare **Impostazioni blocco** per scegliere quando applicare il **Blocco App**. È necessario verificare la password di Blocco App quando si apre un'App protetta nel periodo previsto.
  - Toccare Nascondi contenuto della notifica per selezionare in quali App nascondere il contenuto delle notifiche. La funzione consente di vedere Hai un nuovo messaggio invece del contenuto effettivo quando si riceve una notifica.
  - Toccare on per abilitare Sblocca tutte le App in una volta.

### Gestione delle impostazioni della password del Blocco App

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🧿 App > Blocco App.

- 2. Toccare () nell'angolo in alto a destra del telefono.
- 3. Gestire le impostazioni della password del Blocco App.

• Toccare **Cambia tipo di password** per modificare il tipo di password di Blocco App e la password stessa.

• Toccare on per abilitare **Sblocco facciale**. È possibile aggiungere lo sblocco delle App con riconoscimento facciale.

Toccare per abilitare Aggiungi un account Xiaomi. Si consiglia di aggiungere il proprio account Xiaomi prima dell'uso di Blocco dell'App. Se si dimentica la password di Blocco App, è possibile reimpostarla con l'Account Xiaomi. In caso contrario, l'unica cosa da fare è eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

### Geolocalizzazione

La geolocalizzazione può utilizzare fonti come GPS, Wi-Fi, reti mobili e sensori per stimare la posizione del dispositivo.

#### Abilitazione dell'accesso alla posizione

Consente alle App che dispongono dell'autorizzazione di accesso alla posizione di ottenere le informazioni sulla posizione.

- 1. Andare su 🔕 Impostazioni > 📀 Posizione.
- 2. Toccare **()** per abilitare **Utilizzo posizione**.

### Suggerimento

È anche possibile scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra del telefono per abilitare Posizione nel Centro di controllo.

#### Modifica delle autorizzazioni di accesso alla posizione per le App

È possibile consentire o non consentire a un'App di accedere alla posizione sempre o solo

quando è in uso.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📀 Posizione > Autorizzazioni sulla posizione dell'App.
- 2. Toccare un'App per visualizzare le autorizzazioni di accesso alla posizione.
- 3. Modificare le autorizzazioni di accesso alla posizione dell'App.

#### 

Su alcuni modelli, toccare **Accesso dell'App alla posizione** per modificare le autorizzazioni di localizzazione dell'App.

#### Gestione dei servizi di geolocalizzazione

- 1. Andare su 🔕 Impostazioni > 📀 Posizione.
- 2. Toccare Servizi di localizzazione per gestire i servizi di localizzazione.
  - Toccare Avvisi di terremoto per controllare il servizio di localizzazione.
  - Toccare **Servizio di localizzazione di emergenza** per utilizzare il servizio di localizzazione di emergenza.
  - Toccare **Precisione della posizione di Google** per migliorare la precisione della posizione.
  - Toccare **Cronologia delle posizioni di Google** per visualizzare la cronologia delle posizioni in Google Apps.
  - Toccare **Scansione Wi-Fi** per consentire ad App e servizi di cercare reti Wi-Fi in qualsiasi momento, anche quando il Wi-Fi è disattivato.
  - Toccare **Scansione Bluetooth** per consentire ad App e servizi di cercare dispositivi nelle vicinanze in qualsiasi momento, anche quando il Bluetooth è disattivato.

#### Nota

Su alcuni modelli è possibile toccare **Condividi le informazioni sulla posizione con l'operatore** a tutti gli operatori per conoscere la propria posizione tramite la stazione base.

# Capitolo 12 Accessibilità

Le funzioni di accessibilità costituiscono un ausilio per le persone con difficoltà visive, fisiche, uditive e con altre esigenze.

# Impostazioni generali

### Abilitazione delle funzioni di scelta rapida dal menu Accessibilità

Il menù Accessibilità fornisce comode scelte rapide che consentono di controllare il telefono.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Menù di accessibilità nella pagina Impostazioni generali.
- 3. Toccare on per abilitare **Accessibilità scelte rapide menu**.

### Impostazione pulsante Accessibilità

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💬 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare il pulsante Accessibilità nella scheda Impostazioni generali.
- 3. Impostare il pulsante Accessibilità.
  - Toccare on per abilitare **Pulsante di accessibilità**.
  - Toccare Usa pulsante o gesti e scegliere di accedere alle funzioni di accessibilità con un pulsante o con i gesti.
  - Toccare **Misura** per impostare la dimensione del pulsante Accessibilità.
  - Toccare on per abilitare Sbiadire quando non in uso.
  - Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare la Trasparenza quando non in uso.

#### Abilitazione della funzione di scelta rapida dalla schermata di blocco

Consente l'attivazione delle funzioni di scelta rapida dalla Schermata di blocco. Tenere premuti entrambi i tasti del volume per alcuni secondi.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare on per abilitare **Scelta rapida dalla schermata di blocco**.

# Visione

### Utilizzo del TalkBack

TalkBack fornisce un feedback vocale in modo da poter utilizzare il telefono senza guardare lo

schermo. TalkBack è destinato a essere utilizzato in situazioni o da persone che presentano difficoltà di visione dello schermo.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.

2. Toccare **Visione** per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina **Visione**.

- 3. Toccare TalkBack.
- 4. Toccare oper abilitare Utilizza TalkBack.

5. Toccare **Consenti** e seguire le istruzioni sul display o ascoltare il TalkBack per eseguire le azioni.

### 

Per disattivare TalkBack, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti del volume.

Ora è possibile toccare lo schermo del telefono per ascoltare ad alta voce le parole o gli elementi.

### Abilitazione della funzione di scelta rapida per TalkBack

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Visione per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina Visione.
- 3. Toccare TalkBack.
- 4. Toccare o per abilitare **Scelta rapida TalkBack**.
- 5. Toccare **Permetti**.

### 

È possibile tenere premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume per attivare o disattivare TalkBack.

### Impostazione TalkBack

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Visione per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina Visione.
- 3. Andare su **TalkBack > Impostazioni**.
- 4. Impostare TalkBack.

È possibile impostare **Impostazioni di sintesi vocale**, **Verbosità**, **Suono e vibrazione** e personalizzare **Indicatore di messa a fuoco**, gesti, menu e altri elementi.

### Abilitazione della funzione di scelta rapida per Seleziona per pronunciare

Quando la funzione Seleziona per pronunciare è attiva, è possibile toccare elementi specifici sul display per ascoltare le parole ad alta voce.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare **Visione** per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina **Visione**.
- 3. Toccare Seleziona per pronunciare.
- 4. Toccare on per abilitare la scelta rapida Seleziona per pronunciare.
- 5. Toccare **Consenti** e seguire le istruzioni sul display per eseguire le azioni.

#### Impostazione della funzione Seleziona per pronunciare

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare **Visione** per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina **Visione**.
- 3. Andare su **Seleziona per pronunciare > Impostazioni**.
- 4. Impostare Seleziona per pronunciare.
  - Toccare Impostazioni di sintesi vocale per impostare il motore, la lingua, la velocità della voce e il livello del tono preferiti.
  - Toccare **()** per abilitare **Leggi in sottofondo**.
  - Toccare **()** per abilitare **Leggi il testo sulle immagini**.

#### Gestione dell'output della sintesi vocale

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Visione per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina Visione.
- 3. Toccare **Output sintesi vocale**.
- 4. Scegliere come gestire **Output sintesi vocale**.
  - Toccare Motore preferito per impostare il motore del servizio vocale.

- Toccare Lingua per selezionare Output sintesi vocale lingua.
- Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare Velocità di pronuncia.
- Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare **Tono**.

### Gestione del display

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare **Visione** per impostare gli screen reader e visualizzarli nella pagina **Visione**.
- 3. Scegliere come gestire il display.
  - Toccare **Dimensione visualizzazione** per selezionare la dimensione di visualizzazione dell'icona.
  - Toccare Ingrandimento per abilitare Scelta rapida ingrandimento. Scelta rapida ingrandimento consente di ingrandire rapidamente lo schermo per creare contenuti più visibili.
  - Toccare Correzione del colore per correggere i colori più adatti.
  - Toccare **Inversione di colore** per scurire gli schermi chiari o rendere più chiari gli schermi scuri.
  - Toccare on per abilitare **Rimuovi le animazioni**.

# Ascolto

### Utilizzo di Live Caption

Live Caption rileva il parlato sul dispositivo e genera automaticamente i sottotitoli.

Questa funzione attualmente supporta solo la lingua inglese.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Ascolto per regolare l'audio nella pagina Ascolto.
- 3. Toccare Live Caption.
- 4. Toccare on per abilitare **Utilizza Live Caption**.

#### Abilitazione audio in formato mono

Questa funzione combina i canali durante la riproduzione audio.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Ascolto per regolare l'audio nella pagina Ascolto.
- 3. Toccare on per abilitare **Audio mono**.

#### Regolazione del bilanciamento audio

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Ascolto per regolare l'audio nella pagina Ascolto.
- 3. Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare il **Bilanciamento dell'audio**.

#### Gestione delle preferenze per i sottotitoli

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.
- 2. Toccare Ascolto per regolare l'audio nella pagina Ascolto.
- 3. Toccare **Preferenze sottotitoli**.
- 4. Scegliere come gestire le preferenze dei sottotitoli.
  - Toccare on per abilitare Mostra sottotitoli.

• Toccare **Dimensioni e stile dei sottotitoli** per regolare la dimensione del testo e lo stile del sottotitolo.

#### Nota

Non tutte le App supportano le preferenze dei sottotitoli.

# **Azione fisica**

#### Abilitazione dell'accesso con interruttori

**Cambia accesso** consente di interagire il dispositivo HyperOS con uno o più interruttori invece del touch screen. **Cambia accesso** può essere utile se non è possibile interagire direttamente con il telefono. Utilizzare gli interruttori per selezionare gli elementi, scorrere, digitare e altro ancora.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.

2. Toccare **Azione fisica** per mettere a punto i controlli di interazione e il dispositivo di input nella pagina **Azione fisica**.

- 3. Toccare Accesso interruttore.
- 4. Toccare on per abilitare **Utilizza accesso interruttore**.
- 5. Toccare **Consenti** e seguire le istruzioni sul display per eseguire le azioni.

## Abilitazione della funzione di scelta rapida per l'accesso con interruttori

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.

2. Toccare **Azione fisica** per mettere a punto i controlli di interazione e il dispositivo di input nella pagina **Azione fisica**.

- 3. Toccare Accesso interruttore.
- 4. Toccare on per abilitare **Scelta rapida accesso interruttore**.

## Gestione dei controlli di interazione

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.

2. Toccare **Azione fisica** per mettere a punto i controlli di interazione e il dispositivo di input nella pagina **Azione fisica**.

- 3. Scegliere come gestire i controlli dell'interazione.
  - Toccare **Ritardo tocco e tocco continuo** per selezionare un tempo in cui un tocco continuo deve ricevere una risposta come tocco e tocco continuo.
  - Toccare **Periodo di reazione (timeout di accessibilità)** per selezionare un periodo di visualizzazione dei messaggi che richiedono un'azione.
  - Toccare on per abilitare Chiusura chiamata con pulsante di accensione.
  - Toccare on per abilitare **Rotazione automatica dello schermo**.

### Gestione del dispositivo di input

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💿 Altre impostazioni > Accessibilità.

2. Toccare **Azione fisica** per mettere a punto i controlli di interazione e il dispositivo di input nella pagina **Azione fisica**.

- 3. Scegliere come gestire il dispositivo di input.
  - Toccare Clic automatico (tempo di attesa) per selezionare il periodo in cui il cursore del mouse clicca automaticamente quando il cursore smette di muoversi per un certo periodo di tempo.
  - Toccare on per abilitare **Puntatore del mouse più grande**.

# Benessere digitale e controlli parentali

**Benessere digitale e controlli parentali** permette di ridurre le interruzioni dal telefono. È possibile aggiungere restrizioni sui contenuti e impostare altri limiti per aiutare i bambini a bilanciare il tempo trascorso osservando lo schermo.

#### Visualizzazione del tempo trascorso osservando lo schermo

È possibile controllare per quanto tempo viene utilizzato il telefono.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😣 Benessere digitale e controlli parentali.

2. Toccare il cerchio del pannello di controllo o **Pannello di controllo** per visualizzare il tempo trascorso osservando lo schermo.

#### Abilitazione della modalità riposo

Applicare la modalità riposo per silenziare il telefono e attivare lo schermo in bianco e nero prima di coricarsi. Con questa funzionalità verranno attivati solo gli avvisi degli allarmi e delle chiamate importanti.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😌 Benessere digitale e controlli parentali > Modalità

#### riposo.

- 2. Toccare **()** per abilitare **Non disturbare per la modalità Riposo**.
- 3. Toccare **Prossimo** per impostare l'ora e altre opzioni.
- 4. Toccare Fatto.

#### Abilitazione della modalità Focus

Applicare la modalità Focus per mettere in pausa le App fonte di distrazione e nascondere le notifiche.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😌 Benessere digitale e controlli parentali > Modalità

#### Focus.

- 2. Selezionare le App fonte di distrazione nell'elenco delle App.
- 3. Toccare **Attiva adesso**.

#### **Ö** Suggerimento

È anche possibile toccare **Stabilisci un programma** per impostare un periodo di tempo per la modalità Focus.

#### Impostazione dei controlli parentali

Con l'App **Family Link** i genitori possono supervisionare il telefono, tenere sotto controllo il tempo di utilizzo e impostare i limiti secondo le necessità, aggiungendo restrizioni ai servizi Google, come approvazioni delle App o filtri dei contenuti su **Google Play**.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 😣 Benessere digitale e controlli parentali.
- 2. Toccare **Imposta i controlli parentali** e seguire le istruzioni sul display per impostare i controlli parentali.

### Nota

Le istruzioni sul display portano alla pagina Google FamilyLink su **Play Store**. **Google Family Link** fornisce ai genitori le autorizzazioni per accedere ai telefoni dei propri figli. Effettuare il download e installare l'App sul proprio telefono e su quello del proprio figlio.

# Capitolo 13 Funzioni speciali

### Nota

Le seguenti funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli.

# Utilizzo delle finestre mobili

È possibile andare su limpostazioni > <a> Altre impostazioni > Finestre mobili per sapere</a> come aprire le notifiche in una finestra mobile.

<b>Apertura finestre mobili</b> Tenere premuto, quindi tirare verso il basso la barra delle azioni di una notifica.
<b>Ridimensionamento finestre</b> Trascinare le finestre dagli angoli per ridimensionarle.
<b>Spostamento e chiusura finestre mobili</b> Trascinare la finestra dal bordo superiore per spostarla o toccare nello stesso punto per chiuderla.
Visualizzazione finestre mobili in modalità schermo intero Tenere premuto, quindi tirare verso il basso la barra delle azioni di una finestra mobile.
Nascondere le finestre mobili Trascinare rapidamente l'App sul lato dello schermo per nasconderla.
<b>Riduzione a icona di un'App *</b> Tenere premuta la parte inferiore della finestra e trascinala nell'angolo superiore destro.

# Nota

\* Funziona solo quando la navigazione di sistema è impostata sui gesti.

# Abilitazione barra laterale

Scorrere sulla barra laterale per aprire una seconda App.

- 1. Andare su limpostazioni > OAltre impostazioni > Finestre mobili > Barra laterale.
- 2. Selezionare gli scenari di attivazione della barra laterale.

- Toccare O per abilitare Mostra sempre.
- Toccare o per abilitare **Mostra durante il gioco**.
- Toccare o per abilitare **Mostra durante la riproduzione video**.

Apertura di un'App nella barra laterale



- 1. Scorrere l'indicatore della barra laterale verso destra per aprire la **Barra laterale**.
- 2. Toccare un'App nella barra laterale.

### **Suggerimento**

È anche possibile aggiungere un'App alla **Barra laterale**.

# Apertura di un'App in una finestra mobile

È possibile aprire un'App in una finestra mobile senza interrompere l'esperienza di gioco.

- 1. Aprire un gioco in **📃 Game Turbo**.
- 2. Scorrere verso destra la barra laterale per aprire la **Barra laterale**.
- 3. Toccare l'icona di un'App per aprirla in una finestra mobile.

### 

Per sapere come spostare le finestre mobili, come visualizzare le finestre mobili in modalità a schermo intero, come ridurre a icona le finestre mobili o come ridurre a icona un'App, vedere Utilizzo delle finestre mobili per maggiori informazioni.

# Gestione scelta rapida finestre mobili

- 1. Aprire un gioco in **📃 Game Turbo**.
- 2. Scorrere verso destra la barra laterale per aprire la **Barra laterale**.
- 3. Toccare 🖶 nell'elenco delle applicazioni.
- 4. Scegliere come gestire le funzioni di scelta rapida alle finestre mobili delle App.
  - Toccare 🕂 per aggiungere l'App alle funzioni di scelta rapida delle finestre mobili.
  - Toccare 😑 per rimuovere l'App dalle funzioni di scelta rapida delle finestre mobili.
- 5. Toccare Fatto.

#### Nota

- È possibile aggiungere fino a 10 applicazioni.
- Tenere premute le icone delle App per riorganizzare le posizioni.

## Strumenti

È possibile usare la **Barra laterale** per le impostazioni rapide quando si accede a un gioco o si riproduce un video.

#### Nota

• Alcuni modelli presentano una **Barra laterale** con caratteristiche più potenti e diversificate. Verificare se le funzionalità sono disponibili sul proprio telefono.

• Il nome dell'interfaccia utente per la funzionalità potrebbe essere **Barra laterale** o **Strumenti** a seconda del dispositivo.

#### Utilizzo degli strumenti in Game Turbo

- 1. Aprire un gioco in 🦰 Game Turbo.
- 2. Scorrere verso destra l'indicatore della barra laterale per aprire Strumenti.
- 3. Utilizzare le funzionalità degli strumenti.
  - Toccare Cancella la memoria per liberare più spazio per i giochi.
  - Toccare Libera spazio di archiviazione per eseguire una pulizia profonda.
  - Toccare **Aumento** per migliorare le prestazioni del gioco.
  - Toccare Non disturbare per limitare le notifiche mobili.

- Toccare **Screenshot** per acquisire una schermata di un gioco.
- Toccare **Documentazione** per registrare un video di un gioco.
- Toccare Impostazioni per impostare Game Turbo.
- Toccare **Nessuno** per scegliere se rendere più luminoso o saturare lo schermo.

• Toccare **Spegni schermo** per spegnere lo schermo ma tenere il gioco in esecuzione in background.

- Toccare **Trasmetti** per trasmettere lo schermo su un altro dispositivo.
- Toccare Wi-Fi per attivare e disattivare rapidamente il Wi-Fi.
- Toccare **Commenti on-screen** per vedere le notifiche di altre applicazioni senza uscire dal gioco.
- Toccare **Cambia voce** per cambiare la voce della riproduzione vocale.
- Toccare **Timer** per impostare i timer.

#### Utilizzo degli strumenti video

- 1. Riprodurre un video in 🎦 Galleria.
- 2. Scorrere verso destra la barra laterale per aprire **Strumenti video**.
- 3. Utilizzare le funzionalità degli strumenti.
  - Toccare **Documentazione** per registrare un video di un gioco.
  - Toccare **Screenshot** per acquisire una schermata di un gioco.
  - Toccare **Trasmetti** per trasmettere lo schermo su un altro dispositivo.
  - Toccare **Riproduci l'audio del video a schermo spento** per bloccare lo schermo ma riprodurre l'audio in background.
  - Toccare **Alta qualità** per visualizzare automaticamente il video con una risoluzione più alta quando la risoluzione del video è inferiore o uguale a 720p.
  - Toccare **Stile** per visualizzare il video con diversi effetti filtro.
  - Toccare **Fotografia** per esaltare il contorno. La funzione non è attiva quando la risoluzione video è superiore a 4K.

 Toccare Dolby Atmos per migliorare gli effetti sonori come i dialoghi o la riproduzione stereo.

# Impostazione dell'assistente della fotocamera anteriore

Permette di applicare gli effetti di fotoritocco o di regolare la luce quando si utilizza la fotocamera anteriore.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💽 Altre impostazioni > Assistente fotocamera anteriore.
- 2. Toccare O abilitare Assistente fotocamera anteriore.
- 3. Scegliere come impostare l'assistente della fotocamera anteriore.
  - Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare la luminosità della luce di riempimento anteriore.
  - Toccare O abilitare Fotoritocco per le videochiamate.

# Passaggio sul secondo spazio

È possibile creare uno spazio separato nel telefono in cui utilizzare account e ID diversi e archiviare dati. I dati nel Secondo spazio non influiscono sullo spazio principale.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💽 Altre impostazioni > Secondo spazio.
- 2. Toccare Attiva secondo spazio.
- 3. Toccare **Continua**.
- 4. Selezionare il modo con cui passare da uno spazio all'altro.
  - Toccare Utilizza password.
  - Toccare Utilizza scelta rapida.
- 5. Toccare **Continua** per impostare la password per il secondo spazio.

### Nota

- Le password dei due spazi devono essere diverse. Nello spazio principale, è possibile inserire la password del secondo spazio nella schermata di blocco per accedere al secondo spazio.
- È possibile toccare **Salta** se si sceglie **Utilizza scelta rapida** per passare da uno spazio all'altro senza password.

Dopo aver abilitato Secondo spazio viene visualizzata l'icona dell'interruttore nella schermata

Home del telefono. Toccare 🚺 per passare allo spazio principale.

# Misurazione della frequenza cardiaca

È possibile utilizzare il sensore di impronte digitali per misurare la frequenza cardiaca.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Altre impostazioni > Frequenza cardiaca.
- 2. Coprire il sensore di impronte digitali 6 con il dito per 15 secondi.

Il risultato viene visualizzato sul display.

# Controllo genitori

1 Informazioni sul Controllo genitori

Il Controllo genitori è facile da configurare e consente di limitare l'accesso alle applicazioni inappropriate e di impedire ai bambini di installare appllicazioni indesiderate. In questa guida scoprirai come impostare rapidamente il Controllo genitori per rendere i tuoi dispositivi sicuri per l'uso dei bambini. Inoltre, il Controllo genitori offre ai dispositivi un sistema di protezione completa di cybersicurezza contro minacce da malware e altri virus quando i bambini esplorano il mondo on-line.

2 Impostazione del Controllo genitori al momento della configurazione iniziale

Abilitazione del Controllo genitori

Per abilitare il Controllo genitori sul dispositivo al momento della configurazione iniziale, procedi come segue:

- 1. Accendi il nuovo dispositivo.
- 2. Esegui la configurazione iniziale, come le impostazioni della lingua e della rete, per preparare il dispositivo.
- 3. In Attiva Controllo genitori, tocca 🔘 per attivare Attiva Controllo genitori.
- 4. In **Impostare la password per il Controllo genitori**, traccia una sequenza e impostala come password, traccia di nuovo la sequenza per impostarla.
- 5. Inserisci una password di 4 cifre e tocca 🕗.
- 6. Inserisci la password a 4 cifre e tocca 🕗 di nuovo.
- 7. In **Aggiungi l'e-mail al Controllo genitori**, inserisci un'e-mail dove riceverai la password di ripristino nel caso in cui dimentichi la password.

Seleziona le applicazioni su cui abilitare il Controllo genitori

Per selezionare le applicazioni del dispositivo su cui abilitare il Controllo genitori al momento della configurazione iniziale, procedi come segue:

1. In **Seleziona le app da gestire**, tocca 🕑 per selezionare le applicazioni su cui vuoi abilitare il Controllo genitori.

2. Scorri verso l'alto o verso il basso sullo schermo e seleziona altre applicazioni su cui applicare il Controllo genitori.

3. Tocca > per confermare la selezione.

3 Impostazione del Controllo genitori in Impostazioni

Dopo la configurazione iniziale di Controllo genitori, puoi anche modificare le impostazioni nelle **Impostazioni** del tuo dispositivo.

# 1 Nota

Quanto segue presuppone che il Controllo genitori sia stato abilitato al momento della configurazione iniziale. Se non è stato abilitato durante la configurazione iniziale, vai su 🔕 Impostazioni > 💿 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori e tocca Attiva per abilitare la funzione.

# Cambia la password

Esistono tre tipi di password utilizzate per sbloccare il dispositivo: sequenza di blocco, PIN e password alfanumerica. È possibile utilizzare una qualsiasi di queste per il Controllo genitori.

Modifica sequenza

Per modificare una sequenza:

- 1. Vai su 🙆 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Tocca 💿 Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 4. Tocca **Cambia la password**, quindi **Sequenza** e modifica la sequenza.

# 1 Nota

Per tracciare la sequenza collega almeno 4 punti.

### Modifica PIN

Per modificare il PIN:

- 1. Vai su 🕘 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Tocca 🗿 Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 4. Tocca **Cambia la password**, quindi **PIN** e modifica il PIN.

### 1 Nota

Il nuovo PIN non può essere uguale al PIN preimpostato.

Cambia la password

Per modificare una password alfanumerica:

- 1. Vai su 🙆 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Tocca 🗿 Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 4. Tocca **Cambia la password**, quindi **Password** e modifica la password alfanumerica.

# 1 Nota

La nuova password alfanumerica deve contenere da 4 a 11 caratteri.

# Aggiungi e-mail

Per attivare un'e-mail dove ricevere la password di ripristino nel caso in cui si sia dimenticata la password, procedi come segue:

- 1. Vai su 🙆 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Tocca 🗿 Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 4. Tocca O per abilitare **Aggiungi e-mail**.
- 5. Inserisci un indirizzo e-mail e un codice di verifica, quindi tocca **OK**.

### Revoca del consenso

La revoca del consenso all'Informativa sulla privacy del Controllo genitori viene considerata come un rifiuto dei servizi di Controllo genitori. Scegliere il consenso con attenzione.

Per revocare il consenso:

- 1. Vai su 🙆 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Tocca 🔘 Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 4. Tocca **Revoca del consenso**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede la conferma.

5. Al termine del conto alla rovescia, tocca **Revoca**.

4 Utilizzo delle applicazioni con Controllo genitori abilitato

Per le applicazioni su cui è abilitato il Controllo genitori, i bambini possono aprirle solo dopo aver inserito la password di sblocco. Per evitare che i bambini abbiano accesso ad app indesiderate, abilitare il Controllo genitori su queste app.

Apri app

1. Nella schermata iniziale del dispositivo, tocca un'app su cui è abilitato il Controllo genitori, ad esempio Google Chrome.

2. All'apertura dell'app, viene visualizzata una schermata che chiede di verificare la password per il Controllo genitori.

3. Verificare la password per il Controllo genitori.

Installa app

Se è stato abilitato il Controllo genitori **Xiaomi App Mall** o **Google Play Store**, l'installazione di qualsiasi nuova app richiede lo sblocco della password.

Per installare un'app:

1. Nella schermata iniziale, tocca Xiaomi App Mall o Google Play Store.

2. All'apertura dell'app, viene visualizzata una schermata che chiede di verificare la password per il Controllo genitori.

3. Verificare la password per il Controllo genitori.

4. Trovare l'app desiderata e tocca **Installa**.

# 1 Nota

Quando un bambino apre un browser Internet e cerca di installare un'app dal browser, viene richiesta la password per il Controllo genitori.

### Disinstalla app

Per disinstallare un'app su cui è abilitato il Controllo genitori, procedi come segue:

- 1. Nella schermata iniziale, tocca e tieni premura l'app che vuoi disinstallare.
- 2. Quando appare il menu di scelta rapida, tocca 🗇.

A volte viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede la conferma. In questo caso, tocca **Disinstalla**.

5 Disabilita il Controllo genitori

Il Controllo genitori può essere disabilitato per un'applicazione specifica o per tutte le applicazioni.

Disabilita Controllo genitori per un'app specifica

- 1. Vai su 🙆 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Trova l'applicazione su cui vuoi disabilitare il Controllo genitori in Applicazioni e tocca

D.

Disabilita Controllo genitori per tutte le applicazioni

- 1. Vai su 🙆 Impostazioni > 💽 Impostazioni aggiuntive > Controllo genitori.
- 2. Verificare la password per il Controllo genitori.
- 3. Tocca 🔵 per disabilitare Controllo genitori.

Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede la conferma.

4. Tocca **OK**.

# Capitolo 14 Riavvio, aggiornamento, reimpostazione e ripristino

### Spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il **Pulsante di accensione** finché non viene visualizzato il menu delle funzioni.

2. Toccare 💿 Spegni.

Nota

secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

# Riavvio del telefono

1. Tenere premuto il **pulsante di accensione** finché non viene visualizzato il menu delle funzioni.

2. Toccare **Riavvio**.

# Aggiornamento di HyperOS alla nuova versione

Aggiornare il sistema HyperOS all'ultima versione per utilizzare le funzionalità più recenti.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📘 Info sul telefono.
- 2. Cliccare Informazioni Versione HyperOS.
- 3. Toccare **Controlla gli aggiornamenti** per aggiornare HyperOS all'ultima versione.

## Nota

Il sistema notifica la disponibilità di una nuova versione HyperOS. È possibile accedere alla pagina di aggiornamento dalla notifica e scegliere se effettuare o meno l'aggiornamento.

# Aggiornamento delle App di sistema

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🚹 Aggiornamento delle App di sistema.
- 2. Controllare gli aggiornamenti disponibili delle App e aggiornare le App di sistema.

# Gestione dell'updater delle App di sistema

È possibile scegliere di aggiornare le App solo quando se si è connessi alla rete Wi-Fi.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 🚺 Aggiornamento delle App di sistema > 🚦 >

### Impostazioni.

- 2. Scegliere come gestire **Aggiornamento delle App di sistema**.
  - Toccare on per abilitare **Mostra notifiche di aggiornamento**.
  - Toccare Aggiornamenti automatici per scegliere Non aggiornare o Aggiorna tramite Wi-Fi.

# Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei dati salvati sul dispositivo e sul computer. È anche

possibile eseguire il backup dei dati su Xiaomi cloud.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📘 Info sul telefono.
- 2. Toccare **Backup e ripristino**.
- 3. Esegui il backup e il ripristino degli elementi locali e su cloud.

# 

È necessario connettersi a Internet: la funzione richiede alcune autorizzazioni per poter essere completata.

# Ripristino alle impostazioni di fabbrica

È possibile rimuovere tutti i dati dal telefono e ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono.

1. Andare su 🙆 Impostazioni > 📘 Info sul telefono.

2. Toccare Ripristino alle impostazioni di fabbrica e seguire le istruzioni sul display.

# Nota

Eseguire il backup degli elementi importanti come account, contatti, foto e video, App, dati della scheda SD e di altri elementi.

# Capitolo 15 Informazioni sul dispositivo e sugli account

# Informazioni sul telefono

È possibile andare su 🙆 Impostazioni > 📘 Informazioni sul telefono per visualizzare

informazioni quali la versione di HyperOS, dati importanti sulla sicurezza, certificazioni e altre informazioni.

# Estensione della memoria

È possibile andare su 🙆 Impostazioni > 🖸 Altre impostazioni > Estensione della memoria

per aggiungere più RAM occupando spazio di archiviazione.

# 

Utilizzare questa funzione solo se lo spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo è sufficiente.

# Account Xiaomi

L'account Xiaomi costituisce il metodo di autenticazione utilizzato per i dispositivi Xiaomi.

Funziona con HyperOS, Xiaomi Cloud, Xiaomi Community e altri servizi. È possibile andare su Impostazioni > Im Account Xiaomi per accedere con il proprio account Xiaomi.

# Google

È possibile andare su 🙆 Impostazioni > G Google per accedere con il proprio account Google

e impostare le preferenze dei servizi come annunci, compilazione automatica e dispositivi e condivisione sul telefono.

# Account e sincronizzazione

È possibile sincronizzare il calendario, i contatti, i drive, la posta e altre informazioni di Google e di altri account.

# Abilitazione della sincronizzazione automatica dei dati

Tutte le modifiche apportate ai propri account sul web verranno automaticamente copiate sul dispositivo.

- 1. Andare su 🙆 Impostazioni > 💽 Altre impostazioni > Sincronizzazione degli account.
- 2. Toccare on per abilitare **Sincronizzazione automatica dei dati**.
- 3. Toccare OK.
- 4. Toccare **Sincronizzazione** nella finestra pop-up.

#### Nota

È anche possibile toccare **Sincronizza ora** nella parte inferiore del telefono per sincronizzare manualmente i dati.

#### Abilitazione della funzione Solo Wi-Fi

L'account sincronizza i dati solo quando si è connessi alla rete Wi-Fi.

- 1. Andare su limpostazioni > Impostazioni > Sincronizzazione degli account.
- 2. Toccare oper abilitare **Solo Wi-Fi**.

#### Nota

È necessario abilitare Sincronizzazione automatica dei dati prima di abilitare Solo Wi-Fi.

# Servizi e feedback

È possibile andare su limpostazioni > I Feedback per cercare informazioni sui problemi e inviare dei feedback. Vedere Servizi e feedback per maggiori informazioni.

# Dichiarazione di esclusione di responsabilità

La presente guida generale per l'utente è pubblicata da Xiaomi o dalla propria società affiliata locale. Miglioramenti e modifiche a questa guida per l'utente, resi necessari da errori tipografici, imprecisioni relative alle informazioni correnti o miglioramenti a programmi e/o apparecchiature, possono essere apportati da Xiaomi in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno tuttavia integrate nelle nuove edizioni online della presente guida per l'utente (consultare i dettagli alla pagina Web www.mi.com/global/service/userguide).

Poiché questa guida generale per l'utente descrive le funzionalità complete dei telefoni Xiaomi, l'aspetto, le caratteristiche, le prestazioni, le procedure operative e i parametri di configurazione del dispositivo potrebbero differire da modello a modello. Le illustrazioni, compresi, ma non in via limitativa, il colore, le dimensioni, le immagini e le icone, potrebbero essere leggermente diverse da quelle effettive del telefono. Tutte le immagini del presente manuale sono solo di riferimento.