





Redmi Pad SE
Lynvejledning



Tak, fordi du valgte Redmi Pad SE

Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at tænde enheden. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere enheden. Du kan finde flere oplysninger på vores officielle websted: www.mi.com/global/service/userguide

MIUI

Vores specialdesignede Android-baserede operativsystem, MIUI, er forudinstalleret på Redmi Pad SE. Det leverer regelmæssige opdateringer og brugervenlige funktioner baseret på forslag fra mere end 200 millioner aktive brugere i hele verden. Du kan finde flere oplysninger på en.miui.com

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Der skal træffes særlige foranstaltninger for at bortskaffe dette produkt på en sikker måde. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU.

For at undgå at skade miljøet eller menneskers sundhed på grund af forkert bortskaffelse af affald og for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer bedes du genbruge på en ansvarlig måde. Du genbruger din enhed på en forsvarlig måde ved at anvende systemer til returnering og afhentning eller ved at kontakte den forhandler, hvor enheden oprindeligt blev købt.

FORSIGTIG

FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.



Undlad at lytte med høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå høreskader.

Yderligere sikkerhedsoplysninger og sikkerhedsforanstaltninger findes på følgende link: www.mi.com/en/certification

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs alle sikkerhedsoplysninger nedenfor, før du bruger enheden:

- Brug af uautoriserede kabler, strømadaptere eller batterier kan forårsage brand, eksplosion eller udgøre andre risici.
- Brug kun godkendt tilbehør, der er kompatibelt med din enhed.
- Denne enheds driftstemperaturområde er 0 °C til 40 °C. Brug af enheden i et miljø uden for dette temperaturområde kan beskadige den.
- For at undgå at beskadige batteriet eller enheden må du ikke selv forsøge at udskifte batteriet, hvis din enhed er udstyret med et indbygget batteri.

- Oplad kun denne enhed med det medfølgende eller autoriserede kabel og den medfølgende eller autoriserede strømadapter. Brug af andre adaptere kan forårsage brand eller elektrisk stød og beskadige enheden og adapteren.
- Når opladningen er fuldført, skal du frakoble adapteren fra både enheden og stikkontakten. Oplad ikke enheden i mere end 12 timer.
- Batteriet skal genbruges eller bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Forkert håndtering af batteriet kan forårsage brand eller eksplosion. Bortskaf eller genbrug enheden, dens batteri og tilbehør i henhold til lokale bestemmelser.
- Du må ikke skille batteriet ad, slå på det, smadre det eller brænde det. Hvis batteriet ser deformeret eller beskadiget ud, skal du straks stoppe med at bruge det.
 - Kortslut ikke batteriet, da det kan medføre overophedning, forbrændinger eller anden personskade.
 - Anbring ikke batteriet i omgivelser med høj temperatur.
 - Overophedning kan forårsage eksplosion.
 - Du må ikke skille batteriet ad, slå på det eller smadre det, da det kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion.
 - Brænd ikke batteriet, da det kan forårsage brand eller eksplosion.
 - Hvis batteriet ser deformeret eller beskadiget ud, skal du straks stoppe med at bruge det.
- Du må ikke fjerne eller lave ændringer af batteriet. Afmontering eller reparation af batteriet må kun udføres af et af producentens autoriserede servicecentre.
- Hold enheden tør.
- Forsøg ikke selv at reparere enheden. Hvis nogen dele af enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Mi-kundeservice eller medbringe din enhed til et autoriseret servicecenter.
- Tilslut andre enheder i henhold til deres brugsanvisninger. Slut ikke inkompatible enheder til denne enhed.
- Til vekselstrøms-/jævnstrømsadaptere skal stikkontakten installeres i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.



Sikkerhedsforanstaltninger

- Overhold alle gældende love og regler, der begrænser brugen af tablets i specifikke situationer og miljøer.
- Brug ikke din tablet på tankstationer, i eksplosive atmosfærer eller i potentielt eksplosive omgivelser, herunder områder med brændstofpåfyldning, under dæk på både, på brændstof- eller kemikalieanlæg eller i områder, hvor luften kan indeholde kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Overhold alle opsatte skilte om at slukke trådløse enheder såsom din tablet eller andet radioudstyr. Sluk din tablet eller trådløse enhed, når du opholder dig i et sprængningsområde eller i områder, hvor der er krav om, at "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" er slukkede for at undgå potentielle farer.
- Brug ikke din tablet på operationsstuer, skadestuer eller intensivafdelinger på hospitaler. Overhold altid alle regler og bestemmelser for hospitaler og sundhedscentre. Hvis du har en medicinsk enhed, skal du kontakte din læge og producenten af enheden for at finde ud af, om din tablet

kan forstyrre enhedens drift. For at undgå potentiel interferens med en pacemaker skal du altid opretholde en afstand på mindst 15 cm mellem din tablet og pacemakeren. For at undgå interferens med medicinsk udstyr må du ikke bruge din tablet i nærheden af høreapparater, øresnegsimplantater eller andre lignende enheder.

- Overhold alle fysikkerhedsbestemmelser, og sluk din tablet om bord på fly, når det kræves.
- Når du kører i et køretøj, må du kun bruge din tablet i overensstemmelse med relevante færdselslove og -bestemmelser.
- For at undgå at blive ramt af lyn må du ikke bruge din tablet udendørs under tordenvejr.
- Brug ikke din tablet på steder med høj luftfugtighed, f.eks. badeværelser. Det kan medføre elektrisk stød, skade, brand og beskadigelse af opladeren.

Sikkerhedserklæring

Opdater din tablets operativsystem ved hjælp af den indbyggede funktion til softwareopdatering, eller besøg et af vores autoriserede servicecentre. Opdatering af software via andre metoder kan beskadige enheden eller medføre tab af data, sikkerhedsproblemer og andre risici.

EU-regler

Overensstemmelseserklæring med radioudstyrsdirektivet



Xiaomi Communications Co., Ltd. erklærer hermed, at denne tablet med Bluetooth og Wi-Fi 23073RPBFG overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.mi.com/en/certification

Oplysninger om eksponering for radiofrekvens (SAR)

Denne enhed overholder SAR-grænserne (specifik absorptionshastighed) for befolkningen/ukontrolleret eksponering (lokaliseret 10 gram SAR for krop, grænse: 2,0 W/kg), der er specificeret i Rådets henstilling 1999/519/EF, ICNIRP-retningslinjerne og Radioudstyrsdirektivet (Direktiv 2014/53/EU).

Under SAR-test blev denne enhed indstillet til at sende ved det højeste certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

Når enheden fastgøres i nærheden af kroppen, skal der bruges en bælteclips eller et hylster, som ikke indeholder metalliske komponenter. Overholdelse af eksponering for radiofrekvens er ikke blevet testet eller certificeret med tilbehør indeholdende metal, der bæres på kroppen, og brug af sådant tilbehør bør undgås.

Certificeringsoplysninger (højeste SAR)

SAR-grænse på 10 g: 2,0 W/kg,
SAR-værdi: Krop: 0,974 W/Kg (0 mm afstand).

Juridiske oplysninger

Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemslande.
Overhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges.
Denne enhed må kun anvendes indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz i:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,
MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR:

Begrænsninger på 2,4 GHz-båndet:

Norge: Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny-Ålesund.

Sørg for, at de anvendte strømadaptere er i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser samt internationale og regionale sikkerhedsstandarder.

Frekvensbånd og strøm

Denne tablet har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvenseffekt:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz-bånd: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 til 5250 MHz: 23 dBm, 5250 til 5350 MHz: 23 dBm,
5470 til 5725 MHz: 23 dBm, 5725 til 5850 MHz: 14 dBm

E-mærkat

Denne enhed har en elektronisk mærkat til certificeringsoplysninger.
For at få adgang til den skal du gå til Indstillinger > Om tablet > Certificering eller åbne Indstillinger og skrive "Certificering" i søgefeltet.

Model: 23073RPBFG

2307 angiver, at dette produkt vil blive lanceret efter juli 2023.

Model : MDY-14-EQ / MDY-09-EW

Du kan finde flere oplysninger om Adapter på vores officielle websted:
www.mi.com/global/service/userguide

Ansvarsfraskrivelse

Denne lynstartsvejledning er udgivet af Xiaomi eller dennes lokale søsterselskab. Xiaomi kan til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og ændringer af denne vejledning på grund af typografiske fejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil dog blive indarbejdet i nye onlineudgaver af lynstartsvejledningen (se detaljer på www.mi.com/global/service/userguide). Alle illustrationer er kun til illustrationsformål og afspejler muligvis ikke nøjagtigt den aktuelle enhed.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producentens postadresse:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085

Mærke: Redmi Model: 23073RPBFG

© Xiaomi Inc. Alle rettigheder forbeholdes.