




Redmi Smart Pen

Trumpoji naudojimosi pradžios instrukcija



* Pakuotėje yra atsarginis rašiklio antgalis. Atsargiai ištraukite seną antgalį, kad pakeistumėte



Dėkojame, kad renkatės „Redmi Smart Pen“

Šis gaminys yra suderinamas su „Redmi Pad Pro / Redmi Pad Pro 5G“

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamumą, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje: www.mi.com/global/service/userguide

Suporinimas ir įkrovimas

Šis įrenginys susiejamas su planšetiniu kompiuteriu per „Bluetooth“: paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę pagrindinį arba papildomą mygtuką planšetiniame kompiuteryje pamatę „Bluetooth“ iššokantį langą.

Įkraukite savo įrenginį su USB C tipo įkrovikliu.

Dėl papildomos informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje adresu: www.mi.com/global/service/userguide

EEIA



Siekiant saugiai išmesti šį gaminį, būtina imtis specialių atsargumo priemonių. Šis ženklas nurodo, kad ES šį gaminį draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų išmetimo ir siekiant skatinti tvarų pakartotinį išteklių naudojimą, perdirbkite atsakingai. Jei norite, kad įrenginys būtų perdirbtas saugiai, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote įrenginį.

DĖMESIO

KYLA SPROGIMO GRĖSMĖ, JEI AKUMULIATORIUS BUS PAKEISTAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI. PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE VADOVAUDAMIESI INSTRUKCIJOMIS.

Papildomos saugos informacijos ir atsargumo priemonės galite rasti šioje nuorodoje: www.mi.com/en/certification

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, perskaitykite visą saugos informaciją:

- Naudojant nepatvirtintus laidus, maitinimo adapterius ar baterijas gali kilti gaisras, gali įvykti sprogitas arba kilti kitų grėsmių.
- Naudokite tik patvirtintus ir su jūsų įrenginiu suderinamus priedus.
- Pasibaigus įkrovai, atjunkite adapterį tiek iš įrenginio, tiek iš maitinimo išvesties. Neįkraukite savo įrenginio ilgiau nei 12 valandų.
- Šio įrenginio veikimo temperatūros diapazonas yra nuo 0°C iki 40°C. Naudodami šį įrenginį aplinkoje, kuri yra už šio temperatūros diapazono ribų, galite jį sugadinti.
- Jei įrenginys pateikiamas su integruota baterija, kad nepažeistumėte baterijos arba įrenginio, nekeiskite baterijos patys.
- Baterija turi būti išmetamas ir perdirbamas atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Dėl netinkamo elgesio su baterija, gali kilti gaisras arba gali įvykti sprogitas. Įrenginį, jo bateriją ir kitus priedus išmeskite arba atiduokite perdirbti vadovaudamiesi vietiniais įstatymais.
- Neardykite, nedaužykite, netraiškykite ir nedeginkite baterijos. Jei baterija atrodo deformuota arba pažeista, nedelsdami nutraukite jos naudojimą.
 - Apsaugokite bateriją nuo trumpojo sujungimo, nes galimas perkaitimas, nudegimas arba kiti sužeidimai.
 - Nepalikite baterijos aplinkoje, kuriai būdinga aukšta temperatūra.
 - Perkaitimas gali sukelti sprogitą.
 - Neardykite, nedaužykite ir netraiškykite baterijos, nes ji gali ištekėti, perkaisti arba sprogti.
 - Nedeginkite baterijos, nes galite sukelti gaisrą arba sprogitą.
 - Jei baterija atrodo deformuota arba pažeista, nedelsdami nutraukite jos naudojimą.
- Naudotojui negalima išimti arba keisti baterijos. Baterijos išėmimo ir remonto darbus gali atlikti tik gamintojo įgalioti remonto centrai.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys visada būtų sausas.
- Nebandykite remontuoti įrenginio patys. Jei kuri nors įrenginio dalis tinkamai neveikia, kreipkitės į „Mi“ klientų aptarnavimo tarnybą arba pristatykite įrenginį į įgaliotą remonto centrą.
- Kitus įrenginius prijunkite vadovaudamiesi šių įrenginių instrukcijomis. Prie šio įrenginio neįjunkite nesuderinamų įrenginių.
- Jūsų įrenginys nėra žaistas. Kaip ir su visais elektros gaminiais, tvarkant ir

naudojant elektros gaminius reikia laikytis atsargumo priemonių, kad būtų sumažintas nusikrėtimo elektra pavojus. Jei tėvai nusprendžia leisti vaikams naudotis įrenginiu, jie turėtų įspėti savo vaikus apie galimą pavojų naudojantis šiuo įrenginiu ir tvarkant įrenginį.

- Dėl AC/DC adapterių, kištukinis lizdas įrengiamas netoli įrangos ir turi būti lengvai pasiekiamas.



Saugos priemonės

- Laikykitės visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, ribojančių įrenginio naudojimą konkrečiose situacijose ir aplinkoje.
- Nenaudokite įrenginio ligoninių operacinėse, greitosios pagalbos skyriuose ar intensyviosios terapijos skyriuose. Visada vadovaukitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų taisyklėmis ir nuostatomis. Jei naudojate medicininį įrenginį, pasikonsultuokite su savo gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad būtų nustatyta, ar Jūsų įrenginys gali trikdyti medicininio įrenginio veikimą. Kad išvengtumėte galimų širdies stimulatoriaus trikdžių, visada išlaikykite mažiausiai 15 cm atstumą tarp prietaiso ir širdies stimulatoriaus. Kad išvengtumėte medicininės įrangos trikdžių, nenaudokite prietaiso šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų ar kitų panašių prietaisų.
- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra daug drėgmės, pavyzdžiui, vonios patalpoje. Taip darydami galite nusikrėsti elektra, galite susižaloti, gali kilti gaisras arba gali būti sugadintas įkroviklis.

ES reglamentas

RĮD atitikties deklaracija



„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis gaminytis 24048MP07G atitinka pagrindinius RD direktyvos 2014/53/ES ir RoHS direktyvos 2011/65/ES reikalavimus bei kitas atitinkamas nuostatas.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.mi.com/en/certification



Informacija apie RD poveikį

Ši įranga atitinka spinduliuotės poveikio ribas ir turi labai mažus radijo dažnių energijos lygius, kurie laikomi atitinkančiais reikalavimus neatliekant savitojo sugerties koeficiento (SAR) tyrimų.

Teisinė informacija

Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse.

Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.

Apribojimai 2,4 GHz dažnių juostoje:

Norvegija: Šis poskyris netaikomas geografinėi vietai, esančiai 20 km spinduliu nuo Niu Olensiundo centro.

Dažnių juostos ir galia

Šis įrenginys siūlo šias dažnių juostas tik ES zonose ir didžiausią radijo dažnių galią: 2.4GHz „Bluetooth“: 6 dBm

ES BATERIJŲ IŠMETIMO INFORMACIJA



Šis simbolis skirtas tik ES valstybėms. Šis simbolio ženklas atitinka Direktyvos 2006/66/EB 20 straipsnį Informacija galutiniams vartotojams ir II priedą. Jūsų gaminytis sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir (arba) panaudoti pakartotinai. Šis simbolis reiškia, kad baterijas ir akumuliatorius, pasibaigus jų tarnavimo laikui, reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Europos Sąjungoje veikia atskiros panaudotų baterijų ir akumuliatorių surinkimo sistemos. Tinkamai išmeskite baterijas ir akumuliatorius vietiniame bendruomenės atliekų surinkimo / perdirbimo centre. Padėkite tausoti aplinką, kurioje gyvename!

PAREIŠKIMAS DĖL REGLAMENTAVIMO

Federalinės ryšių komisijos (FCC) pranešimas: Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Jo veikimas priklauso nuo tolesnių dviejų sąlygų:

- (1) Šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių
- ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius

gaunamus trukdžius, įskaitant galinčius iššaukti nepageidaujamą veikimą. Šis įrenginys buvo išbandytas ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį.

Šie apribojimai nustatyti taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių buitiniuose prietaisuose. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnį, todėl, jei jis įrengtas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje trukdžių nebus.

Jei šis įrenginys sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius imantis vienos ar kelių toliau nurodytų priemonių:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo ir (arba) televizijos techniką.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių atskirai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti įrenginį.

FCC pareiškimas dėl radiacijos poveikio:

Šis įrenginys atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamoje aplinkoje ir FCC radijo dažnių (RD) poveikio gaires. Šis įrenginys atitinka RD poveikio ribas, kurios laikomos atitinkančiomis reikalavimus neatliekant savitojo sugerties koeficiento (SAR).

Atsiribojimas nuo atsakomybės

Šią trumpąją naudojimosi pradžios instrukciją atspausdino „Xiaomi“ arba vietinė susijusi įmonė. „Xiaomi“ bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo gali patobulinti ir keisti šią instrukciją dėl pasitaikiusių spausdinimo klaidų, esamos informacijos netikslumų ar programų ir (arba) įrangos patobulinimų. Tokie pakeitimai bus pateikiami naujuose trumposios naudojimosi pradžios instrukcijos internetiniuose leidimuose (daugiau informacijos rasite svetainėje www.mi.com/global/service/userguide). Visos iliustracijos yra skirtos tik iliustracijai ir gali netiksliai atvaizduoti tikrąjį įrenginį.

Gamintojas:
„Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojo pašto adresas:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, Kinija, 100085
Prekių ženklas: „Redmi“
Modelis: 24048MP07G
© „Xiaomi Inc.“. Visos teisės saugomos.