



Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard


Trumpoji naudojimosi pradžios instrukcija

Dėkojame, kad pasirinkote Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard


Šis produktas suderinamas su „Xiaomi Pad 6S Pro 12.4“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamumą, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje: www.mi.com/global/service/userguide

1



2



3



Pastaba: Klaviatūra persijungs į veikimo režimą tik tada, kai „Pad“ įrenginys ir klaviatūra bus tinkamai sujungti, kaip parodyta aukščiau.

Maitinimas:

„Pad“ įrenginys tiekia maitinimą klaviatūrai, kai abu prietaisai bus sujungti.

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite oficialioje svetainėje:
www.mi.com/global/service/userguide

EEJA



Siekiant saugiai išmesti šį gaminį, būtina imtis specialių atsargumo priemonių. Šis ženklas nurodo, kad ES šį gaminį draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Siekiant išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų išmetimo ir siekiant skatinti tvarų pakartotinių išteklių naudojimą, perdirbkite atsakingai.

Jei norite, kad įrenginys būtų perdirbtas saugiai, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote įrenginį.

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, perskaitykite visą saugos informaciją:

- Naudokite tik patvirtintus ir su jūsų įrenginiu suderinamus priedus.
- Įvestis: 3.4-5V = 200mA
- Šio prietaiso eksploatacinis temperatūros diapazonas yra nuo 0°C iki 35°C. Laikymo temperatūros diapazonas yra nuo -20°C iki 45°C. Jei naudositės šiuo įrenginiu aplinkoje, kuri yra už šio temperatūros diapazono ribų, galite įrenginį sugadinti.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys visada būtų sausas.
- Nebandykite remontuoti įrenginio patys. Jei kuri nors įrenginio dalis tinkamai neveikia, kreipkitės į „Mi“ klientų aptarnavimo tarnybą arba pristatykite įrenginį į įgaliotą remonto centrą.

- Kitus įrenginius prijunkite vadovaudamiesi šių įrenginių instrukcijomis. Prie šio įrenginio neįjunkite nesuderinamų įrenginių.
- Jūsų prietaisas nėra žaistas. Kaip ir su visais elektros gaminiais, tvarkant ir naudojant elektros gaminius reikia laikytis atsargumo priemonių, kad būtų sumažintas nusikrėtimo elektra pavojus. Jei tėvai nusprendžia leisti vaikams naudotis įrenginiu, jie turėtų įspėti savo vaikus apie galimą pavojų naudojantis šiuo įrenginiu ir tvarkant įrenginį.



Saugos priemonės

- Laikykitės visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, ribojančių įrenginio naudojimą konkrečiose situacijose ir aplinkoje.
- Nenaudokite įrenginio ligoninių operacinėse, greitosios pagalbos skyriuose ar intensyviosios terapijos skyriuose. Visada vadovaukitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų taisyklėmis ir nuostatomis. Jei naudojate medicininį įrenginį, pasikonsultuokite su savo gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad būtų nustatyta, ar Jūsų įrenginys gali trikdyti medicininio įrenginio veikimą. Kad išvengtumėte galimų širdies stimulatoriaus trikdžių, visada išlaikykite mažiausiai 15 cm atstumą tarp prietaiso ir širdies stimulatoriaus. Kad išvengtumėte medicininės įrangos trikdžių, nenaudokite prietaiso šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų ar kitų panašių prietaisų.
- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra daug drėgmės, pavyzdžiui, vonios patalpoje. Taip darydami galite nusikrėsti elektrą, galite susižaloti, gali kilti gaisras arba gali būti sugadintas kroviklis.

ES reglamentas

EMCD atitikties deklaracija

„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis gaminytis 2312EKB4C atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias EMC direktyvos 2014/30/ES nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.mi.com/en/certification



Teisinė informacija

Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse.

Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.

Atsiribojimas nuo atsakomybės

Šią trumpąją naudojimosi pradžios instrukciją atspausdino „Xiaomi“ arba vietinė susijusi įmonė. „Xiaomi“ bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo gali patobulinti ir keisti šią instrukciją dėl pasitaikiusių spausdinimo klaidų, esamos informacijos netikslumų ar programų ir (arba) įrangos patobulinimų. Tokie pakeitimai bus pateikiami naujuose trumposios naudojimosi pradžios instrukcijos internetiniuose leidimuose (daugiau informacijos rasite svetainėje www.mi.com/global/service/userguide). Visos iliustracijos yra skirtos tik iliustracijai ir gali netiksliai atvaizduoti tikrąjį įrenginį.

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“

Gamintojo pašto adresas:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, Kinija, 100085

Prekių ženklas: „Xiaomi“

Modelis: 2312EKB4C

© „Xiaomi Inc.“. Visos teisės saugomos.