




Xiaomi Focus Pen

Greitosios paleisties vadovas



* Pakuotėje yra atsarginis rašiklio antgalis. Atsargiai ištraukite seną antgalį, kad pakeistumėte



Dėkojame, kad pasirinkote

„Xiaomi Focus Pen“


Šis produktas suderinamas su

„Xiaomi Pad 6S Pro 12.4“

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamumą, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje:

www.mi.com/global/service/userguide

Suporinimas ir įkrovimas



Pritvirtinkite rašiklio korpusą horizontaliai prie ilgosios planšetinio kompiuterio pusės centro (kaip parodyta paveikslėlyje), atlikite „Bluetooth“ suporinimą ir pradėkite įkraudinėjimą.

Pastaba: Iš anksto įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo planšetiniame kompiuteryje

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite oficialioje svetainėje:

www.mi.com/global/service/userguide

EEJA



Siekiant saugiai išmesti šį gaminį, būtina imtis specialių atsargumo priemonių. Šis žymėjimas nurodo, kad ES šį gaminį draudžiama išmesti kartu su kitomis

buitinėmis atliekomis.

Siekiant išvengti žalos aplinkai

ir žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų išmetimo ir siekiant skatinti tvarų pakartotinį išteklių naudojimą, perdirbkite atsakingai.

Jei norite, kad įrenginys būtų perdirbtas saugiai, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote įrenginį.

DĖMESIO

KYLA SPROGIMO GRĖSMĖ, JEI AKUMULIATORIUS BUS PAKEISTAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI. PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE VADOVAUDAMIESI INSTRUKCIJOMIS.

Papildomos saugos informacijos ir atsargumo priemonės galite rasti šioje nuorodoje: www.mi.com/en/certification

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudoti įrenginį perskaitykite visą saugos informaciją:

- Naudojant nepatvirtintus laidus, maitinimo adapterius ar baterijas gali kilti gaisras, gali įvykti sprogimas arba kilti kitų grėsmių.
- Naudokite tik patvirtintus ir su jūsų įrenginiu suderinamus priedus.
- Šio įrenginio veikimo temperatūros diapazonas yra nuo 0°C iki 40°C. Naudodami šį įrenginį aplinkoje, kuri yra už šio temperatūros diapazono ribų, galite sugadinti įrenginį.
- Jei įrenginys pateikiamas su integruota baterija, kad nepažeistumėte baterijos arba įrenginio, nekeiskite baterijos patys.
- Baterija turi būti išmetamas ir perdirbamas atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Dėl netinkamo elgesio su baterija, gali kilti gaisras arba gali įvykti sprogimas. Įrenginį, jo bateriją ir kitus priedus išmeskite arba atiduokite perdirbti vadovaudamiesi vietiniais įstatymais.
- Neardykite, nedaužykite, netraiškykite ir nedeginkite baterijos. Jei baterija atrodo deformuota arba pažeista, nedelsdami nutraukite jos naudojimą.
 - Apsaugokite bateriją nuo trumpojo sujungimo, nes galimas perkaitimas,

- nudegimas arba kiti sužeidimai.
- Nepalikite baterijos aplinkoje, kuriai būdinga aukšta temperatūra.
- Dėl perkaitimo gali įvykti sproginimas.
- Neardykite, nedaužykite ir netraiškykite baterijos, nes ji gali ištekėti, perkaisti arba sprogti.
- Nedeginkite baterijos, nes galite sukelti gaisrą arba sproginimą.
- Jei baterija atrodo deformuota arba pažeista, nedelsdami nutraukite jos naudojimą.
- Naudotojui negalima išimti arba keisti baterijos. Baterijos išėmimo ir remonto darbus gali atlikti tik gamintojo įgalioti remonto centrai.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys visada būtų sausas.
- Nebandykite remontuoti įrenginio patys. Jei kuri nors įrenginio dalis tinkamai neveikia, kreipkitės į „Mi“ klientų aptarnavimo tarnybą arba pristatykite įrenginį į įgaliotą remonto centrą.
- Kitus įrenginius junkite vadovaudamiesi jų naudojimo instrukcijas. Prie šio įrenginio nejunkite nesuderinamų įrenginių.
- Jūsų prietaisas nėra žaislas. Kaip ir su visais elektros gaminiais, tvarkant ir naudojant elektros gaminius reikia laikytis atsargumo priemonių, kad būtų sumažintas nusikrėtimo elektra pavojus. Jei tėvai nusprendžia leisti vaikams naudotis įrenginiu, jie turėtų įspėti savo vaikus apie galimą pavojų naudojantis šiuo įrenginiu ir tvarkant įrenginį.



Saugos priemonės

- Laikykitės visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, ribojančių įrenginio naudojimą konkrečiose situacijose ir aplinkoje.
- Nenaudokite įrenginio ligoninių operacinėse, greitosios pagalbos skyriuose ar intensyviosios terapijos skyriuose. Visada vadovaukitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų taisyklėmis ir nuostatomis. Jei naudojate medicininį įrenginį, pasikonsultuokite su savo gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad būtų nustatyta, ar Jūsų įrenginys gali trikdyti medicininio įrenginio veikimą. Siekiant išvengti galimų širdies stimulatoriaus darbo trikdžių, tarp mobiliojo telefono ir širdies stimulatoriaus visada išlaikykite mažiausiai 15 cm atstumą. Siekiant nesukelti medicininės įrangos trikdžių, nenaudokite telefono arti klausos aparatų, kochlearinių implantų ar kitų panašių įrenginių.
- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra daug drėgmės, pavyzdžiui, vonios patalpoje. Taip darydami galite patirti elektros šoką, galite būti sužeisti, gali kilti gaisras arba gali būti sugadintas kroviklis.

ES reglamentas

RĮD atitikties deklaracija



„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis gaminys 23089MP43C atitinka esminius RE direktyvos 2014/53/ES ir RoHS direktyvos 2011/65/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.mi.com/en/certification



Teisinė informacija

Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse.

Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.

Apribojimai 2,4 GHz dažnių juostoje:

Norvegija: Šis poskyris netaikomas geografinėi vietai, esančiai 20 km spinduliu nuo Niu Olensiundo centro.

Dažnių juostos ir galia

Šis įrenginys siūlo šias dažnių juostas tik ES zonose ir didžiausią radijo dažnių galią:

2.4GHz „Bluetooth“: 6 dBm

Belaidis įkrovimas: 110–148 KHz < 37,7 dBuA/m esant 10 m atstumui

Ši įranga atitinka radiacijos poveikio ribas ir turi labai žemą radijo dažnių energijos lygį, kuris laikomas atitinkančiu netiriant specifinio sugerties koeficiento (SAR).

ES BATERIJŲ IŠMETIMO INFORMACIJA



Šis simbolis skirtas tik ES valstybėms. Šis simbolio ženklas atitinka Direktyvos 2006/66/EB 20 straipsnį Informacija galutiniams vartotojams ir II priedą. Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir (arba) panaudoti pakartotinai. Šis simbolis reiškia, kad baterijas ir akumuliatorius, pasibaigus jų tarnavimo laikui, reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Europos Sąjungoje veikia atskiros panaudotų baterijų ir akumuliatorių surinkimo sistemos. Tinkamai išmeskite baterijas ir akumuliatorius vietiniame bendruomenės atliekų surinkimo / perdirbimo centre. Padėkite tausoti aplinką, kurioje gyvename!

Atsiribojimas nuo atsakomybės

Šią trumpąją naudojimosi pradžios instrukciją atspausdino „Xiaomi“ arba vietinė susijusi įmonė. „Xiaomi“ bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo gali patobulinti ir keisti šią instrukciją dėl pasitaikiusių spausdinimo klaidų, esamos informacijos netikslumų ar programų ir (arba) įrangos patobulinimų. Tokie pakeitimai bus pateikiami naujuose trumposios naudojimosi pradžios instrukcijos internetiniuose leidimuose (daugiau informacijos rasite svetainėje www.mi.com/global/service/userguide). Visos iliustracijos yra tik iliustravimo tikslais ir gali netiksliai pavaizduoti tikrąjį įrenginį.